



## FI Ongelmanratkaisu

Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfisk-huoltopisteeseen.

Oire	Syy	Suosittelut toimenpiteet
<b>Laite ei käynnisty</b>	Pistoke ei ole pistorasiassa Viallinen pistorasia Palanut sulake Viallinen jatkojohto	Aseta pistoke pistorasiaan. Kokeile toista pistorasiaa. Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa.
<b>Paine vaihtelee</b>	Pumppuun pääsee ilmaa Likaiset, kuluneet venttiilit  Kuluneet pumpuntiivisteet	Tarkasta, että letkut ja liitännät ovat ilmatiiviit. Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk jälleenmyyjään Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk jälleenmyyjään.
<b>Moottori käy epätasaisesti</b>	Liian alhainen jännite tai matala lämpötila	Aktivoi suihkusuuttimen liipaisin.
<b>Laite pysähtyy</b>	Palanut sulake Väärä syöttöjännite  Lämpötunnistin aktivoitunut Suutin osittain tukossa	Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Tarkista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilven tietoja. Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Puhdista suutin. Lisätietoja on (user guide G1.7)
<b>Sulake palaa</b>	Liian pienitehoinen sulake	Käytä pistorasiaa, johon liittyvä sulake on vähintään laitteen kulutuksen tehoinen. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa.
<b>Laite toimii epätasaisesti</b>	Pumppuun tai syöttöletkuun pääsee ilmaa Vettä syötetään liian vähän  Suutin osittain tukossa Vedensuodin tukossa Letku mutkalla	Anna laitteen toimia liipaisin painettuna, kunnes paine palaa normaaliksi. Tarkista, että vedensyöttö vastaa laitteen vaatimuksia, jotka näkyvät tyyppikilvessä. <b>OTA HUOMIOON!</b> Vältä pitkiä ohuita letkuja. Käytä vähintään 0,5 tuuman letkuja. Puhdista suutin. Lisätietoja on (user guide G1.7) Puhdista suodin. Lisätietoja on (user guide G1.5) Suorista letku.
<b>Laite käynnistyy ja pysähtyy itsestään toistuvasti</b>	Pumppu tai suutin	Ota yhteys Nilfisk vuotaa -huoltopisteeseen.
<b>Laite käynnistyy, mutta vettä ei tule ulos ovat jäätyneet</b>	Pumppu, letkut tai lisävarusteet  Laite ei saa vettä Vedensuodin tukossa Suutin tukossa	Odot, että pumppu, letkut tai lisälaitteet sulavat.  Yhdistä laite vedensyöttöön. Puhdista suodin. Lisätietoja on (user guide G1.5) Puhdista suutin. Lisätietoja on (user guide G1.7)

Jos muita kuin edellä mainittuja ongelmia esiintyy, ota yhteys Nilfi sk-jälleenmyyjään.

### SUOMI

Nilfisk Oy Ab  
Koskelontie 23 E  
02920 Espoo  
Tel.: (+358) 207 890 600  
www.nilfisk.fi