

1	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE .....	3
2	BESKRIVNING (FIG. A) .....	3
3	FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL .....	3
4	SYMBOLER.....	3
5	ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG.....	4
5.1	<i>Arbetsplatsen</i> .....	4
5.2	<i>Elektrisk säkerhet</i> .....	4
5.3	<i>Personlig säkerhet</i> .....	5
5.4	<i>Användning och skötsel av elektriska verktyg</i> .....	5
5.5	<i>Service</i> .....	6
6	YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR RÖJSÅGAR .....	6
6.1	<i>Allmänna instruktioner</i> .....	6
6.2	<i>Kontroll före start</i> .....	6
6.3	<i>Personlig säkerhet</i> .....	7
6.4	<i>Användning och vård av elverktyget</i> .....	7
6.5	<i>Använd alltid sunt förnuft</i> .....	7
7	EXTRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIER OCH LADDARE .....	8
7.1	<i>Batterier</i> .....	8
7.2	<i>Laddare</i> .....	8
8	LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV BATTERI .....	8
8.1	<i>Laddarindikationer</i> .....	8
8.2	<i>Borttagning/montering av batteri</i> .....	9
8.3	<i>Indikator för batterinivå (Fig. 1)</i> .....	9
9	MONTERING .....	9
9.1	<i>Montering av skärbladet (Fig. 2)</i> .....	9
9.2	<i>Montering av drivaxelenheten (Fig. 3)</i> .....	9
9.3	<i>Montering av styret (Fig. 4)</i> .....	10
9.4	<i>Montering av skyddskåpan (Fig. 5)</i> .....	10

9.5	<i>Montering av selen (Fig. 6)</i> .....	10
9.6	<i>Byte mellan röklinga och trimspole</i> .....	10
9.6.1	<i>Röklinga (Fig. 7)</i> .....	10
9.6.2	<i>Spole</i> .....	10
10	<b>ANVÄNDNING</b> .....	10
10.1	<i>Starta maskinen</i> .....	10
10.2	<i>Stoppa maskinen</i> .....	11
10.3	<i>Trimning</i> .....	11
10.3.1	<i>Trimning/klippning</i> .....	11
10.3.2	<i>Kort trimning</i> .....	11
10.3.3	<i>Trimning av staket och grunder</i> .....	11
10.3.4	<i>Trimning runt träd</i> .....	11
10.3.5	<i>Röjning</i> .....	11
10.3.6	<i>Svep inte med trimmern</i> .....	11
10.4	<i>Röjning med röklinga</i> .....	12
11	<b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL</b> .....	12
12	<b>TEKNISKA DATA</b> .....	12
13	<b>BULLER</b> .....	12
14	<b>GARANTI</b> .....	13
15	<b>MILJÖHÄNSYN</b> .....	13
16	<b>FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</b> .....	14

# RÖJSÅG 40 V

## POWDPG7551

### 1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Beroende på vilka skärverktyg som monterats kan röjsågen användas för att klippa eller slå gräs eller för att röja bland sly, buskage, buskar och mindre träd. Röjsågen är endast avsedd för privat bruk. Den får inte användas för andra ändamål.

Lämpar sig inte för professionellt bruk.



**WARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar använda apparaten. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.**

### 2 BESKRIVNING (FIG. A)

1. Røjklinga
2. Drivaxelenhet
3. Avtryckare
4. Säkerhetskontakt
5. Styre
6. Selfäste
7. Skyddskåpa
8. Trimmerhuvud
9. Batteripaket (MEDFÖLJER INTE)
10. Knapp för frigöring av batteripaket
11. Laddare (MEDFÖLJER INTE)
12. Indikator för batterinivå
13. Knapp för batterinivåindikator
14. Låsvred
15. Låsknapp
16. Huvudströmbrytare/batteriindikator

### 3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpacknings- eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



**WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!**

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1 röjsåg     | 1 trimmerhuvud   |
| 1 skyddskåpa | 1 insexnyckel    |
| 1 sele       | 1 sexkantnyckel  |
| 1 røjklinga  | 1 användarmanual |



**Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.**

### 4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

	Anger risk för person- eller maskinskada.		Vi tillråder användandet av skyddsskor.
--	---	--	---

	Läs bruksanvisningen innan användning.		Bär handskar.
 	Bär hörselskydd. Bär ögonskydd.		Se upp för slungade objekt och rikoschetter.
	Använd aldrig häcksaxen när det regnar eller är vått. Fukt kan orsaka elstötar.		Håll ett minsta avstånd på 15 meter till andra personer under användning.
	Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej (laddaren).		Överensstämmer med tillämpliga europeiska standarder.
	Utsätt inte laddare och batteripaketet för vatten.		Tänd inte eld på batteripaketet eller laddaren.
	Omgivningstemperatur max. 40 °C (batteripacken).		Batteripack och laddare endast för inomhusbruk.
	I enlighet med väsentliga krav i de europeiska direktiven.		

## 5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och andra anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

### 5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

### 5.2 Elektrisk säkerhet



**Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.**

- Verktygets stickkontakt måste passa till eluttaget. Stickkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade

verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar som kan vara dödliga.

- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmeelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.
- Se till att inga skador uppstår på nätsladden. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur stickkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, vassa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

### **5.3 Personlig säkerhet**

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på arbetets art, minskar risken för personskador.
- Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att till/från-kontakten står i från-läge innan nätkontakten sätts in eluttaget. Att bära verktyget med fingret på till/från-kontakten eller att sätta in nätkontakten med till/från-kontakten i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
- Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från det elektriska verktyget. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

### **5.4 Användning och skötsel av elektriska verktyg**

- Forcera inte det verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om till/från-kontakten inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med till/från-kontakten är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna användare.

- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka negativt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av att man använder dåligt underhållna elektriska verktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg, med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

### 5.5 Service

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhetsstandards vidmakthålls.

## 6 YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR RÖJSÅGAR

### 6.1 Allmänna instruktioner

- Låt inte personer som inte vana att använda röjsågen/kantklipparen eller inte läst dessa instruktioner använda verktyget. Röjsågar och kantklippare är farliga om de används av otränade användare.
- Se till att alla som ska använda röjsågen/kantklipparen först läser bruksanvisningen.
- Låt aldrig personer som inte läst dessa instruktioner, personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap av verktyget. Användarens ålder kan begränsas av lokala förordningar.
- Använd verktyget med stor försiktighet och uppmärksamhet.
- Använd utrustningen endast om du är i ett gott fysiskt skick. Utför allt arbete lugnt och försiktigt. Använd sunt förnuft och tänkt på att du som användare ansvarar för olyckor eller risker som uppstår för andra personer eller annan egendom.
- Använd aldrig utrustningen efter att ha druckit alkohol eller tagit droger, eller om du känner dig trött eller sjuk.
- Undvik oavsiktlig start. Bär inte batterimonterad utrustning med fingret på omkopplaren. Se till att omkopplaren är avstängd när du monterar en batterikassett.
- Motorn ska stängas av omedelbar om utrustningen visar några tecken på problem eller oegentligheter.
- Stäng av och ta bort batterikassetten när du vilar och när du lämnar utrustningen utan uppsikt. Placera den på en säker plats för att förhindra fara för andra eller skada på utrustningen.
- Försök inte använda utrustningen med våld. Den fungerar bättre och risken för skada är mindre om den används i den hastighet de utformats för.
- Sträck dig inte. Se till att alltid ha fotfäste och god balans.

### 6.2 Kontroll före start

- Ta alltid bort batteriet för att förhindra att maskinen startas oavsiktligt. Koppla alltid bort batteriet innan du utför något underhållsarbete på maskinen.
- Innan du använder maskinen och efter eventuella stötar ska du kontrollera utrustningen med avseende på slitage och skador och reparera efter behov.
- Kontrollera arbetsområdet. Avlägsna alla lösa föremål, t.ex. stenar, krossat glas, spik, ståltråd, snöre etc. som kan slungas ut eller lindas runt klingan eller klingskyddet.
- Användaren måste till att alla personer och djur håller sig på ett avstånd på minst 15 meter under arbetets gång. Om flera personer arbetar i samma område ska säkerhetsavståndet vara minst 15 meter.
- Gör en grundläggande kontroll av maskinen före användning. Se underhållsschemat.

### 6.3 *Personlig säkerhet*

- Skärverktyget stannar inte direkt efter att maskinen stängts av.
- Maskinen är endast utformad för att användas som röjsåg/kantklippare. Använd inte röjsågen/kantklipparen för något annat arbete än sådant som den är avsedd för.
- Var på din vakt, se dig för och använd sunt förnuft när du använder verktyget. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks oaksamhet vid användning av elverktyg kan leda till allvariga personskador.
- Den här maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt, fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap om maskinen, såvida de inte övervakas eller instrueras gällande användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte lekar med maskinen.
- Låt aldrig barn eller andra personer utan utbildning i användning av maskinen och/eller batteriet använda eller utföra underhållsarbete på den. Användarens ålder kan begränsas av lokala lagar.
- Förvara utrustningen på en plats som går att låsa så att den är utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Håll alltid händer och fötter borta från klingan, särskilt när du startar motorn.
- Klä dig på lämpligt sätt. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
- Använd aldrig maskinen om du är trött, har druckit alkohol eller om du går på mediciner som kan påverka synen, omdömet eller koordinationen.
- Använd skyddsutrustning. Se instruktionerna under rubriken "Personlig skyddsutrustning".
- Stäng av maskinen när den ska flyttas. Ta alltid bort batteriet när du lämnar över maskinen till en annan person

### 6.4 *Användning och vård av elverktyget*

- De enda tillbehören som du kan använda med den här produkten är de skärverktyg som vi rekommenderar i kapitlet med tekniska data.
- Använd aldrig en maskin som modifierats på något sätt från sina ursprungliga specifikationer. Använd aldrig maskinen i närheten av explosiva eller brandfarliga material.
- Använd aldrig en trasig maskin. Utför säkerhetskontroller, underhåll och service enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. Vissa underhålls- och serviceåtgärder måste utföras av utbildade och kvalificerade specialister. Se instruktionerna under rubriken Underhåll.
- Använd endast originalreservdelar.
- Se alltid till att ventilationsöppningarna hålls rena från skräp.
- Alla kåpor, skydd och handtag måste monteras innan du startar maskinen.
- Använd endast maskinen i dagsljus eller andra väl upplysta förhållanden.
- Använd aldrig maskinen i dåligt väder, till exempel dimma, regn, fuktiga och våta förhållanden, starka vindar, stark kyla, åskoväder etc. Extremt varmt väder kan leda till att maskinen överhettas.

### 6.5 *Använd alltid sunt förnuft*

Det är omöjligt att förbereda sig för alla möjliga situationer man kan tänkas hamna i. Iaktta alltid försiktighet och använd sunt förnuft. Undvik alla situationer som du anser ligger utom din kompetens. Om du ändå känner dig osäker på driftprocedurerna efter att ha läst dessa instruktioner ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.

## 7 EXTRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIER OCH LADDARE



Använd endast batterier och laddare som är avsedda för den här apparaten.

### 7.1 Batterier

- Försök aldrig att av någon anledning öppna ett batteri.
- Förvara inte batterier eller batteripack på platser där temperaturen kan överstiga 40 °C.
- Ladda endast vid en omgivningstemperatur mellan 4 °C och 40 °C.
- När du kasserar batterier, följ instruktionerna i avsnittet "Miljöhänsyn".
- Se till att du inte orsakar kortslutning. En direkt eller oavsiktlig kontakt med metallföremål mellan den positiva (+) och negativa (-) polen kortsluter batteriet och ger upphov till en intensiv ström som orsakar värmeutveckling och som kan leda till att batterihöljet spricker och fattar eld.
- Se till att batterierna inte utsätts för värme. Om batterierna upphettas till över 100 °C, kan tätning, isoleringsseparatorer och andra polymerkomponenter skadas, vilket kan resultera i att elektrolyten läcker ut och/eller intern kortslutning vilket leder till värmealstring som kan orsaka att batteriet brister och fattar eld. Dessutom får batterierna inte kasseras genom att kasta dem i elden. De kan explodera eller häftig brand kan uppstå.
- Under extrema förhållanden kan batteriläckage inträffa. När du märker vätska på batteriet, gör följande:
  - Torka försiktigt bort vätskan med en trasa. Undvik kontakt med huden.
  - Om vätskan kommit i kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan:
    - ✓ Skölj genast med vatten. Neutralisera med en mild syra, t.ex. citronsaft eller vinäger.
    - ✓ Om vätskan kommit i kontakt med ögonen, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter. Konsultera en läkare.



**Brandfara! Undvik att kortsluta polerna på ett urtagat batteri. Batterier får inte eldas upp.**

### 7.2 Laddare

- Försök aldrig att ladda icke-uppladdningsbara batterier.
- Låt omedelbart byta ut defekta sladdar.
- Laddaren får inte utsättas för vatten eller fukt.
- Laddaren får inte öppnas.
- Försök inte sticka in något i laddaren.
- Laddaren är uteslutande avsedd för användning inomhus.

## 8 LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV BATTERI

### 8.1 Laddarindikationer

Anslut laddaren till nätströmmen:

- Lyser grönt: klar för laddning.
- Flimrar rött: laddar.
- Lyser grönt: laddad.
- Lyser grönt och rött: batteri eller laddare skadad.



**Obs! Om batteriet inte passar ska du koppla ur det och kontrollera att batteripaketet är av korrekt modell för laddaren enligt specifikationstabellen. Ladda inga andra batteripaket eller batteripaket som inte passar i laddaren.**

1. Håll koll på laddaren och batteripaketet när de är anslutna till varandra.
2. Koppla ur laddaren från nätströmmen och från batteripaketet när laddningen är färdig.
3. Låt batteripaketet svalna helt innan du använder det.
4. Förvara laddaren och batteripaketet inomhus och oåtkomligt för barn.



**OBS! Om batteriet är varmt efter längre användning i verktyget ska du låta det svalna till rumstemperatur före laddning. Detta förlänger batterienas livslängd.**

## 8.2 Borttagning/montering av batteri



**WARNING! Innan du gör några justeringar ska du se till att verktyget är avstängt eller ta bort batteripaketet.**

- Håll i verktyget med ena handen och batteripaketet (9) med den andra.
- Gör så här för att montera batteriet: tryck och skjut in batteripaketet i batteriporten, och se till att frigöringsspärrarna på baksidan av batteriet klickar på plats och att batteriet sitter ordentligt innan du börjar använda verktyget.
- Gör så här för att ta bort batteriet: Tryck in batteriets frigöringsspärr samtidigt som du drar ut batteripaketet.

## 8.3 Indikator för batterinivå (Fig. 1)

Det finns indikatorer för batterinivå på batteripaketet. Du kan kontrollera batterinivån genom att trycka på knappen (13). Innan du använder maskinen ska du trycka på omkopplaren för att kontrollera om batteriet har tillräckligt med laddning för att maskinen ska fungera korrekt.

De tre lysindikatorerna visar batterinivån:

- Tre lysdioder är tända: Batteriet är fulladdat.
- Två lysdioder är tända: Batteriet är 60 % laddat.
- En lysdiod är tänd: Batteriet är nästan urladdat.

## 9 MONTERING

### 9.1 Montering av skärbladet (Fig. 2)

Montera skärbladet (2 i fig. 2) på skyddskåpan (1) med 2 ST4 \* 16-skrivar (3).

### 9.2 Montering av drivaxelenheten (Fig. 3)

- Lossa låsvredet (14).
- Dra ut låsknappen (15) och vrid den åt vänster eller höger så långt det går.
- Skjut den nedre delen av drivaxelenheten i det rörformade höljet på drivaxelenhetens övre del.
- Dra ut låsknappen (15) och vrid den tillbaka till sitt ursprungliga läge.
- Vrid försiktigt på den nedre delen av drivaxelenheten tills låsknappen (15) klickar på plats i hålet på den nedre delen av drivaxelenheten.
- Säkra hopkopplingen av drivaxelenheten genom att dra åt låsvredet (14).

### 9.3 *Montering av styret (Fig. 4)*

- Placera handtaget mellan handtagsklämman och handtagshållaren. Justera handtaget till en vinkel med en bekväm arbetsposition och dra sedan åt de fyra skruvarna (A) så att handtaget inte rör på sig.

### 9.4 *Montering av skyddskåpan (Fig. 5)*

Montera trimmerskydd för motorn och dra sedan åt de 2 skruvarna så att skyddet inte rör på sig.

### 9.5 *Montering av selen (Fig. 6)*

- Ställ in selen i en bekväm arbetsposition i selfästet.
- Gör fast selen i selfästet.

### 9.6 *Byte mellan röklinga och trimspole*



**VIKTIGT: ANVÄND ALDRIG apparaten om röklingan är skev eller om tändar är skadade eller saknas. Byt omedelbart en skadad röklinga.**



**VIKTIGT: Använd alltid grova arbetshandskar vid hantering och montering av röklingan.**

#### 9.6.1 Röklinga (Fig. 7)

- Vänd röjsågen upp och ned så att röklingan (2 i fig. 7) enkelt kan bytas eller monteras.
- För att demontera en röklinga (2), för in sexkantnyckeln genom hålet på maskinhuset under röklingan och underläggsbrickan (1), rotera röklingan (2) för hand tills sexkantnyckeln greppar i drivaxeln. Lossa insexmuttern (5) (vänstergänga) med insexnyckeln och ta bort muttern (5), manschetten (4), spännbrickan (3) och, vid byte, den gamla röklingan (2), samt sexkantnyckeln.
- Montering: montera röklingan (2) på drivaxeln så att underläggsbrickans (1) styrning passar i axelhålet på röklingan (2). Montera klämbrickan (3) och manschetten (4). Medan drivaxeln under underläggsbrickan (1) hålls fast med sexkantnyckeln, säkra röklingan (2) genom att dra åt insexmuttern (5) med 13 till 23 Nm åtdragningsmoment. Insexmuttern dras åt medurs.

#### 9.6.2 Spole

- Håll i trimmerhuvudet, för in insexnyckeln genom hålet på brickan och dra sedan åt muttern medurs (Fig. 9).
- Montera fjädern i trimmerhuvudet (Fig. 9).
- Rikta in de utskjutande delarna på undersidan av kåpan i öglornas hål. Tryck sedan på kåpan på höljet för att sätta fast det. Se till att spännena sprider ut sig helt i kåpan.



**Om linan är för lång när du använder utrustningen för första gången kommer de överblivna ändarna att kapas på bladet på skyddskåpan.**

## 10 ANVÄNDNING

### 10.1 *Starta maskinen*

- För att starta röjsågen, tryck först in huvudströmbrytaren (16). Tryck sedan på säkerhetskontakten (4) och tryck först därefter på avtryckaren (3).. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

### 10.2 **Stoppa maskinen**

- För att stänga av maskinen släpper du omkopplaren.

### 10.3 **Trimning**

När apparaten är utrustad med skyddskåpa och trimmerhuvud trimmar den oönskat ogräs och högt gräs på ställen som är svåra att komma åt – längs staket, väggar, grunder och runt träd. Den kan även användas för att röja och ta bort växtlighet ända ned till marken, så att det blir lättare att anlägga en trädgård eller att rengöra ett visst område.



**OBS: Även då man är försiktig gör trimning runt grunder, väggar av tegel eller sten, trottoarkanter osv. att trimtråden slits mer än normalt. För att mata fram ny trimtråd, tryck knappen nedtill på trimmerhuvudet mot marken medan trimmerhuvudet roterar.**

#### 10.3.1 Trimning/klippning

Sväng trimmern som en lie från ena sidan till den andra. Luta inte trimmerhuvudet när du gör det. Prova på ett ställe för att fastställa lämplig klipphöjd. Håll trimmerhuvudet på samma höjd för att klippningen ska bli jämn.

#### 10.3.2 Kort trimning

Håll trimmern rakt fram med lite lutning så att trimmerhuvudets underdel är ovanför marken och tråden får kontakt vid önskad klipphöjd. Klipp alltid bort från användaren. Dra inte trimmern mot dig själv.

#### 10.3.3 Trimning av staket och grunder

För trimmern runt träd- och stolpstaket, stenmurar och grunder så att den klipper nära utan att tråden slår i hindret. Kommer tråden i kontakt med sten, tegelmurar eller grunder kommer den att gå av eller trasas sönder. Slår tråden runt staket går den av.

#### 10.3.4 Trimning runt träd

Trimma försiktigt runt trädstammar så att tråden inte kommer i kontakt med barken. Gå runt trädet och trimma från vänster till höger. Närma dig gräs och ogräs med spetsen av tråden och luta trimmerhuvudet något framåt.

#### 10.3.5 Röjning



**WARNING: Var oerhört försiktig vid RÖJNING. Håll ett avstånd på 30 meter mellan användare och andra personer eller djur vid sådan verksamhet.**

Röjning innebär att man tar bort all växtlighet ovan mark. Gör det med trimmerhuvudet lutat omkring 30 grader åt höger. Justera handtaget för att få bättre kontroll vid sådan verksamhet. Försök inte utföra denna tillämpning om det finns risk för att kringflygande skräp skadar användaren, andra personer eller egendom.

#### 10.3.6 Svep inte med trimmern

Att svepa betyder att man lutar trimmerhuvudet för att svepa bort skräp från gångar med mera. Trimmern är ett kraftfullt verktyg och småsten och annat skräp kan kastas 15 meter eller mer och orsaka personskada eller skada på egendom i närheten, som bilar, hus och fönster.

### 10.4 Röjning med röjklinga

#### UNDVIK KAST

Kast är den rörelse en roterande klinga beskriver då den får kontakt med ett kraftigt träd, en buske eller ett fast föremål. Den kraft som frigörs gör att klingan häftigt kastas i väg i en båge. Kast kan medföra att man tappar kontrollen över röjsågen, vilket kan förorsaka att användaren eller kringstående skadas.

Använd inte röjklingan i närheten av metallstängsel, metallstolpar, murar eller husgrunder.



**Arbeta inte med en slö, sprucken eller skadad röjklinga. Innan du påbörjar arbetet, kontrollera att det inte finns några hinder som stenar, metallstängsel eller rester av trasiga staket. Om ett hinder inte kan tas bort, markera dess läge så att du kan undvika det med röjklingan. Sten och metall gör klingan slö eller kan skada den. Ståltråd och liknande kan fastna i klinghuvudet och slängas runt eller kastas i luften**



**Använd inte röjsågen för att fälla träd.**

## 11 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Ditt verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda.

- Rengör verktygets luftintag regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör trimtråden och spolen regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
- Använd en trubbig skrapa för att regelbundet avlägsna gräs från skyddets undersida.

## 12 TEKNISKA DATA

Typ	POWDPG7551
Märkspänning	40 V
Motortyp	Borstlös
Trimmerhuvud, skärdiam.	300 mm
Röjklinga, diam.	255 mm
Röjklinga	3 knivar
Tjocklek trimtråd	Ø2,0 mm
Varvtal obelastad	7500 min-1

## 13 BULLER

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

Ljudtrycksnivå LpA 81 dB(A)

Ljudeffektnivå LwA 93 dB(A)



**OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).**

aw (vibration)

2,9 m/s<sup>2</sup>

K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## 14 GARANTI

- Produkten garanteras för en 36 månaders period gällande från den första användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte heller: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknig gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationspringor, kolborstarna regelbundet servade...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktyget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.
- För att säkerställa att verktyget fungerar optimalt ska det laddas minst 1 gång i månaden.

## 15 MILJÖHÄNSYN



Om du efter en tid beslutar dig för att byta ut maskinen får den inte hanteras som hushållsavfall, den ska kasseras på ett miljövänligt sätt.

Avfall som produceras av elektriska maskiner får inte hanteras på samma sätt som vanligt hushållsavfall. Ta avfallet till en återvinningscentral om det finns en sådan anläggning. Rådgör med lokala myndigheter eller försäljaren för rekommendationer om insamling och återvinning.

**16 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMEELSE**

**VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V.** Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien,  
deklarerar härmed att,

Produkt: RÖJSÅG  
Varumärke: POWERplus  
Modell: POWDPG7551

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklaration ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EC  
2000/14/EC

Bilaga VI	LwA	
	Measured	93 dB(A)
	Guaranteed	96 dB(A)
	Notified Body	TÜV SÜD - DE

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN60335-1 : 2012  
EN50636-2-91 : 2014  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Ludo Mertens  
Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor  
Lier, 08/05/2020