




AKKURUOHONLEIKKURI
RLLM40D-430



Ennen lukemista avaa kuvien sisältävä sivu ja tutustu laitteen kaikkiin toimintoihin.

Sisälllys

Johdanto	4
Tarkoitus	4
Yleinen kuvaus	5
Toimituksen laajuus	5
Toiminnan kuvaus	5
Yleiskatsaus	5
Tekniset tiedot	6
Symbolit ja kuvakkeet	6
Turvallisuustiedot	7
Yleisiä turvallisuusohjeita	7
Kokoonpano	11
Alemman tangon asennus	11
Ylätangon asennus	11
Ruohonkeräyslaatikon asennus	11
Multaatussarja	12
Toiminto ja käyttö	12
Ruohon kiinnitys/poisto	12
keräyslaatikko	12
Täyttötason ilmaisin	12
Leikkuukorkeuden säätö	12
Akun asettaminen/irrotus	13
Kytkeminen päälle ja pois	13
Auto/Eco-tila	13
Akun lataustilan tarkistaminen	13
Työskentely laitteen kanssa	14
Puhdistus/huolto	14
Yleiset siivous- ja huoltotyöt	14
Terien vaihto	15
Säilytys	15
Hävittäminen/kierrätys	15
Takuu	15
Varaosat/tarvikkeet	15
Vianetsintä	16

Johdanto

Onnittelut uuden laitteesi hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen.

Tämän laitteen laatu on tarkastettu tuotannon aikana ja sille on tehty lopputarkastus. Sen toiminnallisuus ja varusteet ovat siis taattuja.



Käyttöohjeet ovat osa tätä tuotetta. Ne sisältävät tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja hävittämisestä. Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määriteltäisiin käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöopas turvallisesti ja luovuta kaikki asiakirjat kolmannelle osapuolelle, jos tuote luovutetaan eteenpäin.

Laitteen tarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain nurmikon ja nurmialueiden leikkaamiseen asuinrakennuksissa.

Laite on tarkoitettu tee-se-itse-käyttöön. Sitä ei ole suunniteltu raskaaseen kaupalliseen käyttöön. Kaikki muu käyttö, jota ei ole nimenomaisesti sallittu näissä ohjeissa, voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen ja vakavan ongelman vaaraa käyttäjälle. Laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne näitä käyttöohjeita, eivät saa käyttää laitetta. Laitteen käyttö sateessa tai kosteassa ympäristössä on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

Yleinen kuvaus



Katso kuvat etusivulta.

Toimituksen laajuus

Poista laite varovasti pakkauksesta ja tarkista, ovatko seuraavat osat täydelliset:

- Akkuruohonleikkuri ja ylätanko
- Alempi tanko
- Ruohonkeräyslaatikko
- Kahva ruohonkeräyslaatikolle
- 2 kaapelipidikettä
- 2 kiristysvipua aluslevyillä ja ruuveilla ylätangon kiinnittämiseksi
- Multaussarja (valinnainen)
- Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Hävitä pakkausmateriaali oikein.

Toiminnon kuvaus

Akkuruohonleikkurissa on leikkuutyökalu, joka kääntyy samansuuntaisesti leikkuutason kanssa. Se on varustettu tehokkaalla sähkömoottorilla, kestäväällä muovikotelolla, turvakytkimellä, törmäyssuojalla ja ruoholaatikolla. Lisäksi varustuksen korkeus on säädettävissä kuuteen tasoon ja siinä on tasaisesti pyörivät pyörät. Katso käyttöosien toiminnasta alla olevat kuvaukset.

A

- Yleiskatsaus
- 1 Yläpalkki
 - 2 Kiristysvivut ylätangon kiinnittämiseksi
 - 3 alatankoa
 - 4 Iskusuojaus
 - 5 Kiristysvivut alatangon kiinnittämiseksi
 - 6 Kantokahva
 - 7 Vipu leikkuukorkeuden säätöön
 - 8 Kansi
 - 9 Ladattavat akut
 - 9a Ladattavan akun vapautuspainike
 - 10 Virta-avain
 - 11 pyörää
 - 12 Laitteen kotelo
 - 13 Ruohonkeräyslaatikko
 - 14 Kaapelin pidike
 - 15 Koneen kaapeli
 - 16 Vapautuspainike
 - 17 Käynnistyskahva
 - 18 multaa sarjaa
 - 19 Kaksinkertainen laturi

D

- 13a Muoviset kielekkeet
- 13b
- Ruohonkeräyslaatikkotangot
- 13c Ruohonkeräyslaatikon kahva

G

- 20 Auto/eco-kytkinpainike
- 21 Lataustilan näytön painike
- 22 Akun lataustason ilmaisin

J

- 18a Kiinnike multaasarjaan

H

- 23 terä
- 24 Terän pultti
- 25 Moottorin kara

Tekniset tiedot

Akkuruohonleikkuri RLLM40D
Moottorin jännite 36 V (2 x 18 V)
Tyhjäkäyntinopeus n1 2900 min⁻¹
Tyhjäkäyntinopeus n2 3300 min⁻¹
Leikkuu ympyrä 430 mm
Leikkuukorkeus 25/35/45/55/65/75 mm
Suojausluokka III
Suojaustyyppi IPX1
Paino ilman akkua ja laturi 16,2 kg
Ruohonkeräyslaatikon tilavuus 50 l
Äänenpainetaso (LpA) 79,4 dB(A); KpA
= 3 dB
Äänitehotaso (LWA) mitattuna 92 dB(A);
K
WA = 1,89 dB taattu 96 dB(A)
Tärinä (ah) 1,33 m/s²; K = 1,5 m/s²

Melu- ja tärinäarvot on määritetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittujen standardien ja määräysten mukaisesti ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu vakiotestausmenettelyn mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalun vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös alustavassa altistumisen arvioinnissa.



Varoitus: Tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta sähkötyökalun todellisen käytön aikana arvo riippuu tavasta, jolla sähkötyökalua käytetään. Pyri pitämään altistuminen tärinälle mahdollisimman alhaiseksi. Esimerkkejä toimenpiteistä tärinäaltistuksen vähentämiseksi ovat käsineiden käyttö työkalua käytettäessä ja työajan rajoittaminen. Tätä tarkoitusta varten kaikki

käyttöjakson osat on otettava huomioon (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on kytketty pois päältä ja ajat, jolloin se on kytketty päälle, mutta toimii ilman kuormaa).

Symbolit ja kuvakkeet

Laitteessa olevat symbolit:



Varoitus!



Sähköiskun vaara!



Lue käyttöohjeet huolellisesti.



Loukkaantumiswaara osien sinkoutumisesta. Pidä lähellä olevat ihmiset loitolla laitteesta.



Varoitus – terävä leikkuuterä! Pidä jalat ja kädet loitolla. Loukkaantumiswaara!



Varoitus! Ruohonleikkurin terä jatkaa toimintaansa sammuttamisen jälkeen.



Sammuta moottori ja poista virta-avain ennen säätö- tai puhdistustöitä.



Käytä kuulosuojaimia ja silmiä.



Älä altista laitetta sateelle.



dB L WA Melutason määrittäminen L WA dB.



Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana.




Leikkausympyrä



Akun lataustason ilmaisin ja Auto/eco-kytkinpainike yläpalkissa.

Täyttötason ilmaisin ruohonkeräyslaatikossa



Täyttötason ilmaisin auki: Ruoholaatikko tyhjä.



Täyttötason ilmaisin kiinni: Ruoholaatikko täynnä.

Symbolit käyttöohjeessa:



Varoitussymbolit, joissa on tietoja vaurioista ja vammojen ehkäisystä.



Ohjesymbolit (ohje selitetään huutomerkkin kohdalla), joissa on tietoja vaurioiden ehkäisemisestä.



Ohjesymbolit, joissa on tietoa työkalun käsittelyn parantamisesta.



Lue käyttöohjeet huolellisesti.



Käytä suojakäsineitä.

Turvallisuustieto

Tässä osiossa kuvataan laitteen kanssa työskentelyn perusturvallisuussäännöt.

Yleisiä turvallisuusohjeita



**TÄRKEÄÄ
LUE KÄYTTÖOHJEET
HUOLELLISESTI.
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ
VARTEN.**



Tämä laite voi aiheuttaa vakavan vamman, jos sitä käytetään väärin. Henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita ja käyttäjien on tutustuttava kaikkiin käyttöosiin.

- Lue käyttöohje huolellisesti.

- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa.

- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat.

Valmistautuminen:

- Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden, jotka eivät tunne käyttöohjetta, käyttää laitetta. Paikalliset määräykset voivat määrittää käyttäjän vähimmäisiän.

Laitetta ei saa koskaan käyttää, jos lähellä on ihmisiä – varsinkin lapsia – tai lemmikkejä. Lapset eivät saa koskaan leikkiä laitteella.

- Käyttäjä tai käyttäjä on vastuussa kolmansille osapuolille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista onnettomuuksista tai henkilövahingoista ja/tai aineellisista vahingoista.

- Tarkista maasto, jossa laitetta käytetään, ja poista kaikki kivet, tikut, johdot tai muut vieraat esineet, jotka voivat joutua laitteeseen ja sinkoutua ulos.

- Käytä sopivia työvaatteita, kuten luistamattomia kenkiä sekä pitkiä, tukevia housuja. Älä koskaan käytä laitetta avoaloin tai avoimissa sandaaleissa. Vältä käyttämästä väljiä vaatteita, joissa on roikkuvat nauhat tai vyö.

- Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, ovatko leikkuuterät, kiinnityspultit ja koko leikkuuyksikkö kuluneet tai vaurioituneet. Älä käytä laitetta, jos sen turvalaitteet (esim. törmäyssuoja tai ruohonkeräyslaatikko), leikkuuyksikön osia tai pultteja puuttuvat, ovat kuluneet tai vaurioituneet. Vaurioituneet tai kuluneet leikkuuterät ja kiinnityspultit saa vaihtaa vain sarjana epätasapainon välttämiseksi.

- Ole varovainen käyttäessäsi laitteita, joissa on useita leikkaustyökaluja, sillä yhden terän liike voi johtaa muiden terien pyörimiseen.

Käytä vain valmistajan toimittamia ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita. Ulkopuolisesti valmistettujen osien käyttö johtaa takuuvaatimuksen välittömään menettämiseen.

- Kuluneet tai vaurioituneet tietokyltit on vaihdettava.

Työskentely laitteen kanssa:

Älä aseta jalkoja tai käsiä pyörivien osien lähelle tai alle työskennellessäsi. Loukkaantumisvaara!



- Kytke moottori päälle ohjeiden mukaan ja vain, jos jalat ovat turvallisen etäisyyden päässä leikkuutyökaluista.

- Älä käytä laitetta sateessa, huonossa säässä, kosteassa ympäristössä tai märällä nurmikolla. Työskentele vain päivänvalossa tai paikassa, jossa on riittävä valaistus.

- Jos olet väsynyt tai keskittymiskyvytön tai olet nauttinut alkoholia tai tabletteja, älä työskentele laitteen kanssa. Pidä tauko aina ajoissa. Työskentele tervettä järkeä käyttäen.

- Varmista aina turvallinen sijainti, erityisesti rinteissä,

työskennellessäsi. Liiku aina ristikkäin rinteiden poikki, älä koskaan ylös tai alas. Ole erityisen varovainen, kun vaihdat ajosuuntaa rinteissä. Älä työskentele liian jyrkillä rinteillä.

- Käytä laitetta vain kävelynopeudella. Ole erityisen varovainen, kun käännät laitetta ympäri, vedät sitä itseäsi kohti tai menet taaksepäin.

• Kytke laite päälle varovasti näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana pyörivistä teristä.

• Älä kallista laitetta käynnistettäessä, ellei se ole tarpeen käynnistäessäsi pitkällä nurmikolla. Kallista siinä tapauksessa laitetta painamalla kahvaa alaspäin siten, että laitteen etupyörät nousevat hieman. Tarkista aina, että molemmat kädet ovat työasennossa, ennen kuin asetat laitteen uudelleen maahan.

• Älä koskaan työskentele ilman ruohonkeräyslaatikkoa tai iskusuojaa. Pysy aina poissa ejektorin aukosta.

• Älä käynnistä moottoria, kun seisot poistokourun edessä.



Varoitus! Vaara! Terä jatkaa pyörimistä sammuttamisen jälkeen. On olemassa loukkaantumisvaara.

• Laitetta ei saa nostaa tai kuljettaa moottorin käydessä. Sammuta laite, jos se on kallistettava kuljetusta varten, jos on ajettava muita pintoja kuin nurmikkoa ja kun laitetta tuodaan niittomaastolle ja sieltä pois.

• Pidä ruohonpoistoaukko aina puhtaana ja puhtaana roskista. Poista leikattu materiaali vain laitteen ollessa pysähdyksissä.

• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa työpaikalle.

• Älä työskentele vaurioituneen tai epätäydellisen laitteen kanssa tai sellaisen laitteen kanssa, joka on muunnettu ilman valmistajan lupaa. Älä koskaan käytä laitetta, jos suojaruuvit tai suojukset ovat vaurioituneet tai jos turvaruuvit (deflektori ja/tai ruohonkeräyslaitteet) puuttuvat.

• Älä ylikuormita laitettasi. Työskentele vain ilmoitetulla tehoalueella äläkä muuta moottorin säätimen asetuksia. Älä käytä heikkotehoisia koneita raskaille koneille

työ. Älä käytä laitetta tarkoituksiin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.

• Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. Jos tätä neuvoa ei noudateta, on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara.

• Sammuta laite, irrota turva-avain ja poista akku. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat paikallaan:

- aina kun jätät laitteen ilman valvontaa ja kun sitä ei käytetä,
- ennen kuin poistat esteitä tai poistat tukoksia poistokourusta,
- ennen kuin tarkastat tai puhdistat laitetta tai teet mitään töitä sen parissa,
- jos laitteeseen on osunut vieras esine. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut, ja suorita tarvittavat korjaukset ennen kuin kytket sen uudelleen päälle ja työskentelet sen kanssa,

- Jos laite alkaa täristä liikaa, se on tarkastettava välittömästi.
- Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty kunnolla.
- Tarkasta laite vaurioiden varalta.
- Tee vaurioituneille osille tarvittavat korjaukset.
- Älä vie jalkojasi tai käsiäsi pyörivien osien lähelle (tai niiden alle). Älä koskaan seiso ruohonpoistoaukon edessä.
- Vedä aina katkaisijasta / virta-avaimesta, jos:
 - jätät laitteen ilman valvontaa ennen tukosten poistamista,
 - jos tutkit, puhdistat tai työskentelet laitteen parissa,
 - vieraan esineen kanssa tapahtuneen törmäyksen jälkeen.
- Tarkasta välittömästi laite vaurioiden varalta ja korjauta se tarvittaessa,
- jos laite alkaa täristä epätavallisella tavalla (tarkista välittömästi!).
- Moottoria käynnistettäessä tai käynnistettäessä ruohonleikkuria ei saa kallistaa, ellei ruohonleikkuria ole nostettava. Tässä tapauksessa kallista sitä vain niin pitkälle kuin on ehdottoman välttämätöntä ja nosta sitä vain sivulta

Huolto ja säilytys:

- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät laitteen suljetussa tilassa.
- Huomioi leikkuuterien huollon aikana, että vaikka virransyöttö olisi katkaistu, leikkuuterät voidaan saada liikkeelle.
- Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty kunnolla ja että laite on turvallisessa toimintakunnossa.
- Älä yritä korjata laitetta itse, ellei sinulla ole ammatillisista koulutusta. Kaikki työt, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, saavat suorittaa vain valtuutetumme asiakaspalvelukeskukset.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
- Käsittele laitettasi varovasti. Pidä työkalut teroitettuina ja puhtaina, jotta voit työskennellä paremmin ja turvallisemmin. Noudata huolto-ohjeita.
- Käytä suojakäsineitä leikkausvälineitä vaihtaessasi.
- Tarkista ruohonkeräysyksikkö säännöllisesti kulumisen ja muodonmuutosten varalta. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden vuoksi. Kun asennat teriä, varmista, että sormesi eivät jää pyörivien terien ja koneen kiinteiden osien väliin.
- Varmista, että käytetään vain valmistajan hyväksymiä vaihtoleikkaustyökaluja.

Sähköturvallisuus:

- Laturin pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittimen pistokkeita yhdessä sähkötyökalujen kanssa, joissa on suojamaadoitus. Muuttamattomat pistokkeet ja vastaavat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä vartalon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpatteriin, liesiin ja jääkaappiin. Sähköiskun vaara on lisääntynyt, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille olosuhteille. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun riskiä.



Noudata turvaohjeita ja ohjeita lataamisesta ja oikeasta käytöstä akun ja laturin käyttöohjeiden mukaisesti.

Kokoonpano

- Suorita vain sellaisia töitä, joihin tiedät pystyväsi.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä asiantuntijaan tai suoraan huoltokeskukseemme.

B Alemman tangon asennus

1. Käännä alempi tanko (3) ylöspäin.
2. Kiinnitä kääntämällä alempia kiristysvipuja (5) myötäpäivään.

3. Lukitse kiristysvivut (5) painamalla niitä alatangon (3) suuntaan. Kiristysvivut on vedettävä tiukalle ja asetettava sitten tankoa vasten, jotta kiristys voidaan suorittaa keskivoimalla. Jos tämä ei onnistu, jatka kiristysvivun kiertämistä myötäpäivään tai löysää sitä kääntämällä vastapäivään.

C Ylätangon asennus

1. Kiinnitä ylätanko (1) mukana toimitetuilla ruuveilla (2b), aluslevyillä (2a) ja ylemmillä kiristysvipuilla (2) alatangon oikealla ja vasemmalla puolella
- (3). Vapautuspainikkeen (16) tulee sijaita oikealla leikkusuunnassa. Kaksi asentoa on mahdollista.
2. Kiinnitä kääntämällä kiristysvipuja (2) myötäpäivään.
3. Lukitse kiristysvivut (2) painamalla niitä tangon (3) suuntaan. Kiristysvipujen tulee levätä tankoa vasten siten, että kiristys voidaan suorittaa keskivoimalla. Jos tämä epäonnistuu, jatka kiristysvivun kiertämistä myötäpäivään tai löysää sitä kääntämällä vastapäivään (katso pieni kuva).



Vapauta kiristysvivut (2+5) ja taita ylätanko (1) ja alatanko (3) yhteen, jotta laite vie vähemmän tilaa. Varmista, ettet purista koneen kaapeleita tehdessäsi tätä.

D Ruohonkeräyslaatikon asennus

1. Kiinnitä ruohonkeräyslaatikon (13) kahva (13c) ruohonkeräyslaatikon (13) yläpuolelle.

2. Aseta ruohonkeräyslaatikon (13) muoviset kielekkeet (13a) ruohonkeräyslaatikon tankojen (13b) päälle.

J Multaussarja

Multaussarjan kiinnitys

1. Irrota ruohonkeräyslaatikko, jos käytössä.
2. Nosta iskusuojaa.
3. Työnnä multaasarja (18) paikalleen. Kannatin (18a) napsahtaa paikalleen.

Multaussarjan poistaminen

4. Työnnä multaussarjan kiinnike (18a) sisään ja poista multaussarja (18).

Toiminto ja käyttö



Laitetta saa säätää vain moottorin ollessa sammutettuna ja terän ollessa paikallaan. On olemassa henkilövahingon vaara.



Sammuta laite, irrota virta-avain (A10) ja odota, että terät pysähtyvät.

E Ruohonkeräyslaatikon asennus/irrotus

1. Asenna ruohonkeräyslaatikko (13) nostamalla törmäyssuoja (4) ja ripustamalla ruohonkeräyslaatikko (13) molemmista reseptoreista.
2. Käännä törmäyssuoja (4) ruohonkeräyslaatikon (13) päälle. Tämä pitää ruohonkeräyslaatikon oikeassa asennossa.
3. Irrota ruohonkeräyslaatikko (13) nostamalla törmäyssuojaa (4) ja irrottamalla ruohonkeräyslaatikko (13).

Käännä iskusuoja (4) takaisin laitteen kotelon (12) päälle.



Töitä ei saa suorittaa laitteella ilman iskusuojaa tai ruohonkeräyslaatikkoa. On olemassa loukkaantumisvaara.

Täyttötason ilmaisin

Ruohonkeräyslaatikon (E13) sivulla on täyttötason ilmaisin (E26).



Täyttötason ilmaisin auki:
Ruohonkeräyslaatikko tyhjä.



Täyttötason ilmaisin kiinni:
Ruohonkeräyslaatikko täynnä.

F Leikkuukorkeuden säätö

Laitteessa on 6 asentoa leikkuukorkeuden säätöön:

35 mm/25 mm - matala leikkuukorkeus
55 mm/45 mm - keskipitkä leikkauskorkeus
75 mm/65 mm - suuri leikkuukorkeus

1. Pidä kiinni kantokahvasta (A6) ja nosta laitetta tai työnnä laitetta alas.
2. Tartu leikkuukorkeuden säätövivusta (7) ja siirrä se räikkämekanismin ohi haluttuun leikkuukorkeuteen.

Oikea leikkuukorkeus on 25 - 45 mm koristenumikolle ja noin 45 - 65 mm hyötynumikolle.



Kauden ensimmäistä niittoa varten tulee valita korkea leikkuukorkeus.

I Ladattavan akun asettaminen/irrottaminen



Sammuta laite, irrota virta-avain (A 10) ja odota, että terät pysähtyvät.

1. Irrota akku (9) laitteesta painamalla akun vapautuspainiketta (9a) ja vetämällä akku ulos.
2. Aseta akku (9) työntämällä akkua ohjauskiskoa pitkin laitteeseen. Kuulet sen napsahdavan paikalleen.

Kytkeminen päälle ja pois päältä



Akkuruohonleikkuria saa käyttää vain kahdella yhteensopivalla 18V akulla.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle.
2. Nosta laitteen kotelon kansi (A 8) ja aseta ladatut akut (9) ohjaimia pitkin laitteeseen. Kuulet niiden napsahdavan paikoilleen.
3. Työnnä virta-avain (10) vastaavaan aukkoon ladattavan akun (9) vieressä. Virta-avain voidaan asettaa vain yhteen asentoon. Huomioi ohjausura akun vieressä olevassa aukossa ja virta-avaimessa (10) (katso pieni kuva I).
4. Ennen kuin käynnistät laitteen, varmista, että se ei kosketa mitään esineitä.
5. Kytkeäksesi laite päälle, paina vapautuspainiketta



(16) ja pidä sitä painettuna samalla kun painat käynnistysvipua (17). Päästä irti vapautuspainikkeesta 6. Kytke laite pois päältä vapauttamalla käynnistysvipu (17).



Älykkään energianhallintajärjestelmän ansiosta moottori käynnistyy viiveen jälkeen



Laitteen sammuttamisen jälkeen terä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan. Älä koske liikkuvaan terään. On olemassa loukkaantumisvaara.

G Auto/Eco-tila

Akkuruohonleikkuri käynnistyy automaattisesti viimeksi käytetyssä tilassa, kun se käynnistetään. Voit vaihtaa Auto- ja Eco-tilan välillä painamalla Auto/Eco-painiketta (20).

Auto-tila: akkuruohonleikkuri säätää moottorin nopeutta kuormituksen mukaan

Eco-tila: akkuruohonleikkuri toimii pienimmällä nopeudella akun keston maksimoimiseksi.

Akun lataustilan tarkistaminen

Akun lataustilan ilmaisin (G 22) näyttää akun varaustilan (A9). Paina lataustason ilmaisimen (G 21) painiketta alapalkissa. Akun lataustaso ilmaistaan vastaavien LED-valojen syttymisellä.

3 valodiodia (punainen, oranssi ja vihreä):

Akku ladattu

2 valodiodia (punainen ja oranssi):

Akku osittain ladattu

1 LED valaistu (punainen):

Akku on ladattava

Työskentely laitteen kanssa



Noudata meluntorjuntamääräyksiä ja muita paikallisia määräyksiä.

Säännöllinen niitto stimuloi ruohoa lisäämään lehtien muodostumista ja samalla tappaa rikkaruohoja. Siksi nurmikko tihenee jokaisen leikkuuprosessin jälkeen, jolloin nurmikko on tasaisesti kuormitettu. Ensimmäinen leikkaus tehdään suunnilleen huhtikuussa, kun ruoho on noin 70-80 mm korkea.

Pääkasvukauden aikana nurmikkoa leikataan vähintään kerran viikossa.

- Liikuta laitetta kävelynopeudella ja linjoilla, joiden tulee olla mahdollisimman suoria. Virheettömän leikkuutuloksen saavuttamiseksi siimien tulee aina mennä päällekkäin muutaman senttimetrin verran.

- Säädä leikkuukorkeus niin, että laite ei ylikuormitu. Jos näin ei tehdä, moottori voi vaurioitua.

- Liiku aina rinteiden poikki ristikkäin. Ole erityisen varovainen ajaessasi taaksepäin ja vetäessäsi laitetta.

- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen "Säilytystilan puhdistaminen" -osiossa kuvatulla tavalla.



Laitteen sammuttamisen jälkeen terä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan. Älä koske liikkuvaan terään. On olemassa loukkaantumisvaara.

Puhdistus/huolto



Anna valtuutetun asiakaspalvelukeskuksen suorittaa kaikki työt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä osia.



Käytä käsineitä käsitellessäsi terää.



Sammuta laite, irrota virta-avain (A10) ja odota, että terät pysähtyvät.

Yleiset puhdistus- ja huoltotyöt



Älä koskaan suihkuta laitetta vedellä. On olemassa sähköiskun vaara.

- Pidä laite aina puhtaana. Käytä puhdistukseen harjaa tai liinaa, mutta älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

- Poista leikkuun jälkeen kaikki pyöriin, tuuletusaukkoon, ejektorin aukkoon ja teräalueeseen tarttuneet kasvijäämät puu- tai muovipalalla. Älä käytä kovia tai teräviä esineitä, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

- Tarkista laite ennen jokaista käyttöä ilmeisten vikojen, kuten löystyneiden, kuluneiden tai vaurioituneiden osien varalta. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti paikoillaan.

- Tarkista kannet ja suojalaitteet vaurioiden ja oikean istuvuuden varalta. Korvaa näitä tarvittaessa.

H Terien vaihto

Jos terä on tylsä, asiantuntijayritys voi teroittaa sen uudelleen. Jos terä on vaurioitunut tai epätasapainossa, se on vaihdettava.

1. Käännä kone ympäri.
2. Käytä kiinteitä käsineitä ja pidä kiinni terästä (23). Kierrä teräpulttia (24) vastapäivään avaimella (SW14) moottorin karasta (25).
3. Kokoa uusi terä (23) päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että terä (23) on asetettu oikein (katso kuva H) ja että teräpultti (24) on kiristetty

K Varastointi

Vapauta kiristysvivut (2+5) ja taita ylätanko (1) ja alatanko (3) yhteen, jotta laite vie vähemmän tilaa. Varmista, ettet purista koneen kaapeleita tehdessäsi tätä.

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät laitteen suljetussa tilassa.
- Poista ladattava akku ennen laitteen pitkäaikaista varastointia (esim. talvisäilytys).

Emme ole vastuussa laitteidemme aiheuttamista vahingoista, jos ne johtuvat virheellisestä korjauksesta, ei-alkuperäisten osien käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

Hävittäminen / ympäristön-suojelu & kierrätys

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti. Ennen kierrätystä ja kuljetusta poista laitteesta akku.



Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteeseen.

- Vie laite ja laturi kierrätyspisteeseen.
- Älä heitä leikattua ruohoa roskakoriin. sen sijaan vie se kompostointiin tai levitä multaa pensaiden ja puiden alle.

TAKUU:

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetylista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus- ja varastointivaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi korjauskustannuksia jos ne on suoritettu ilman maahantuojan hyväksyntää.

Ongelmien karttoittaminen

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Laite ei käynnisty	Ladattava akku (A9) purkautunut	Tarkista latauksen tila, lataa akku (noudata erillistä akun ja laturin käyttöohjetta)
	Ladattava akku (A9) ei ole asetettu	Aseta akku paikalleen (noudata erillisiä käyttöohjeita)
	Viallinen vapautuspainike (A16) tai aloitusvipu (A17)	Huoltoon asiakaspalvelun kautta
	Viallinen moottori	
	Ruoho liian pitkä	Aseta suurempi leikkuukorkeus. Nosta etupyörät hieman ylös painamalla alas jousityypistä kahvaa (A1).
Moottori pysähtyy	Vieraan esineen aiheuttama tukos	Poista vieras esine
Tulos epätydyttävä tai moottori käy raskaasti	Leikkuukorkeus liian matala	Aseta korkeampi leikkuukorkeus
	Terä (H23) tylsä	Teroita terä tai vaihda se
	Teräalue tukossa	Puhdista laite
	Terä (H23) koottu väärin	Asenna terä oikein
Terä ei pyöri	Terä (H23) tukossa ruohosta	Poista ruoho
	Terän ruuvi (H 24) löysällä	Kiristä teräruuvi
Outoja ääniä, kolinaa tai tärinää	Terän ruuvi (H 24) löysällä	Kiristä teräruuvi
	Terä (H23) vaurioitunut	Vaihda terä

