

|             |                                                                     |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>    | <b>KÄYTTÖTARKOITUS .....</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>2</b>    | <b>KUVAUS (KUVA A) .....</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>3</b>    | <b>PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>4</b>    | <b>SYMBOLIT .....</b>                                               | <b>4</b> |
| <b>5</b>    | <b>YLEISET TURVALLISUUSOHJEET .....</b>                             | <b>4</b> |
| <b>5.1</b>  | <i>Työskentelyalue.....</i>                                         | <i>4</i> |
| <b>5.2</b>  | <i>Sähköturvallisuus.....</i>                                       | <i>4</i> |
| <b>5.3</b>  | <i>Henkilöturvallisuus.....</i>                                     | <i>5</i> |
| <b>5.4</b>  | <i>Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö .....</i>        | <i>5</i> |
| <b>5.5</b>  | <i>Huolto .....</i>                                                 | <i>5</i> |
| <b>6</b>    | <b>TURVAVAROITUS PUHALTIMELLE .....</b>                             | <b>6</b> |
| <b>7</b>    | <b>LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA<br/>VARTEN .....</b> | <b>6</b> |
| <b>7.1</b>  | <i>Akut .....</i>                                                   | <i>6</i> |
| <b>7.2</b>  | <i>Laturi .....</i>                                                 | <i>7</i> |
| <b>8</b>    | <b>LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO .....</b>                       | <b>7</b> |
| <b>8.1</b>  | <i>Laturin merkkivalot (kuva 1) .....</i>                           | <i>7</i> |
| <b>8.2</b>  | <i>Akun poistaminen/asettaminen (kuva 2).....</i>                   | <i>7</i> |
| <b>8.3</b>  | <i>Akun varauskyvyn ilmaisim (kuva 3).....</i>                      | <i>7</i> |
| <b>9</b>    | <b>KOKOONPANO .....</b>                                             | <b>8</b> |
| <b>9.1</b>  | <i>Puhallinputken asentaminen (kuva 4-5) .....</i>                  | <i>8</i> |
| <b>10</b>   | <b>KÄYTTÖ (KUVA 6) .....</b>                                        | <b>8</b> |
| <b>10.1</b> | <i>Turbo-painike (8).....</i>                                       | <i>8</i> |
| <b>10.2</b> | <i>Kytkeminen päälle .....</i>                                      | <i>8</i> |
| <b>10.3</b> | <i>Kytkeminen pois päältä.....</i>                                  | <i>8</i> |
| <b>10.4</b> | <i>Puhaltimen käyttö.....</i>                                       | <i>8</i> |
| <b>11</b>   | <b>PUHDISTUS JA HUOLTO .....</b>                                    | <b>8</b> |
| <b>11.1</b> | <i>Puhdistus .....</i>                                              | <i>8</i> |
| <b>11.2</b> | <i>Kunnossapito.....</i>                                            | <i>8</i> |
| <b>12</b>   | <b>TEKNISET TIEDOT .....</b>                                        | <b>9</b> |

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 13 | MELU .....                          | 9  |
| 14 | TAKUU .....                         | 10 |
| 15 | LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ..... | 10 |
| 16 | VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS.....   | 11 |

## PUHALLIN 20 V (EI AKKU) POWDPG7521

### 1 KÄYTTÖTARKOITUS

Puhallin on suunniteltu lehtien, havunneulasten ja muiden roskien poistamiseen nurmikolta, pihatieltä tai terassilta. Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.



**VAROITUS!** Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä käyttöohje.

### 2 KUVAUS (KUVA A)

- |                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ON/OFF-laukaisukytin         | 6. Laturi (Ei kuulu toimitukseen)                                 |
| 2. Kahva                        | 7. Painike akun kapasiteetin ilmaisimelle (Ei kuulu toimitukseen) |
| 3. Akun vapautuspainike         | 8. Turbo-painike                                                  |
| 4. Akku (Ei kuulu toimitukseen) |                                                                   |
| 5. Puhallinputki                |                                                                   |

### 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.



**VAROITUS:** Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

- 1 kone  
1 puhallinletku  
1 ohjekirja



**Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi.**

## 4 SYMBOLIT

Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:

|  |                                                   |  |                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Henkilö- sekä laitevahinkovaara.                  |  | Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.                     |
|  | Lue ohjekirja ennen käyttöä.                      |  | Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita (vain laturi). |
|  | Ympäristölämpötila korkeintaan 40 °C (vain akku). |  | Älä altista laturia eikä akkua vedelle.                                                |
|  | Käytä akkua ja laturia vain suljetuissa tiloissa. |  | Akkua tai laturia ei saa polttaa.                                                      |
|  | Käytä kuulosuojaimia.                             |  | Käytä hengityssuojainta pölyävässä työssä.                                             |
|  | Käytä aina suojalaseja.                           |  |                                                                                        |

## 5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana "sähkötyökalu" tarkoittaa sähköverkkoon liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

### 5.1 Työskentelyalue

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Varmista, että lähetyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana. Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.

### 5.2 Sähköturvallisuus

- Tarkasta aina, että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
- Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

### **5.3 Henkilöturvallisuus**

- Elä varovainen. Keskeytä aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta vastaaviksi.
- Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä, tapaturmien vaara on suuri.
- Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
- Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
- Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väliä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana. Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
- Jos laitteeseen voidaan liittää polynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää polyn aiheuttamia vaaratilanteita.

### **5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö**

- Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
- Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti käynnistymään.
- Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- Huolla sähkölaitteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai laitteen toimintaa haittaavia viallisia osia. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
- Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
- Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kuten laitetypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

### **5.5 Huolto**

- Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

## **6 TURVAVAROITUS PUHALTIMELLE**

- Älä laita mitään laitteen aukkoihin. Älä käytä, jos puhaltimen jokin aukko on tukkeutunut. Pidä puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja muusta, mikä voi rajoittaa ilman virtausta.
- Pidä hukset, löysä vaatetus, sormet ja kaikki ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
- Ole erityisen varovainen rappusia puhdistaessasi.
- Älä käytä syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiinin nostaminen, tai käytä alueilla, missä sellaisia voi olla.
- Poista kaikki kovat esineet työalueelta. Älä puhalla roskia ihmisiin, eläimiin tai omaisuuteen päin.
- Käytä vain mukana tulevia lisävarusteita. Pidä suojat paikoillaan ja toimivina.
- Säilytä työkalun tarrat ja nimilevyt. Niissä on tärkeitä tietoja.
- Sydämentahdistinpotilaiden tulee kysyä käytöstä lääkäriltään ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät sydämentahdistimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä tai vikaantumiseen sydämentahdistimeen.
- Tässä ohjeessa annetut varoitukset, varotoimet ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Käyttäjän tulee ymmärtää, että maalaisjärki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita tähän tuotteeseen ei voi rakentaa, vaan ne täytyy olla operaattorilla itsellään.

## **7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN**

### **7.1 Akut**

- Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
- Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
- Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
- Säilytä akut viileässä ja kuivassa tilassa (5-20 °C). Älä koskaan säilytä akkuja lataamattomina.
- Li-ion-akkujen sähkövaraus on parasta purkaa säännöllisesti ja ladata ne uudelleen (vähintään 4 kertaa vuodessa). Pitkään varastoitaessa Li-ion-akun ihannelataus on 40 %.
- Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa "Ympäristön suojeleminen" annettuja ohjeita.
- Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena kotelon halkeaminen tai tulipalo.
- Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumentetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akun nesteen vuoto ja/tai sisäinen oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava palaminen.
- Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun päällä, toimi seuraavasti:
  - Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
  - Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
    - ✓ Huuhtelee välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten sitruunamehulla tai etikalla.
    - ✓ Silmäkosketuksessa huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkärinhoitoon.



**Tulipalon vaara! Vältä oikosulkuja irrotetun akun liittämisessä. Akkua ei saa polttaa.**

## 7.2 Laturi

- Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
- Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
- Älä altista vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä lävistä laturia.
- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## 8 LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO

### 8.1 Laturin merkkivalot (kuva 1)

Yhdistä laturi virtalähteeseen:

- Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan.
- Viikkuva punainen: lataus käynnissä.
- Kiinteästi palava vihreä: ladattu.
- Kiinteästi palava vihreä ja punainen: akku tai laturi vaurioitunut.



**Huomaa: jos akku ei sovi paikoilleen kunnolla, irrota se ja vahvista, että akku on tarkoitettu tällä laturimallille. Tämä ilmoitetaan teknisten tietojen kaaviossa. Älä lataa muita akkuja tai sellaisia akkuja, jotka eivät sovi kunnolla laturiin.**

1. Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettynä.
2. Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
3. Anna akun jäähtyä kokonaan ennen kuin käytät sitä.
4. Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.



**HUOMAA: Jos akku on kuuma jatkuvan käytön jälkeen työkalussa, anna sen jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujesi ikää.**

### 8.2 Akun poistaminen/asettaminen (kuva 2)



**VAROITUS: Ennen säätöjen tekemistä varmista, että työkalu on sammutettu ja poista akku.**

- Pidä työkalua yhdellä kädellä ja akkua (4) toisella.
- Asennus: työnnä ja liu'uta akku akkuporttiin, varmista, että vapautussalpa akun takapuolella napsahtaa paikoilleen ja akku on kiinni ennen kuin aloitat toimintoa.
- Poista: Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos samalla kertaa.

### 8.3 Akun varauskyvyn ilmaisimien (kuva 3)

Akussa on akun varauskyvyn ilmaisimet. Voit tarkastaa akun varauskyvyn painiketta painamalla (7). Ennen kuin käytät konetta, paina kytkimen laukaisinta tarkistaaksesi, onko akussa riittävästi latausta, jotta se toimii kunnolla.

Nämä 3 LED-valoa näyttävät akun varauskyvyn tason:

3 LEDiä palaa: Akku on täysin ladattu.

2 LEDiä palaa: Akku on 60% ladattu.

1 LED palaa: Akku on lähes tyhjä.

## 9 KOKOONPANO



**VAROITUS:** Sammuta ja poista akku koneesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai puhdistat sitä!

### 9.1 Puhallinputken asentaminen (kuva 4-5)

Sovita puhallinputki (5) moottorikoteloon. Tarkista, että puhallinputki on kunnolla kiinni.



**Huom:** Varmista ennen puhallinputken purkamista, että nopeusliipaisin on kytkettynä pois päältä.

Paina vapautuspainiketta, jotta voit irrottaa putken. Älä irrota putkia väkisin äläkä työkaluin.

## 10 KÄYTTÖ (KUVA 6)

### 10.1 Turbo-painike (8)

Ilmavirtausta lisäävää turbo-toimintoa käytetään vain, kun lehdet tai roskat ovat juuttuneet kiinni tai kun tavallinen ilmavirtaus ei riitä. Yleensä tavallinen ilmavirtaus riittää, ja ilmavirran lisäystä käytetään vain lyhyitä aikoja.

### 10.2 Kytkeminen päälle

- Pidä puhallinta toisella kädellä kahvasta (2) – aseta peukalosi kahvan vastapuolelle.
- Vedä liipaisinta (1) etusormella ja pidä liipaisin painettuna. Puhallin kiihdyttää vauhtiin ja ilmaa virtaa suuttimesta.

### 10.3 Kytkeminen pois päältä

Kytke pois päältä vapauttamalla nopeusliipaisin. Ilmavirtaus suuttimesta pysähtyy.

### 10.4 Puhaltimen käyttö

Puhaltimen käsissä pitäminen ja ohjaus.

Pidä puhallinta ja ohjaa sitä toinen käsi kahvalla – peukalo kahvan vastapuolella.

Osoita suuttimella maata, kävele hitaasti ja vakaasti eteenpäin.

## 11 PUHDISTUS JA HUOLTO

### 11.1 Puhdistus

- Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
- Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
- Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.
- Älä koskaan käytä bensiiniin, alkoholiin tai ammoniakiveden tapaisia liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.

### 11.2 Kunnossapito

- Koneemme on suunniteltu niin että niitä voi käyttää kauan mahdollisimman vähällä kunnossapidolla. Koneen jatkuva hyvä käyttö on riippuvainen koneen oikeasta huollosta ja säännöllisestä puhdistuksesta.
- Akun kapasiteetin säilyttämiseksi suosittelemme, että akun annetaan purkautua kokonaan joka kuukausi ja ladataan sitten täyteen. Säilytä vain täyteen ladatulla akulla ja täytä lataus säännöllisesti, jos laitetta säilytetään pitkiä aikoja. Säilytä kuivassa ja jäätymättömässä paikassa. Ympäristön lämpötilan ei tulisi ylittää 40°C.



**12 TEKNISET TIEDOT**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pyörimisnopeus      | 13000 min-1  |
| Nimellisjännite     | 20 V         |
| Ilman maksiminopeus | 145 km/h     |
| Ilman maksimituotto | 9,5 m³/min   |
| Akkuliitaintä       | Liu'utettava |
| Pehmeä kahva        | Kyllä        |

**13 MELU**

Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Äänenpainetaso LpA | 76 dB(A) |
| Äänitehotaso LwA   | 94 dB(A) |



**HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).**

|                 |          |              |
|-----------------|----------|--------------|
| aw (Tärinätaso) | 0,5 m/s² | K = 1,5 m/s² |
|-----------------|----------|--------------|

## 14 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu 36 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
- Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita normaalist osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdystä muutoksista; eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
- Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huolloista tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoilussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostotositteen kera.
- Työkalusi on ladattava vähintään kerran kuukaudessa, jotta voidaan varmistaa tämän työkalun optimaalinen käyttö.

## 15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteista jäävää romua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen tapaan.

Vie se kierrätettäväksi mikäli mahdollista. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

**16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**



**VARO-Vic. Van Rompuy N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500

Lier - BELGIA ilmoittaa, että

Tuote: Puhallin 20 V  
Tavaramerkki: POWERplus  
Malli: POWDPG7521

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex V

LwA

Measured

91 dB(A)

Guaranteed

94 dB(A)

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-100 : 2012

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,

Ludo Mertens

Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja

26/05/2020, Lier-Belgium