

1	KÄYTTÖTARKOITUS	3
2	LAITTEEN OSAT (SIVU A)	3
3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	3
4	SYMBOLIT	4
5	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	4
5.1	<i>Työskentelyalue</i>	4
5.2	<i>Sähköturvallisuus</i>	4
5.3	<i>Henkilöturvallisuus</i>	5
5.4	<i>Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö</i>	5
5.5	<i>Huolto</i>	5
6	SÄHKÖHÖYLIEN LISÄTURVAOHJEITA	6
7	KOKOONPANO / SÄÄDÖT	6
7.1	<i>Irrota terät (Kuva 1)</i>	6
7.2	<i>Asenna terät (Kuva 2)</i>	6
7.3	<i>Höyläyssyvyyden säätäminen (Kuva 3)</i>	6
7.4	<i>Rinnakkaisohjaimen asennus ja asetus (Kuva 4)</i>	7
8	KÄYTTÖ	7
8.1	<i>Päälle ja pois kytkeminen (Kuva 5)</i>	7
8.2	<i>Vetohihnan vaihto (Kuva 6a, 6b)</i>	7
8.3	<i>Höyläys</i>	7
8.4	<i>Reunan viistoaminen (Kuva 7)</i>	7
8.5	<i>Pölyn poisto</i>	7
9	PUHDISTUS JA HUOLTO	8
9.1	<i>Puhdistus</i>	8
10	TEKNISET TIEDOT	8
11	MELU	8
12	HUOLTO-OSASTO	8
13	SÄILYTYS	8
14	TAKUU	9
15	LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN	9

1 KÄYTTÖTARKOITUS

Sähköhöylä on tarkoitettu puisten työstökappaleiden höyläämiseen. Se ei sovi käytettäväksi kiinteänä koneena. Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.



VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä käyttöohje.

2 LAITTEEN OSAT (SIVU A)

1. Asteikko
2. Leikkuusyvytyden säätönuppi
3. Pölynpoistoaukko
4. Liipaisinkytkin
5. Lukituspainike
6. Pehmeä otepinta
7. Hihnan kansi
8. Siipimutteri
9. Kiintoavain
10. Höylän pohja, etu
11. V-muotoinen ura
12. Rinnakkaisohjainosa
13. Kiristysruuvi
14. Teräosa
15. Höylän pohja, taka
16. Virtavalo

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!


- 1 höylä
- 1 ohjekirja
- 1 pölypussi
- 1 pölynimusoitin
- 1 rinnakkaisohjain
- 1 kiintoavain 8 mm



Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

4 SYMBOLIT

Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:

	Henkilö- sekä laitevahinkovaara.		Lue ohjekirja ennen käyttöä.
	Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.		Soveltuvien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.
	Käytä aina suojalaseja.		Käytä aina suojalaseja.

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

5.1 Työskentelyalue

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Varmista, että lähetyillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana. Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.

5.2 Sähköturvallisuus



Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.

- Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovitimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jännönsvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

5.3 Henkilöturvallisuus

- Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt tai huumaiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta vastaaviksi.
- Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä, tapaturmien vaara on suuri.
- Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
- Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
- Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä välijä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana. Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
- Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia vaaratilanteita.

5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö

- Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
- Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti käynnistymään.
- Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- Huolla sähkölaitteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesta huolletuista sähkölaitteista.
- Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
- Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin tietyt laitetypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

5.5 Huolto

- Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

6 SÄHKÖHÖYLIEN LISÄTURVAOHJEITA

- Varmista ennen käyttöä, että terän asennuspultit on kiristetty kunnolla.
- Pidä kädet etäällä liikkuvista osista.
- Vaihda rummusta aina molemmat terät tai teränpitimet. Muussa tapauksessa epätasapaino aiheuttaa värinää ja lyhentää työkalun käyttöikää.
- Älä koskaan laita sormeasi höylän kitaan. Jos kita menee tukkoon kosteaa puuta höylätessä, poista lastut tikulla.
- Kun kytket höylän pois päältä, odota aina terien pysähtymistä kokonaan ennen minkäänlaista säätöä.
- Käytä vain valmistajan terätyyppejä.
- Käytä tuotetta vain ympäristössä, jossa ilmankosteus on 5–95 % ja lämpötila välillä 0–50 °C
- Vältä höylän terän osuminen naulaan. Tarkasta onko työkappaleessa nauvoja, ja jos on, poista ne ennen höyläystä.
- Pidä työkalusta kiinni eristetyistä tartuntapinnoista työskennellessä, jos työkalu saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai omaan virtajohtoonsa. Osuminen virroitettuun johtoon johtaa sähkön työkalun näkyviin metalliosiin, ja käyttäjä saa sähköiskun.
- Käytä aina suojalaseja. Tavalliset silmälasit tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalasit.
- Pidä työkalusta kunnolla kiinni.
- Varmista ennen käynnistystä, ettei työkalu osu työkappaleeseen.
- Älä jätä työkalua käymään. Käytä työkalua vain silloin, kun se on käsissäsi.
- Aina, kun kytket työkalun pois päältä, odota että terä pysähtyy kokonaan, ennen kuin nostat terän pois työkalulelta.
- Älä laita käsiäsi työkalun alle.

7 KOKOONPANO / SÄÄDÖT

7.1 Irrota terät (Kuva 1)

- Aseta työkalu pöydälle aluslevyn osoittaessa itseesi päin.
- Ruuvaa irti kolme asennusruuvia koneen mukana toimitetulla kiintoavaimella.
- Liu'uta terä ulos pidikkeestä.



Jos toinen teristä on vioittunut, vaihda aina molemmat terät.

7.2 Asenna terät (Kuva 2)

- Puhdista ensin pois kaikki lastut tai vieras materiaali joka on kiinnittynyt rumpuun (a) tai teriin (b)
- Vaihda terät aina samankokoisiin ja -painoisiin.
- Työnnä terä terän pidikkeeseen. Terän täytyy olla tasasuuntaisesti höylän pohjalevyn kanssa. Terät on asetettava tarkasti terän pidikkeen keskelle.
- Kiristä 3 asennuspulttia.



Irrota työkalu aina pistorasiasta ennen terien vaihtamista.

7.3 Höyläyssyvyyden säätäminen (Kuva 3)

- Ennen mitään kokoamista ja säätöä irrota työkalu aina virtalähteestä.
- Höyläyssyvyyttä voi vaihdella välillä 0 – 3,0 mm. Tämä on säädettävissä kiertämällä höyläyssyvyyden säätönuppia (2).
- Kun nuppia kierretään myötäpäivään "0" asennosta, leikkuusvyvyys kasvaa 0:sta jopa 3.0 mm.
- On suositeltavaa, että testaus tehdään jätetuuhun jokaisen säädön jälkeen jotta voidaan varmistaa, että höylä poistaa juuri halutun määrän puuta.

- Useammalla ohuemalla viillolla saadaan sileämpi pinnan viimeistely kuin yhdellä syvällä viillolla.

7.4 Rinnakkaisohjaimen asennus ja asetus (Kuva 4)

- Rinnakkaisohjainosaa voi käyttää silloin, kun haluat höylätä yhdensuuntaisesti työkappaleeseen nähden. kanssa.
- Kiinnitä rinnakkaisohjaimen pidike höylän vasemmalle tai oikealle puolelle siipimutterilla.
- Kiinnitä nyt rinnakkaisvasteen ohjauskisko "T" pidikkeeseen käyttäen siipimutteria ja nuppia. Ohjauskiskon tulee aina osoittaa alaspäin.
- Aseta haluamasi etäisyys ohjauskiskon ja työkappaleen väliin.
- Kiristä ohjauskiskon nuppi.

8 KÄYTTÖ

8.1 Päälle ja pois kytkeminen (Kuva 5)

- Ennen päälle tai pois kytkemistä tarkasta, että terät on kiinnitetty oikein.
- Kytke pistotulppa virtalähteen pistorasiaan. Virtavalo (16) palaa niin kauan kuin työkalu on kytkettynä virtalähteeseen.
- Kytke höylä päälle painamalla lukituspainiketta (5) ja painamalla liipaisinkytkintä (4).
- Kun vapautat liipaisinkytkimen, kone kytkeytyy pois toiminnasta.

8.2 Vetohihnan vaihto (Kuva 6a, 6b)

- Irrota hihnan kansi (7) kolmea kiinnityspulttia kiertämällä.
- Käytä käsineitä, käännä vetohihnapyörää toisella kädellä hitaasti ja vedä hihna ulos toisella kädellä, kunnes hihna putoaa pois hihnapyörältä.
- Asenna hihna etenemällä vastakkaisessa järjestyksessä.

8.3 Höyläys

- Valitse haluamasi höyläysvyvyys ennen käyttöä.
- Pidä höylästä kiinni yhden käden ollessa kytkimen päällä ja toisen käden ollessa säätönupin (2) päällä.
- Aseta höylän pohja höylättävälle pinnalle. Varmista että leikkuuterät eivät kosketa työpöydän pintaan.
- Paina alas lujasti höylän säätönuppia niin, että höylän pohja on täysin tasaisesti työkappaleen pinnalla. Paina lukituksen vapautuspainiketta ja paina liipaisinkytkintä. Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen höyläyksen alkamista.
- Liikuta työkalua hitaasti työkappaleeseen ja pidä yllä alaspäin suuntautuvaa painetta jotta höylä pysyy tasaisesti. Ole erityisen varovainen, että työkalu pysyy tasaisesti työkappaleen pinnalla alku- ja loppupäässä.



HUOMIO: Älä muuta koskaan sahausvyvytyttä käytön alla, jotta höylättävälle pinnalle ei muodostu epätasaisuuksia.

8.4 Reunan viistoaminen (Kuva 7)

- Höylässäsäsi on tarkkuuskoneistettu ura (11) etupohjassa (10) puun kulmahöyläläämistä varten. On suositeltavaa kokeilla ensin jättepuuhun ennen kuin tehdään lopullisia kappaleita.

8.5 Pölyn poisto

- Höylää käytettäessä syntyy pölyä.
- Käytä aina tuotteesi mukana toimitettavaa pölypussia.
- Pölynpoistoaukon voi liittää ulkoiseen pölynimuriin, joka poistaa pölyn työn aikana.

9 PUHDISTUS JA HUOLTO



Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.

9.1 Puhdistus

- Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
- Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
- Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.



Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.

10 TEKNISET TIEDOT

Verkkovirran jännite / Verkkovirran taajuus	230-240 V / 50 Hz
Ottoteho	900 W
Joutokäyntinopeus	17.000 kierr/min
Höyläysleveys	82 mm
Suurin höyläyssyvyys	3 mm

11 MELU

Meluarvon on mitattu asianmukaisten normien mukaisesti. (K=3)

Akustinen painetaso LpA	84 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA	95 dB(A)



HUOMIO! Äänen tehotaso voi ylittää 85 dB(A), siinä tapauksessa on käytettävä henkilökohtaisia kuulosuojaimia.

Tärinätaso	7,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
------------	----------------------	--------------------------

12 HUOLTO-OSASTO

- Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
- Jos liitäntäjohto (tai pistotulppa) on vioittunut, se on vaihdettava asiakaspalvelusta (huoltopisteestä) saatavaan erityisjohtoon. Liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain asiakaspalvelumme (huoltopisteet, ks. viimeinen sivu) tai muu ammattilainen (sähkömies).

13 SÄILYTYS

- Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
- Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa, välttämällä liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
- Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
- Älä säilytä muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.

14 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
- Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
- Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huolloista tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoilussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostotositteen kera.

15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – 2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että

Tuote: Sähköhöylä
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWE80030

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

2011/65/EU
2006/42/EY
2014/30/EU

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-14 : 2015
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,

Ludo Mertens

Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja

10/06/20