

1	KÄYTTÖ	3
2	LAITTEEN OSAT (KUVA A)	3
3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	3
4	SYMBOLIT	3
5	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	5
5.1	<i>Työskentelyalue</i>	5
5.2	<i>Sähköturvallisuus</i>	5
5.3	<i>Henkilöturvallisuus</i>	5
5.4	<i>Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö</i>	6
5.5	<i>Huolto</i>	6
6	LISÄTURVALLISUUSOHJEET RUOHONLEIKKURIN KÄYTTÖÖN	6
7	LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN	8
7.1	<i>Akut</i>	8
7.2	<i>Laturi</i>	8
8	LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO	8
8.1	<i>Latauksen merkkivalot</i>	8
8.2	<i>Akun asentaminen laitteeseen (kuva 1)</i>	9
8.3	<i>Akun tai akkujen poistaminen</i>	9
8.4	<i>Akun varauskyvyn ilmaisin (kuva A)</i>	9
9	KOKOAMINEN	10
9.1	<i>Alemman kahvan kokoaminen</i>	10
9.2	<i>Ylemmän kahvan kokoaminen</i>	10
9.3	<i>Ruohonkerääjän kokoaminen</i>	10
9.4	<i>Ruohonkeräysasetukset</i>	10
9.5	<i>Työskentelysyvyyden asetus (kuva 10)</i>	10
10	KÄYTTÖ	11
10.1	<i>Ruohonleikkurin käynnistys/sammutus</i>	11
10.2	<i>Akun valinta</i>	11
10.3	<i>Ohjaus (kuva 14)</i>	11

10.4	<i>Parhaat ruohonleikkaustulokset</i>	11
10.5	<i>Ruohonkerääjän tyhjentäminen</i>	12
10.6	<i>Käytön päättäminen.....</i>	12
11	PUHDISTUS JA HUOLTO	12
11.1	<i>Puhdistus</i>	12
11.2	<i>Terän kunnossapito</i>	12
11.3	<i>Terän vaihto.....</i>	12
12	TEKNISET TIEDOT	13
13	MELU	13
14	TAKUU	14
15	LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN	14
16	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	15

**RUOHONLEIKKURI 40 V 510 MM
POWDPG7568****1 KÄYTTÖ**

Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen kotitalouskäytössä. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.



VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä käyttöohje.

2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Itseohjattava kahva | 13. Akkukansi |
| 2. Kytinkahva | 14. Valitsin (akku 1 tai akku 2) |
| 3. Ylempi kahva | 15. 1 akkutuki |
| 4. Alempi kahva | 16. 2 akkutuki |
| 5. Pidike | 17. Käytön ilmainen |
| 6. Moottorikansi | 18. Käynnistuspainike |
| 7. Avain | 19. Akku (MYYDÄÄN ERIKSEEN) |
| 8. Kytinlaatikko | 20. Akun vapautuspainike |
| 9. Nupit | 21. Laturi (MYYDÄÄN ERIKSEEN) |
| 10. Ruohonkerääjä | 22. Akun varauskyvyn ilmainen |
| 11. Korkeudensäätövipu | 23. Akun varauskyvyn ilmaispainike |
| 12. Tyhjennys sivusta | |

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit, mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1 x ruohonleikkuri | 2 x klipsi |
| 1 x avain | 4 x pultti |
| 1 x ruohonkeräyspussi | 1 x koukku |
| 4 x nuppi | 1 x käyttöopas |



Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4 SYMBOLIT

Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:

	Henkilö- sekä laitevahinkovaara.		Lue ohjekirja ennen käyttöä.
	Pidä ulkopuoliset etäällä.		Varoitus! Lentäviä kappaleita!
	Pidä kädet ja jalat etäällä terävistä osista.		Käännä off-asentoon ja poista avain ennen kuin säädät, puhdistat tai jätät ruohonleikkuria vartioimatta.
	Osoittaa sähköiskuvaaran.		Älä käytä leikkuria koskaan sateella tai kosteissa tai märissä olosuhteissa. Kosteus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
	Odota kunnes kaikki koneen komponentit ovat täysin pysähtyneet ennen kuin kosketat niihin. Terät jatkavat pyörimistä vielä sen jälkeen, kun kone on kytketty pois toiminnasta; pyörivä terä voi aiheuttaa loukkaantumisen.		Suojalasien käyttöä suositellaan. Käytä kuulosuojainta.
	Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita (vain laturi).		Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.
	Käytä suojakäsineitä.		Suojajalkineiden käyttöä suositellaan.
	Älä altista laturia ja akkua vedelle.		Älä polta akkua tai laturia.
	Ympäristölämpötila korkeintaan 40 °C (vain akku).		Käytä akkua ja laturia vain suljetuissa tiloissa.
	Varo käyttäessäsi erityisesti, etteivät kätesi tai jalkasi vahingoitu.		Akkulaturissa on turvamuuntaja.
	Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen tai sylinteriin. Voit saada palovammoja. Nämä osat kuumenevat voimakkaasti käytössä. Ne pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa käytön jälkeen.		

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana "sähkötyökalu" tarkoittaa sähköverkkoon liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

5.1 Työskentelyalue

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana. Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.

5.2 Sähköturvallisuus

- Tarkasta aina, että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
- Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jännönsvitalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

5.3 Henkilöturvallisuus

- Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta vastaaviksi.
- Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on asennossa OFF (0), ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä, tapaturmien vaara on suuri.
- Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitalta voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
- Älä yliarvioi taitojasi. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
- Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana. Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.

- Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia vaaratilanteita.

5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö

- Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määrityllä tehoalueella.
- Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteelle asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen syrjään. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti käynnistymään.
- Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- Huolla laitetta huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai sillä tavoin viallisia osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
- Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
- Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin tälle tietyille laitetypille on ohjeistettu käytettäväksi. Ota käytön aikana huomioon myös työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

5.5 Huolto

- Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

6 LISÄTURVALLISUUSOHJEET RUOHONLEIKKURIN KÄYTTÖÖN

- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia täytyy valvoa, etteivät he leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotöitä ruohonleikkurille.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, tai joilta puuttuu tietämys ja kokemus, ellei heitä valvota ja he ovat saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siitä aiheutuvat riskit.
- Tutustu laitteen käyttöohjeisiin ja oikeanlaiseen käyttöön.
- Vältä käyttämästä löysää vaatetusta, jossa on roikkuvia nauhoja tai vöitä.
- Kuluneet tai vaurioituneet osat täytyy vaihtaa.
- Ole erityisen varovainen, kun käännät ruohonleikkuria ympäri ja kun vedät sitä itseäsi kohti.
- Älä käynnistä moottoria, jos kerääjäpussi ei ole paikoillaan.
- Huomaa, että koneissa, joissa on useita leikkuuteriä, leikkuuhalkaisijan liike voi kierittää muita siinä olevia teriä.
- Koneetta säädettäessä varmista, etteivät sormet jää leikkuuterien tai koneen kiinteiden osien väliin.
- Anna koneen jäähtyä ennen sen varastoimista.
- Kun huollat leikkuuterää, huomaa, että vaikka virransyöttö on katkaistu, terät voivat edelleen liikkua.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden varmistamiseksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Koneetta saa käyttää laukaisuvirralla, joka ylittää 30 mA jäännösvirtalaitteen kautta (RCD).
- Älä koskaan anna lasten tai ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria. Alueelliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.

- Älä koskaan aja ruohoa, kun ihmisiä, erityisesti lapsia tai lemmikkejä on lähetyillä.
- Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka aiheutuvat muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.
- Älä käytä ruohonleikkuria paljain jaloin tai sandaaleissa. Käytä aina kunnollisia jalkineita ja pitkiä housuja.
- Tarkista leikattava alue huolellisesti, ja poista kivet, oksat, johdot, luut ja muut vieraat esineet.
- Ennen käyttöä tarkasta aina silmämääräisesti, että terät, terien pultit ja leikkurin kokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja pultit tasapainon säilyttämiseksi.
- Aja vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
- Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmella.
- Kävele, älä koskaan juokse.
- Älä koskaan käytä laitetta, jonka suojuukset ovat vaurioituneet tai ilman turvalaitteita, esim. ohjauslevyjä ja/tai paikoillaan olevaa ruohonkeraajaa.
- Penkereellä leikkaaminen voi olla vaarallista.
 - Älä leikkaa todella jyrkissä rinteissä.
 - Varmista aina jalansijasi rinteissä ja märällä nurmella.
 - Leikkaa rinteiden mukaisesti – älä koskaan ylös ja alas.
 - Ole äärimmäisen varovainen, kun vaihdat suuntaa mäessä.
 - Ole äärimmäisen varovainen, kun astut taaksepäin tai vedät ruohonleikkuria itseäsi kohti.
 - Älä koskaan leikkaa ruohoa vetämällä ruohonleikkuria itseäsi kohti.
- Pysäytä terät, jos ruohonleikkuria täytyy taittaa kuljetusta varten leikattavalle alueelle ja sieltä pois.
- Älä taita konetta, kun käynnistät tai kytket moottorin päälle, paitsi jos konetta täyttää käynnistettäväksi pitkällä nurmella. Älä tällöin taita sitä enempään kuin on ehdottomasti tarpeen ja taita vain osaa, joka on pois päin käyttäjästä. Varmista aina, että molemmat kädet ovat käyttökohdassa ennen kuin palautat konetta maahan.
- Kytke ruohonleikkuri päälle ohjeiden mukaisesti ja pidä jalat poissa terien ulottuvilta.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle.
- Pysy aina poissa poistoaukon lähetyiltä.
- Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.
- Varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät kokonaan.
 - Kun jätät ruohonleikkurin.
 - Ennen kuin poistat tukoksia poistokanavassa;
 - ennen kuin tarkastat, puhdistat tai teet huoltotöitä leikkurille.
 - kun osut vieraaseen esineeseen. Tarkasta ruohonleikkurin vauriot ja tee tarvittavat korjaukset ennen ruohonleikkurin uudelleenkäynnistämistä ja käyttöä.
- Jos ruohonleikkuri käynnistää täristen epänormaalisti, se on tarkistettava välittömästi.
 - tarkastat esteet;
 - teet tarvittavia korjauksia vaurioituneille osille;
 - varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kiristettyjä.
- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä varmistaaksesi, että ruohonleikkurin käyttö on turvallista.
- Tarkista ruohonleikkurin keräin säännöllisesti kulumisen tai heikentymisen varalta.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden varmistamiseksi.

7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN



Käytä vain koneeseen sopivia akkuja ja latureita.

7.1 Akut

- Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
- Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
- Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
- Säilytä akut viileässä ja kuivassa tilassa (5-20 °C). Älä koskaan säilytä akkuja lataamattomina.
- Li-ion-akkujen sähkövaraus on parasta purkaa säännöllisesti ja ladata ne uudelleen (vähintään 4 kertaa vuodessa). Pitkään varastoitaessa Li-ion-akun ihanne lataus on 40 %.
- Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa "Ympäristön suojeleminen" annettuja ohjeita.
- Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena kotelon halkeaminen tai tulipalo.
- Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumennetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akkunesteen vuoto ja/tai sisäinen oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava palaminen.
- Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun päällä, toimi seuraavasti:
 - Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
 - Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
 - ✓ Huuhtele välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten sitruunamehulla tai etikalla.
 - ✓ Silmäkosketuksessa huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkärinhoitoon.



Tulipalon vaara! Vältä oikosulkuja irrotetun akun liitännöissä. Akkua ei saa polttaa.

7.2 Laturi

- Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
- Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
- Älä altista vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä lävistä laturia.
- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

8 LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO

8.1 Latauksen merkkivalot

Yhdistä laturi pistorasiaan:

- Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan.
- Vilkkuva punainen: lataus käynnissä.
- Kiinteästi palava vihreä: ladattu.
- Kiinteästi palava vihreä ja punainen: akku tai laturi vaurioitunut.



Huomaa: jos akku ei sovi paikoilleen kunnolla, irrota se ja vahvista, että akku on tarkoitettu tällä laturimallille. Tämä ilmoitetaan teknisten tietojen kaaviossa. Älä lataa muita akkuja tai sellaisia akkuja, jotka eivät sovi kunnolla laturiin.

1. Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettynä.
2. Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
3. Anna akun jäähtyä kunnolla ennen käyttöä.
4. Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.



HUOMAA: Jos akku on kuuma jatkuvan työkalussa käytön jälkeen, anna sen jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujesi

8.2 Akun asentaminen laitteeseen (kuva 1)



VAROITUS: Irrota aina akku (19) ja avain (7) laitteesta, kun kokoat osia, säädät laitetta, puhdistat sitä tai kun se ei ole käytössä. Akun ja avaimen irrottaminen ehkäisee laitteen tahattoman käynnistämisen, josta voi olla seurauksena vakava tapaturma.



HUOMAA: Kun käytät erilaisia Dual Power -akkuja, leikkaustehossa saattaa ilmetä eroja.



Varmista, että käytät täyteen ladattuja akkuja. Käytä laitteessa vain alkuperäisiä Dual Power -akkuja.

Aseta akku laitteeseen. Akun pitäisi liukua vaivatta laitteen akkutukeen. Jos akku ei liu'u vaivattomasti sisään, sitä ei ole asetettu oikein. Akku lukittuu automaattisesti paikoilleen, kun kuulet napsahduksen. Varmista, että akku on asetettu oikein laitteeseen.



VAROITUS: Varmista, että akun yläosan salpa napsahtaa paikoilleen, ja että akku on kokonaan paikoillaan ja kiinni ruohonleikkurin akun portissa ennen käytön aloitusta. Jos akku ei ole kiinni, akku voi pudota, mikä voi johtaa vakaviin vammoihin.

8.3 Akun tai akkujen poistaminen

- Nosta akkulokeron kansi.
- Paina ja pidä pohjassa akun salvan painiketta akun yläosassa.
- Poista akku ruohonleikkurista.



VAROITUS Vakavien vammojen välttämiseksi poista aina akku ja avain, kun kannat ja kuljetat leikkuria.

8.4 Akun varauskyvyn ilmaisimien (kuva A)

Akussa on akun varauskyvyn ilmaisimet (22). Voit tarkastaa akun varauksen, jos puristat painiketta (23). Ennen kuin käytät konetta, paina kytkimen laukaisinta tarkistaaksesi, onko akussa riittävästi latausta, jotta se toimii kunnolla.

Nämä 3 LED-valoa näyttävät akun varauskyvyn tason:

- 3 LEDiä palaa: Akku on täysin ladattu.
- 2 LEDiä palaa: Akku on 60 % ladattu.

- 1 LED palaa: Akku on melkein tyhjä.

9 KOKOAMINEN

9.1 Alemman kahvan kokoaminen

Aseta tappi alemman kahvan pyöreään reikään (25) sekä oikealla että vasemmalla puolella. (Kuva 2)

Aseta neliömäinen kaulapultti (24) pidikkeeseen (5) ja alempaan kahvaan (4), ja kiristä sitten nupeilla (9).



HUOMAA: Kahvan tasoa (korkea, keskitaso ja matala) (Kuva 3) voi säätää asettamalla neliömäinen kaulapultti (24) yhteen pidikkeen (5) kolmesta reiästä

9.2 Ylemmän kahvan kokoaminen

- Aseta neliömäinen kaulapultti (24) alempaan kahvaan (4) ja ylemppään kahvaan (3) vuorotellen ja kiristä sitten nupeilla (9). (kuva 4)
- Kiinnitä kaapelit klipseillä (kuva 5) alempaan kahvaan (4) varmistaen, että kaapelit kulkevat kahvatuen (5) yläpuolelta. Jos kaapelin kiinnittää kahvan (4) alapuolelta, kaapelit voivat mennä Rikki, kun ylemppää kahvaa (3) taitetaan alas.

9.3 Ruohonkerääjän kokoaminen

Pidä takakantta (26) ylhäällä ja liu'uta ruohonkerääjän (10) pidikkeet laitteeseen (kuva 6).

9.4 Ruohonkeräysasetukset

- 1 Tyhjennys takaa
 - a. Asenna ruohonkerääjä (10).
 - b. Sulje takakansi (26).
- 2 Tyhjennys sivusta
 - a. Sulje takakansi (26).
 - b. Vapauta kahva työntämällä vapautusmekanismia (kuva 7).
 - c. Sen jälkeen voit avata sivukannen (27) ja asentaa tyhjennysohjaimen (kuva 8).
- 3 Lehtikate
 - a. Nosta takakansi (26) ja pidä sitä ylhäällä, sen jälkeen voit asettaa lehtikatetulpan (28) (kuva 9).
 - b. Sulje takakansi.

9.5 Työskentelysyvyyden asetus (kuva 10)

- Irrota avain (7) ja akku (19).
- Nosta terän korkeutta tarttumalla korkeuden säätövipuun (11) ja liikuttamalla sitä ruohonleikkurin etuosaa kohti.
- Laske terän korkeutta tarttumalla korkeuden säätövipuun (11) ja liikuttamalla sitä ruohonleikkurin takaosaa kohti.
- Asenna avain (7) ja akku (19) takaisin, kun alat leikata ruohoa.

10 KÄYTTÖ

10.1 Ruohonleikkurin käynnistys/sammutus

- Aseta akku tai akut laitteeseen (kuva 1).
- Aseta avain (7) laitteen sisään. Kuulet napsahduksen, kun avain on kunnolla laitteen sisällä (kuva 11).
- Aseta valitsinkytin (14) sopivaan asentoon. (I tai II, riippuen käytettävästä akusta (19)) (kuva 12).
- Paina käynnistyspainiketta (18) pohjaan ja vedä kytkinkahvaa (2) ylemmän kahvan (4) pehmeää otinosaa kohden. Kun moottori käynnistyy, voit lakata painamasta käynnistyspainiketta (18) (kuva 13).
- Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla kytkinkahva (2).

10.2 Akun valinta

Kun akku tyhjenee, moottori lakkaa toimimasta. Kytke valitsin asentoon I tai II ja käynnistä laite uudelleen (kuva 12).

10.3 Ohjaus (kuva 14)

Eteenpäin ohjaus käynnistyy, kun itseohjattavaa kahvaa (1) työnnetään kahvatankoa päin. Eteenpäin ohjaus pysähtyy, kun itseohjattavan kahvan ote vapautetaan kahvatangosta.

10.4 Parhaat ruohonleikkaustulokset

Poista roskat ruohokentältä. Varmista, että ruohon seassa ei ole kiviä, oksia, johtoja tai muita vieraita esineitä, jotka voivat vahingossa sinkoutua ulos ruohonleikkurista mihin suuntaan tahansa ja aiheuttaa vakavia tapaturmia käyttäjälle tai muille henkilöille sekä vahinkoa omaisuudelle ja ympärillä oleville esineille. Älä leikkaa märkää ruohoa. Ruohonleikkurin tehon ylläpitämiseksi älä leikkaa märkää ruohoa, koska sillä on taipumus tarttua laitteen alapuolelle ja estää laitteen leikkaavien osien asianmukainen liikkuminen. Leikkaa enintään 1/3 ruohon pituudesta. Suositeltu ruohonleikkupituus on 1/3 ruohon pituudesta. Laitteen nopeus on säädettävä niin, että leikkuuosat levittäytyvät tasaisesti maaperään. Kun leikkaat pitkää ruohoa, sinun on ehkä leikattava ruoho kahteen kertaan, alentamalla terää toisen kerran 1/3 ruohon pituudesta ja leikkaamalla toisenlaisella mallilla kuin ensimmäisellä kerralla. Limittämällä ruohonleikkuri jokaisella leikkuukerralla auttaa myös pitämään yksittäiset leikkuuosat puhtaina. Puhdista laitteen alaosa.

Muista puhdistaa laitteen alaosa aina käytön jälkeen ehkäistäksesi ruohon kerääntymisen, mikä saattaa estää asianmukaisen lehtikatteen peittämisen. Lehtien leikkaaminen ruohonleikkurilla. Lehtien leikkaaminen voi olla hyödyksi ruohokentällesi. Kun leikkaat lehtiä, varmista että ne ovat kuivia ja ettei niitä ole liian paksu kerros ruohokentällä.

Älä odota, että kaikki lehdet ovat pudonneet puista ennen kuin leikkaat ne laitteella.



VAROITUS: jos laite osuu vieraaseen esineeseen, sammuta moottori ja odota, kunnes leikkuulaite on pysähtynyt täysin. Tarkista ruohonleikkuri kauttaaltaan, että se ei ole vahingoittunut ja korjaa vaurio ennen ruohonleikkurin käynnistämistä ja käyttämistä uudelleen. Ruohonleikkurin liiallinen värinä käytön aikana on merkki vaurioista. Laite on siinä tapauksessa tarkistettava ja korjattava heti.



HUOMIO! Terä alkaa pyöriä heti, kun moottori käynnistyy.



VAROITUS! Leikkuuosat jatkavat pyörimistä moottorin sammumisen jälkeen.

10.5 Ruohonkerääjän tyhjentäminen

Ruohonkerääjä (10) on tyhjennettävä, kun ilmaisinkorkki on kiinni.

Tyhjennä ruohonkerääjä:

- Vapauta kytkinkahva (2).
- Nosta takakansi.
- Irrota ruohonkerääjä (10) kahvan avulla.
- Tyhjennä ruohonkerääjä.

10.6 Käytön päättäminen

- Sammuta laite vapauttamalla kytkinkahva (2).
- Irrota avain (7).
- Paina akun vapautuspainiketta (20) ja irrota akku (19) laitteesta.
- Irrota laitteeseen kerääntynyt ruoho.

11 PUHDISTUS JA HUOLTO**11.1 Puhdistus**

- Pidä kaikki turvalaitteet, ilma-aukot ja moottorin kotelo mahdollisimman vapaana liasta ja pölystä. Pyyhi laite puhtaalla pyyhkeellä tai puhalla se paineilmalla alhaisella paineella.
- Suosittelemme että puhdistat laitteen heti sen jälkeen, kun olet lopettanut sen käyttämisen.
- Puhdista laite säännöllisesti kostealla pyyhkeellä ja pehmeällä saippualla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia; ne voivat vioittaa laitteen muoviosia. Varmista että vettä ei pääse laitteeseen.
- Irrota akku aina ennen korjausta, puhdistusta tai huoltoa. 5 käyttötunnin jälkeen kiristä ruuvit ja mutterit. Puhdista ruohonleikkuri huolellisesti aina käytön jälkeen liinalla tai harjalla.



Älä käytä koskaan liuottimia kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkivettä, jne. Nämä liuottimet voivat vioittaa muoviosia.

11.2 Terän kunnossapito

- Irrota säännöllisesti ruoho ja lika terästä.
- Pihatyökauden alussa tarkasta terän kunto huolellisesti.
- Jos terä on hyvin tylsä, teroita tai vaihda terä.
- Jos terä on vioittunut tai kulunut, asenna uusi terä.



Varoitus! Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet:

- Varo leikkaamasta itseäsi. Käytä tukevia käsineitä tai pyyhettä, kun tartut kiinni terään.
- Käytä vain teknisten tietojen mukaista vaihtoterää.
- Älä irrota juoksupyörää (A) minkään synn vuoksi.

11.3 Terän vaihto

Turvallisuussyistä suosittelemme, että terän vaihtaa valtuutettu ammattihenkilö.



Tärkeää: Käytä työkalusineitä!

12 TEKNISET TIEDOT

	POWDPG7568
Jännite	40 V
Kierrosnopeus	3000-3500 min ⁻¹
Leikkuuleveys	510 mm
Suojausluokka	Luokka III
Sis. suojausluokka	IPX1
Ruohonkeruulaatikko / pussi	70 l
Leikkuukorkeudet	30-80 mm
Kotelon materiaali	Teräs
Ruoholaatikon materiaali	Nylonia, päällä muovinen suojus
Korkeusasetusten määrä	6
Moottorin tyyppi	Harjaton
Etupyörän halkaisija	203 mm
Takapyörän halkaisija	2279 mm
Säädettävän keskikahvan korkeus	Kyllä
Taitettava kahva	Kyllä
Takaosan poisto	Kyllä
Keräävä	Kyllä

13 MELU

Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)

Äänenpainetaso LpA	75 dB(A)
Äänitehotaso LwA	98 dB(A)



HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).

aw (Tärinätaso)	4,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

14 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu 36 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
- Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
- Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huolloista tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoilussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostotositteen kera.
- Työkalusi on ladattava vähintään kerran kuukaudessa, jotta voidaan varmistaa tämän työkalun optimaalinen käyttö.

15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



VARO – Vivc. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että

Tuote: Ruohonleikkuri – Toimii akulla
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWDPG7568

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex VI

LwA

Measured

90 dB(A)

Guaranteed

98 dB(A)

Notified Body

0197 - TÜV Rheinland

LGA Products GmbH

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

EN603335-1 : 2012

EN60335-2-77: 2010

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,

Ludo Mertens

Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja

29/09/2020, Lier - Belgium