

1	KÄYTTÖTARKOITUS.....	3
2	KUVAUS (KUVA 1).....	3
3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....	3
4	SYMBOLIT	4
5	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	4
5.1	<i>Työskentelyalue</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Sähköturvallisuus</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Henkilöturvallisuus</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Huolto</i>	<i>5</i>
5.6	<i>Jatkojohtojen käyttö</i>	<i>5</i>
6	ERITYISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ.....	6
7	ASENNUS	6
7.1	<i>Kahvan kokoaminen (Kuva 2)</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Lisävarusteiden kokoaminen (Kuva 3)</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Lisävarusteet (Kuva 4).....</i>	<i>6</i>
7.3.1	<i>Hiomalevy (1).....</i>	<i>6</i>
7.3.2	<i>Kuitulaikka (2)</i>	<i>6</i>
7.3.3	<i>Kiillotusvilla (3).....</i>	<i>6</i>
8	KÄYTTÖ.....	6
8.1	<i>Nopeuden säätö (Kuva 5)</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Kytkeminen päälle ja pois (Kuva 6).....</i>	<i>7</i>
8.3	<i>Kytkeminen pois</i>	<i>7</i>
8.4	<i>Kiillotusvinkit</i>	<i>7</i>
8.5	<i>Hiontavinkit</i>	<i>7</i>
9	PUHDISTUS JA HUOLTO	8
9.1	<i>Puhdistus</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Kunnossapito</i>	<i>8</i>
10	VIANETSINTÄ.....	8
10.1	<i>Kone ei toimi</i>	<i>8</i>
10.2	<i>Sähkömoottori saavuttaa maksimi nopeuden vaivalloisesti.....</i>	<i>8</i>

10.3	<i>Kone ylikuumenee</i>	8
10.4	<i>Liiallista kipinöintiä tai sähkömoottori käy epäsäännöllisesti</i>	8
11	TEKNISET TIEDOT	9
12	MELU.....	9
13	TAKUU	9
14	LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN	10
15	YHDENMUKAISUUSILMOITUS	10

**KULMAKIILLOTUSKONE 1200 W
POWE41030****1 KÄYTTÖTARKOITUS**

Kädessä pidettävä sähkökiillotuskone ei ole sopiva ammattikäyttöön. Kaikki muu käyttö paitsi kiillotus ja kevyt hionta on kielletty. Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.



VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä käyttöohje.

2 KUVAUS (KUVA 1)

1. Virtakatkaisin
2. Nopeuden säätö
3. U-muotoinen kahva
4. Kiillotuslaikan pidike
5. Karalukko
6. Katkaisimen lukko

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

1 x kulmakiillotuskone
1 x U-muotoinen kahva
1 x kuusiokoloavain
2 x pultti
1 x tarrakiinnitteinen kiillotustyyny (180 mm)

1 x tarrakiinnitteinen kiillotussieni (180 mm)
1 x kiillotushattu (180 mm)
1 x hiomapaperin raekoko (180 mm)
1 x ohjekirja



Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4 SYMBOLIT

Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:

	Henkilö- sekä laitevahinkovaara.		Käytettävä suojalaseja.
	Lue ohjekirja ennen käyttöä.		Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.
	Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.		Pidä ulkopuoliset etäällä.
	Irrota pistoke sähköverkosta heti, jos johto on vioittunut tai katkennut.		Käytä aina suojalaseja.

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

5.1 Työskentelyalue

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
- Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana. Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.

5.2 Sähköturvallisuus

- Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
- Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovitimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

5.3 Henkilöturvallisuus

- Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten polynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta vastaaviksi.
- Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä, tapaturmien vaara on suuri.
- Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
- Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
- Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väliä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana. Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
- Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia vaaratilanteita.

5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö

- Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
- Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti käynnistymään.
- Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- Huolla sähkölaitteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
- Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
- Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin tietyn laitetyyppin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

5.5 Huolto

- Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

5.6 Jatkojohtojen käyttö

Käytä vain hyväksyttyä jatkojohtoa, joka on koneen tehoon sopiva. Pienen johdon paksuus on 1,5 mm². Kaapelikelaa käytettäessä kela on purettava täysin auki.

6 ERITYISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

- Lisävarusteiden nopeuden luokituksen tulee olla vähintään se, mitä on suositeltu työkalun varoituskyltissä. Kiekot ja muut lisävarusteet, jotka ylittävät nimellisa nopeuden voivat sinkoutua irti ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Pidä kiinni työkalun eristetyistä otepinnoista, kun suoritat tehtävää, jossa työkalu voi saada kosketuksen piilossa oleviin johtoihin tai omaan johtoonsa. Kosketus jännitteeseen johtoon siirtää jännitteen työkalun paljaisiin metalliosiin ja käyttäjä voi saada sähköiskun.
- Tarkasta huolellisesti ennen käyttöä, ettei laikassa ole halkeamia, vikoja tai vääntymiä. Vaihda halkeillut, vioittunut tai vääntynyt laikka välittömästi.
- Pidä työkalusta tukevasti kiinni.
- Pidä kädet etäällä pyörivistä osista.
- Varmista että tarrakiinniteinen tyyny ja kiillotusvilla tai kiillotussieni eivät kosketa työstettävään kappaleeseen, ennen kuin katkaisin on kytketty pois/päälle.
- Älä jätä työkalua käyntiin. Käytä työkalua vain pitämällä sitä kiinni kädessä.
- Älä koske työkaluun heti käytön jälkeen se voi olla erittäin kuuma ja voi polttaa ihoasi.

7 ASENNUKSE



Ennen lisävarusteen asentamista irrota aina työkalun virtajohto.

7.1 Kahvan kokoaminen (Kuva 2)

Kahva sopii sekä vasen- että oikeakätiseen käyttöön.

- Asenna kahva sillä tavalla, että reiät sopivat koneen päällä oleviin ruuvireikiin.
- Kiristä kahva pulteilla ja kuusiokoloavaimella.

7.2 Lisävarusteiden kokoaminen (Kuva 3)

- Paina karalukkoa (a).
- Kierrä ja kiristä kiillotuslaikan pidike karaan.
- Paina karalukkoa.
- Asenna haluamasi lisävaruste kiillotuslaikan pidikkeeseen.

7.3 Lisävarusteet (Kuva 4)

7.3.1 Hiomalevy (1)

Tätä käytetään uusien maalipintojen ja muovien hiomiseen ja kiillotukseen.

7.3.2 Kuitulaikka (2)

Tätä käytetään yhdessä muiden laikkojen kanssa.

7.3.3 Kiillotusvilla (3)

Tätä käytetään loppukiillotukseen. Voi käyttää yhdessä kuitulaikan kanssa.

8 KÄYTTÖ



Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia määräyksiä.

- Pidä kone etäällä työkaluun, kun kytket sen päälle ja pois.
- Kytke kone aina ensin pois toiminnasta käytön jälkeen ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

8.1 Nopeuden säätö (Kuva 5)

Kiekon nopeutta voidaan säätää kahvan päällä olevalla kiertonupilla. Mitä korkeampi lukema sitä suurempi nopeus.



Vahaa levitettäessä ja kiillotettaessa älä aloita suurella nopeudella.

8.2 Kytkeminen päälle ja pois (Kuva 6)

- Käynnistä kone painamalla virtakatkaisinta. (a)
- Voit käyttää lukitusnuppia jatkuvassa käytössä. (b)

8.3 Kytkeminen pois

Vapauta katkaisin.

Kun käytät lukitusnuppia, vapauta se painamalla virtakatkaisinta.



Kiillotuskone jatkaa vielä pyörimistä sen jälkeen kun se on kytketty pois.

Laske kone alas vasta, kun moottori on lakannut täysin pyörimästä. Älä pane konetta pölyiselle pinnalle. Pölyhiukkaset voivat tunkeutua koneeseen.



Älä pysäytä moottorin pyörimistä koskaan kara-avaimella.

8.4 Kiillotusvinkit

- Varmista, että kiillotettava alue on puhdas ja kuiva.
- Käytä vain kiillotettavan materiaalin ja käyttömenetelmän kanssa yhteensopivia kiillotusaineita. Lue ja sisäistä kaikki kiillotusaineen mukana toimitetut tiedot ennen kiillottamisen aloittamista.
- Jos käytät kiillotussieniä, levitä kiillotusaine kiillotussienen tasaisesti ja aseta sieni työstettävää pintaa vasten.
- Pidä koneen kahvoista hyvin kiinni molemmin käsin. Kiillotussienen pitäisi osua työstettävään pintaan vain kevyesti.
- Kytke kone päälle, ja työstä pintaa laajoin pyyhkivin liikkein. Pysäytä ja lisää tarvittaessa kiillotusainetta.
- Kun koko pinta on käsitelty, pysäytä kone ja anna aineen kuivua (noudata valmistajan ohjeita)
- Kiinnitä puhdas kiillotushattu koneeseen ja työstä pintaa kuten edellä, kunnes kaikki näkyvä kiillotusaine on poistettu.

8.5 Hiontavinkit

Tämä kone on tarkoitettu ensisijaisesti kiillotustyökaluksi. Se sopii kevyeen hiontaan, esim. viimeistelyhiontaan ennen kiillotusta, mutta sitä ei ole suunniteltu poistamaan suuria materiaalmääriä. Jos tätä tarvitaan, käytä toisen tyyppistä hiomalaitetta, esim. nauhahiomakonetta.



ÄLÄ KOSKAAN käytä tätä konetta märkähiontaan.

Käytä AINA hioessasi riittävää hengityksensuojausta.

- Anna koneen saavuttaa haluttu nopeus ennen hiomapaperin osumista työkalupaleeseen.
- Aloita karkealla hiomapaperilla, ja siirry asteittain hienompiin papereihin, kunnes haluttu hiontatulos saavutetaan.

- Kohdista hioessa koneeseen vain kohtuullisesti painetta. Jos painat konetta työstettävää pintaa vasten liian voimakkaasti, moottori voi vaurioitua tai työstettävä pinta vahingoittua.
- Hio työstettävää pintaa tasaisesti. Kone toimii pyörivällä liikkeellä, joten puuta ei tarvitse työstää syiden suuntaisesti.
- Käytä hiontalaitetta työkappaleella niin, että se osuu kappaleeseen tasaisesti. Hiomalaitteen käyttö kantilleen käännettynä vahingoittaa työkappaletta

9 PUHDISTUS JA HUOLTO



Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.

9.1 Puhdistus

- Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
- Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
- Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.



Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.

9.2 Kunnossapito

Koneemme on suunniteltu niin että niitä voi käyttää kauan mahdollisimman vähällä kunnossapidolla. Koneen jatkuva hyvä käyttö on riippuvainen koneen oikeasta huollosta ja säännöllisestä puhdistuksesta.

10 VIANETSINTÄ

Ellei kone toimi oikein, alla on annettu useita mahdollisia syitä ja sopivia ratkaisuja:

10.1 Kone ei toimi

- Virta on katkaistu.
- (Jatko)johto vioittunut.

10.2 Sähkömoottori saavuttaa maksimi nopeuden vaivalloisesti

- Jatkojohto on liian ohut ja/tai liian pitkä.
- Verkojännite on alle 230 V.

10.3 Kone ylikuumenee

- Tuuletusaukot ovat tukossa. Puhdista ne kuivalla pyyhkeellä.
- Koneetta on ylikuormitettu. Käytä konetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

10.4 Liiallista kipinäintiä tai sähkömoottori käy epäsäännöllisesti

- Moottorin sisällä on likaa tai hiiliharjat ovat kuluneet.
- Korjaa hiiliharjat tai vie kone ammattialan korjaamoon.



Korjaukset ja huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen teknikko tai virallinen huoltoliike.

11 TEKNISET TIEDOT

Mallinumero	POWE41030
Nimellisjännite AC (Un)	220-240 V
Nimellistaajuus (fn)	50 Hz
Nimellisteho (Pn)	1200 W
Kierrosnopeus (n)	3500 min ⁻¹ (max)
Laipan läpimitta	180 mm
Karalukko	M14

12 MELU

Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)

Äänenpainetaso LpA	87 dB(A)
Äänitehotaso LwA	98 dB(A)



HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).

aw (Tärinätaso):	21,9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
------------------	-----------------------	--------------------------

13 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu 36 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
- Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
- Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huolloista tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.

- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoilussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostosittteen kera.

14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että

Tuote:	Kulmakiillotuskone
Tavaramerkki:	POWERplus
Malli:	POWE41030

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2011/65/EU
2006/42/EY
2014/30/EU

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
EN60745-1 : 2009
EN60745-2-3 : 2011
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,

Philippe Vankerkhove
Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
30/04/20