

1	AVSEDD ANVÄNDNING	3
2	BESKRIVNING (FIG. A)	3
3	FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL	3
4	SYMBOLER.....	3
5	ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG.....	4
5.1	<i>Arbetsplatsen.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrisk säkerhet</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Personlig säkerhet.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Användning och skötsel av elektriska verktyg</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>6</i>
6	EXTRA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR GRÄSTRIMMARE .	6
7	YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERIER OCH LADDARE	6
7.1	<i>Batterier.....</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Laddare.....</i>	<i>7</i>
8	LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV BATTERI	7
8.1	<i>Laddarindikationer.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Borttagning/montering av batteri.....</i>	<i>8</i>
8.3	<i>Indikator för batterinivå (Fig. A)</i>	<i>8</i>
9	MONTERING	8
9.1	<i>Montering av skyddskåpan (Fig. 1).....</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Montering av styrhjulet (Fig. 2)</i>	<i>8</i>
9.3	<i>Höjjustering (Fig. 3)</i>	<i>8</i>
9.4	<i>Ställa in det extra handtaget (Fig. 4)</i>	<i>9</i>
9.5	<i>Justering av trimningsvinkeln (Fig. 5)</i>	<i>9</i>
10	ANVÄNDNING.....	9
10.1	<i>Slå på och stänga av.....</i>	<i>9</i>
10.2	<i>Ersättning av spolen och tråden (Fig. 6)</i>	<i>10</i>
10.3	<i>Förlängning av tråden för hand.....</i>	<i>10</i>

11	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	10
12	FÖRVARING	10
13	TEKNISKA DATA.....	10
14	BULLER	11
15	GARANTI.....	11
16	MILJÖHÄNSYN.....	11
17	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE.....	12

GRÄSTRIMMER 40 V 300 MM POWDPG7546

1 AVSEDD ANVÄNDNING

Din grästrimmer är avsedd för trimning och kantklippning av gräsmattor och för gräsklippning på svåråtkomliga ställen. Verktyget är endast avsett för icke professionellt bruk. Lämpar sig inte för professionellt bruk.



WARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar använda apparaten. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.

2 BESKRIVNING (FIG. A)

- | | |
|---|--|
| 1. Upplåsningsknapp | 11. Styrhjul |
| 2. Avtryckare | 12. Trimmertrådskniv (inuti) |
| 3. Extra handtag | 13. Spolhölje |
| 4. Justerknapp för extrahandtag | 14. Trimmertråd |
| 5. Låsvred till förlängning | 15. Batteripack (ingår ej) |
| 6. Förlängningsrör | 16. Frigöringsknapp för batteripack |
| 7. Vinkelinställningsknapp för trimmerhuvud | 17. Laddare (ingår ej) |
| 8. Trimmerhuvud | 18. Batterikapacitetsindikator |
| 9. Plantskyddsbygel av stål | 19. Knapp för batterikapacitetsindikator |
| 10. Skyddsskåpa | 20. Handtag |

3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpacknings- eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 grästrimmer | 1 bruksanvisning |
| 1 skyddsskåpa | 1 plantskyddsbygel |
| 1 styrhjul | 2 plastsäckar med skruvar |
| 1 extra handtag | |



Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.

4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

	Anger risk för person- eller maskinskada.		Vi tillråder användandet av skyddsskor.
	Läs bruksanvisningen innan användning.		Bär handskar.
	Bär hörselskydd.		Bär ögonskydd.
	Använd aldrig häcksaxen när det regnar eller är vått. Fukt kan orsaka elstötar.		Håll ett minsta avstånd på 15 meter till andra personer under användning.
	Använd aldrig häcksaxen när det regnar eller är vått. Fukt kan orsaka elstötar.		I enlighet med viktiga krav i EU-direktiv(en).
	Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej (laddaren).		Överensstämmer med tillämpliga europeiska standarder.
	Utsätt inte laddaren och batteripacken för vatten.		Tänd inte eld på batteripacken eller laddaren.
	Omgivningstemperatur max. 40 °C (batteripacken).		Batteripack och laddare endast för inomhusbruk.

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och andra anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

5.2 Elektrisk säkerhet



Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.

- Verktygets stickkontakt måste passa till eluttaget. Stickkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade

verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar som kan vara dödliga.

- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.
- Se till att inga skador uppstår på nätsladden. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur stickkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, vassa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

5.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på arbetets art, minskar risken för personskador.
- Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att till/från-kontakten står i från-läge innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära verktyget med fingret på till/från-kontakten eller att sätta i nätkontakten med till/från-kontakten i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
- Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från det elektriska verktyget. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammutsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

5.4 Användning och skötsel av elektriska verktyg

- Forcera inte det verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om till/från-kontakten inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med till/från-kontakten är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka

menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av att man använder dåligt underhållna elektriska verktyg.

- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg, med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

5.5 Service

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhetsstandards vidmakthålls.

6 EXTRA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR GRÄSTRIMMARE

- Låt inte barn eller personer som inte är välbekanta med dessa instruktioner använda grästrimmern.
- Bär kraftiga skor eller kängor för att skydda fötterna.
- Bär långbyxor för att skydda benen.
- Undersök trimmern noga före varje användning. Om trimmern befins ha defekter får den inte användas.
- Om trimmern har skador, låt reparera den hos en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte trimmern i närheten av barn eller djur.
- Använd endast trimmern i dagsljus eller med god belysning.
- Använd aldrig trimmern utan att skölden är på plats.
- Innan trimmern startas, plocka bort stickor, stenar, tråd och andra hindrande eller farliga föremål från det område som ska trimmas.
- Använd endast trimmern i upprätt läge, med trimtråden pekande mot marken. Starta aldrig trimmern om den är i ett annat läge.
- Håll alltid händer och fötter borta från trimtråden.
- Undvik att komma åt trimtråden.
- Innan du lägger ned trimmern, stäng av den och vänta tills trimtråden stannat och står helt stilla. Försök aldrig att själv få trimtråden att stanna.



Var medveten om att trimmern fortsätter att rotera några ögonblick efter det att den stängts av.

- Använd endast den typ av trimtråd som rekommenderas av tillverkaren. Använd aldrig trimtråd av metall eller metrev.
- När den inte används ska grästrimmern förvaras på säkert sätt, utom räckhåll för barn.

7 YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERIER OCH LADDARE



Använd endast batterier och laddare som är avsedda för den här apparaten.

7.1 Batterier

- Försök aldrig öppna batterierna.
- Får inte förvaras i temperaturer över 40 °C.
- Ladda endast i temperaturer mellan 4 och 40 °C.
- Förvara batterierna på ett kallt och torrt ställe (5 -20 °C). Förvara aldrig batterier i urladdat tillstånd.

- Det är bäst för Li-Ion-batterier när de regelbundet laddas ur och åter laddas upp (minst 4 gånger om året). Den ideala laddningen för långvarig lagring av Li-Ion-batterier är 40 % av kapaciteten.
- Vid kassering av batterierna ska du följa instruktionerna i avsnittet "Miljöskydd".
- Kortslut inte batterierna. Om anslutning görs mellan den positiva (+) och den negativa (-) polen, direkt eller via oavsiktlig kontakt med metallföremål, kortsluts batterierna och en strömhöjning sker, vilket leder till att värme genereras och batterierna kan spricka eller börja brinna.
- Får inte värmas upp. Om batterierna värms upp till mer än 100 °C kan förslutning, isolering och andra polymerkomponenter skadas, vilket leder till elektrolytläckage och/eller intern kortslutning som kan göra att batterierna spricker eller börjar brinna. Du ska inte heller kasta batterierna i eld, då detta kan leda till explosion och/eller kraftig brand.
- Under extrema förhållanden kan batteriläckage inträffa. Om du upptäcker vätska på batteriet ska du göra enligt följande:
 - Torka försiktigt av vätskan med en trasa. Undvik att få vätskan på huden.
 - Om du får vätskan på huden eller i ögonen ska du följa instruktionerna nedan:
 - ✓ Skölj omedelbart med vatten. Neutralisera med en mild syra, till exempel citron eller vinäger.
 - ✓ Om du får vätskan i ögonen ska du skölja med riktigt med rent vatten i minst 10 minuter. Kontakta en läkare.



Brandfara! Undvik att kortsluta batteriets kontakter när det inte är anslutet. Tänd inte eld på batteriet.

7.2 Laddare

- Försök aldrig ladda batterier som inte är laddningsbara.
- Byt ut skadade sladdar omedelbart.
- Får inte utsättas för vatten.
- Öppna inte laddaren.
- Undersök inte laddaren.
- Laddaren är endast avsedd för användning inomhus.

8 LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV BATTERI

8.1 Laddarindikationer

Anslut laddaren till nätströmmen:

- Lyser grönt: klar för laddning.
- Flimrar rött: laddar.
- Lyser grönt: laddad.
- Lyser grönt och rött: batteri eller laddare skadad.



Obs! Om batteriet inte passar ska du koppla ur det och kontrollera att batteripacken är av korrekt modell för laddaren enligt specifikationstabellen. Ladda inga andra batteripackar eller batteripackar som inte passar i laddaren.

1. Håll koll på laddaren och batteripacken när de är anslutna till varandra.
2. Koppla ur laddaren från nätströmmen och från batteripacken när laddningen är färdig.
3. Låt batteripacken svalna helt innan du använder det.
4. Förvara laddaren och batteripacken inomhus och oåtkomligt för barn.



OBS! Om batteriet är varmt efter längre användning i verktyget ska du låta det svalna till rumstemperatur före laddning. Detta förlänger batteriernas livslängd.

8.2 Borttagning/montering av batteri



WARNING! Innan du gör några justeringar ska du se till att verktyget är avstängt eller ta bort batteripacken.

- Håll i verktyget med ena handen och batteripacken (15) med den andra.
- Gör så här för att montera batteriet: tryck och skjut in batteripacken i batteriporten, och se till att frigöringsspärrarna på baksidan av batteriet klickar på plats och att batteriet sitter ordentligt innan du börjar använda verktyget.
- Gör så här för att ta bort batteriet: Tryck in batteriets frigöringsspärr samtidigt som du drar ut batteripacken.

8.3 Indikator för batterinivå (Fig. A)

Det finns indikatorer för batterinivå (18) på batteripacken. Du kan kontrollera batterinivån genom att trycka på knappen (19). Innan du använder maskinen ska du trycka på omkopplaren för att kontrollera om batteriet har tillräckligt med laddning för att maskinen ska fungera korrekt.

De tre lysindikatorerna visar batterinivån:

- Tre lysdioder är tända: Batteriet är fulladdat.
- Två lysdioder är tända: Batteriet är 60 % laddat.
- En lysdiod är tänd: Batteriet är nästan urladdat.

9 MONTERING

Grästrimmern levereras med några komponenter omonterade. För att montera dessa förfar enligt följande:

9.1 Montering av skyddskåpan (Fig. 1)

- Ta ut grästrimmern, skyddskåpan (10) och plantskyddsbygeln av stål ur förpackningen.
- Skjut skyddskåpan på trimmerhuvudet.
- Använd en skruvmejsel för krysspårskruv för att fästa krysspårskruven.
- Montera plantskyddsbygeln (9) på skyddskåpan (10).



Varning! Då du gör detta, se till att inte komma åt trimtrådskniven. Det är lätt att skära sig på den.



Varning! Använd aldrig grästrimmern utan sköld. Skölden är absolut nödvändig för att garantera din och andra personers säkerhet och för att trimmern ska vara manöverduglig. Uraktlåtenhet att respektera dessa säkerhetsregler är inte bara farligt utan upphäver också garantivillkoren.

9.2 Montering av styrhjulet (Fig. 2)

- Ta ut styrhjulet med skruvar och montera det så som visas i Fig. 2.
- Dra åt de två skruvarna.

9.3 Höjjustering (Fig. 3)

- För att justera höjden vrid du och lossa på låsvredet (5) enligt pil 1 och drar ut eller in förlängningsröret (6) enligt pil 2.
- Dra åt låsvredet (5) för att låsa röret i den valda positionen.

9.4 Ställa in det extra handtaget (Fig. 4)

- Ta ut det extra handtaget (3) ur förpackningen
- Lossa justerknappen (4) och ta ut den långa skruven. Följ sedan anvisningarna i Fig. 4.

9.5 Justering av trimningsvinkeln (Fig. 5)

Trimmern har ett trimmerhuvud med 4 olika lägen. Med den här inställningen kan du arbeta effektivt och i en bekväm arbetsvinkel. Den kan klippa med hög precision runt blomsterbäddar, under buskar, runt träd och staket etc.

För att byta vinkel trycker du på trimmerhuvudets vinkelinställningsknapp (7) på motorblocket till önskad position och släpper sedan knappen.

Fatta i handtaget (20) med en hand och i röret med den andra handen och vrid åt vänster eller höger som pilen på handtaget för att ställa in önskad trimningsvinkel.



Varning! Ta bort batteripacken från trimmern innan du ändrar denna inställning.



Varning! Använd alltid skyddsglasögon. Luta dig aldrig över trimmerhuvudet. Stenar och skräp kan rikoschettera eller slungas i ögon och ansikte och göra dig blind eller allvarligt skadad. Observera följande när du använder maskinen: Använd tåliga kläder och skyddsglasögon. Håll i det främre handtaget med ena handen och det extra handtaget med den andra. Håll enheten under midjehöjd. Håll enheten från höger till vänster så att klippet alltid kastas ut på sidan motsatt från dig. Samtidigt som du undviker att böja dig framåt ska du hålla tråden parallell med marken (eller lodrätt med klippkanterna) och förbereda materialet som ska trimmas (men inte röra vid det).



Varning! Innan du börjar arbeta ska du se till att tråden är tillräckligt lång. Börja inte arbete förrän motorn nått full hastighet.

10 ANVÄNDNING

Om tråden är för lång när du använder utrustningen för första gången kapas den överblivna delen automatiskt på skyddskåpens blad.

Grästrimmern fungerar bäst om du följer följande instruktioner:

- Använd aldrig grästrimmern utan säkerhetsanordningarna.
- Trimma inte gräset när det är blött. Du får bäst resultat på torrt gräs.
- Flytta inte trimmern mot gräset förrän du tryckt på startknappen, dvs. vänta till trimmern startats.
- För korrekt trimning ska du svänga grästrimmern från sida till sida samtidigt som du går framåt och hålla den i en vinkel på ca 30°.
- Sväng fram och tillbaka flera gånger för att stegvis göra långt gräs kortare.
- Använd kantstödet och skyddskåpan för att förhindra onödigt slitage på tråden.
- Håll grästrimmern borta från hårda föremål för att undvika onödigt slitage på tråden.

10.1 Slå på och stänga av

- Tryck på upplåsningsknappen (1) och på Avtryckaren (2) för att starta trimmern.
- För att stänga av maskinen släpper du avtryckaren.



WARNING! Efter att ha stängt av maskinen fortsätter nylontråden att rotera i några sekunder.

10.2 Ersättning av spolen och tråden (Fig. 6)

- Tryck på sidorna av spolens hölje och ta bort höljet.
- Ta bort den tomma trådspolen.
- Trä ändarna av tråden på den nya trådspolen genom öglorna i spolkållaren.
- Sätt tillbaka spolhöljet över spolkållaren.
- När du startar maskinen igen kapas tråden till perfekt längd automatiskt.



WARNING! Du får aldrig linda på extra tråd runt den tomma spolen, utan måste alltid byta ut den mot en ny, av samma sort som originalet. Användning av tråd med andra egenskaper än originaltråden kan permanent skada grästrimmern och göra garantin ogiltig.

10.3 Förlängning av tråden för hand

- Vid behov kan tråden också förlängas för hand.
- Innan tråden förlängs för hand ska batteripacken tas ur trimmern.
- Tryck in knappen för att för hand förlänga trimmertråden och dra försiktigt ut mer tråd tills den kommer i nivå med trimmertrådskniven.
- Tråden är för lång om den går förbi trimmertrådskniven.

11 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Ditt verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda.

- Rengör verktygets luftintag regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör trimtråden och spolen regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
- Använd en trubbig skrapa för att regelbundet avlägsna gräs från skyddets undersida.

12 FÖRVARING

- Förvara trimmern utom räckhåll för barn, stadigt och säkert placerad på torr plats där det varken är för varmt eller för kallt.
- Se till att trimmern inte befinner sig i direkt solljus, om möjligt på mörk eller foga upplyst plats.
- Förvara inte trimmern i en nylonsäck eftersom det kan gynna uppkomsten av fuktfläckar.
- Förvara inte grästrimmern stående på golvet. Häng i stället upp den i handtaget, så att skölden inte är i kontakt med någonting. Om skölden får vila mot underlaget kan den ändra form och dimension och dess säkerhetsegenskaper kan förändras.

13 TEKNISKA DATA

Typ	POWDPG7546
Märkspänning	40 V
Klippbredd	300 mm
Tjocklek trimtråd	Ø1,6 mm
Klippsystem	dubbla trådar/"knacka och kör"
Varvtal obelastad	8000 min-1

14 BULLER

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

Ljudtrycksnivå LpA	78 dB(A)
--------------------	----------

Ljudeffektnivå LwA	92 dB(A)
--------------------	----------



OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).

aw (Vibration)	Max. 2,0 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	---------------------------	--------------------------

15 GARANTI

- Produkten garanteras för en 36 månaders period gällande från den första användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte heller: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknning gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationsspringor, kolborstarna regelbundet servade...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktyget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.
- För att säkerställa att verktyget fungerar optimalt ska det laddas minst 1 gång i månaden.

16 MILJÖHÄNSYN



Om du efter en tid beslutar dig för att byta ut maskinen får den inte hanteras som hushållsavfall, den ska kasseras på ett miljövänligt sätt.

Avfall som produceras av elektriska maskiner får inte hanteras på samma sätt som vanligt hushållsavfall. Ta avfallet till en återvinningscentral om det finns en sådan anläggning. Rådgör med lokala myndigheter eller försäljaren för rekommendationer om insamling och återvinning.

17 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, deklarerar härmed att,

Produkt:	Grästrimmer 20 V – Batteridrivnen
Varumärke:	PowerPlus
Modell:	POWDPG7546

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklaration ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Annex VI

LwA	
Measured	90 dB(A)
Guaranteed	92 dB(A)
Notified Body	TÜV SÜD

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN60335-1 : 2012
EN50636-2-91 : 2014
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Ludo Mertens

Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor
30/07/2020, Lier - Belgium