

1	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	3
2	BESKRIVNING (FIG. A)	3
3	FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL	3
4	SYMBOLER:	3
5	SÄKERHETSBESTÄMMELSER	4
5.1	<i>Arbetsplatsen</i>	4
5.2	<i>Elektrisk säkerhet</i>	4
5.3	<i>Personlig säkerhet</i>	4
5.4	<i>Varsam skötsel och användning av elektriska verktyg</i>	5
5.5	<i>Service</i>	5
6	EXTRA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KAKELSÅGAR	5
6.1	<i>Strömförsörjning</i>	6
6.2	<i>Bruk av förlängningssladd</i>	6
7	EXTRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR LASRAR	6
8	EXTRA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER	7
9	MONTERING	7
9.1	<i>Montering av bänken (Fig.1)</i>	7
9.2	<i>Installation av pumpen (Fig. B)</i>	7
10	BRUKSANVISNING	7
10.1	<i>Igångsättning och avstängning (fig. A)</i>	7
10.2	<i>Byte av skärskiva (fig. 2)</i>	8
11	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	8
11.1	<i>Rengöring</i>	8
11.2	<i>Underhåll</i>	8
11.3	<i>Smörjning</i>	8
12	SERVICEVERKSTAD	9
13	FÖRVARING	9
14	TEKNISKA DATA	9
15	BULLER	9
16	GARANTI	10

17	MILJÖHÄNSYN	10
18	KONFORMITETSDEKLARATION	11

KAKELSÅG 600W – 400 MM POWX240

1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Din kakelsåg är avsedd för att skära vägg- och golvplattor av lergods eller keramik. Verktyget är inte avsett för professionellt bruk.



WARNING! Läs denna bruksanvisning, inklusive de allmänna säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda maskinen. Det gäller din egen säkerhet. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.

2 BESKRIVNING (FIG. A)

1. Skala
2. Åtdragningsvred
3. Visare
4. Handtag
5. Styrskena
6. Fästskruv / geringsskala
7. Knapp / geringsskala
8. Geringsanslag
9. Skyddskåpa
10. Anhåll (45°)
11. Anhåll
12. Spärrknapp (låser maskinhuvudet)
13. Hållare för vattenbehållare

3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpackningsinlägg eller transportstöd (om sådant finns). Kontrollera att innehålllet i förpackningen är komplett.
- Kontrollera apparaten, nätsladden, nätkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut.
- Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



WARNING Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 Kakelsåg | 2 Insexnycklar |
| 1 Vattenbehållare | 2 Fasta nycklar |
| 1 Geringsanslag | 1 Handbok |



Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.

4 SYMBOLER:

	Anger risk för person- eller maskinskada.		Vidtag åtgärder för att skydda hörseln.
	Vidtag åtgärder för att skydda ögonen.		Använd inga tandade skärskivor.



Bär handskar

5 SÄKERHETSBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

OBS! Studera noga samtliga anvisningar. Uraktlåtenhet att följa nedan angivna anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla varningar och instruktioner för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel).

5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med motordrivna verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

5.2 Elektrisk säkerhet



Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.

- Verktygets nätkontakt måste passa till eluttaget. Nätkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.
- Använd aldrig nätsladden till vad den inte är avsedd för. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur nätkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, skarpa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

5.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning och bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som andningsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på vad verktyget ska användas till, minskar risken för personskador.

- Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i från-läge innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära verktyget med fingret på strömbrytaren eller att sätta i nätkontakten med strömbrytaren i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
- Överskatta inte dig själv. Det alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det motordrivna verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är påsatta och att utrustningen används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

5.4 Varsam skötsel och användning av elektriska verktyg

- Forcera inte det motordrivna verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med det elektriska verktyg som bäst passar det arbete som ska utföras, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om strömbrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg, med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

5.5 Service

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhet vidmakthålls.

6 EXTRA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KAKELSÅGAR

- Se till att skärskivan täcks ordentligt av skyddskåpan.
- Använd aldrig skärskivor som är böjda, deformerade eller på annat sätt skadade.
- Använd aldrig skärskivor som inte uppfyller specifikationerna i denna bruksanvisning.
- Börja aldrig skära kakelplattor innan maskinen har nått sitt fulla varvtal.
- Försök aldrig skära extremt små arbetsstycken.
- Lämna aldrig maskinen innan den är avstängd och skärskivan har stannat helt.
- Försök aldrig att bromsa skärskivan genom att trycka mot skivans sida.
- Innan pumpen används skall du kontrollera att den inte är skadad. En skadad pump får inte användas.
- Låt aldrig pumpen gå torr.
- Lyft aldrig pumpen i nätkabeln eller slangen, utan endast i själva pumpen.

- Dra alltid först ut kontakten ur eluttaget innan du utför underhåll av maskinen.
- Använd inte maskinen innan den har monterats och installerats helt enligt instruktionerna.
- Utför inga rit-, monterings- eller konstruktionsarbeten på sågbordet medan maskinen är inkopplad.
- Stäng av strömmen och rengör sågbordet innan du går ifrån maskinen.
- Bär skyddsglasögon, andningsmask, hörselskydd, arbetshandskar och halkfria skodon.
- Håll sågbordet plant och se till att det inte repa det eller utsätta det för tryck.
- Placera inte händerna i närheten av skärskivan medan den roterar.
- Försök inte lossa en skärskiva som fastnat utan att först stänga av maskinen och dra stickkontakten ur eluttaget.
- Se till att vattenbehållaren är helt fylld när kakelsågen används.
- Använd inga andra vätskor eller lösningsmedel än vatten till skärsågen.

6.1 Strömförsörjning

Kakelsågen måste anslutas till ett jordat 230V - 50Hz uttag.

Strömkällan ska vara försedd med en 16A säkring.

Maskinen är försedd med en 30mA jordfelsbrytare för att skydda användaren mot elektriska stötar.

Denna tjänar emellertid bara till skydd om nätanslutningen är jordad.

Se till att den nätanslutning som används är installerad av kvalificerat fackfolk.

Kontrollera med kvalificerad elektriker eller annat fackfolk om anvisningarna för jordningen inte står helt klara eller om du är tveksam huruvida verktyget är korrekt jordat.

6.2 Bruk av förlängningssladd

Vid bruk av en förlängningssladd går alltid någon kraft förlorad.

För att begränsa detta och undvika att motorn överhettas eller bränns måste förlängningssladden ha tillräckligt tjocka ledare, rådgör med en kvalificerad elektriker.

Förlängningssladden måste ha en jordad kontakt som passar vägguttaget i ena änden och en jordad honkontakt i den andra, som passar till maskinens stickkontakt.

7 EXTRA SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR LASRAR

- **Varning!** Laserstrålen har förmågan att förorsaka allvarliga ögonskador. Titta eller stirra aldrig rakt in i laserstrålen.
- Rikta aldrig laserstrålen mot personer, varken direkt eller indirekt via reflekterande ytor.
- Den här lasern uppfyller kraven för klass 2 enligt EN 60825-1:2001. Enheten innehåller ingen serviceutrustning etc. Öppna inte inkapslingen oavsett vad orsaken skulle kunna vara. Om enheten skulle råka bli skadad, skall skadan repareras av auktoriserad verkstad.



Varning!
Laserstrålning!
Titta inte in i strålen
Laser klass 2

Laser klass 2

Laservåglängd: 650 nm

Lasereffekt: ≤1 mW

Maskinens laser är utrustad med 2 AAA batterier.

8 EXTRA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER

- Byt alltid ut alla batterier vid batteribyte. Blanda aldrig gamla batterier med nya.
- Hindra att de uttagna batterierna kortsluts.
- Förvara aldrig batterierna på platser där temperaturen kan överskrida 50°C, t.ex. i en bil som har parkerats i solen.
- Batterier får inte eldas upp.
- Försök aldrig att öppna batterierna.
- Om batterierna skulle läcka, tar man bort vätskan med en trasa. Undvik att vätskan kommer i kontakt med hud och ögon. Ta den inte i munnen. Om batterivätskan skulle komma i kontakt med huden eller ögonen, måste dessa sköljas i minst 10 minuter med rinnande vatten och en läkare genast tillkallas.

9 MONTERING

9.1 *Montering av bänken (Fig.1)*

- Montera de fyra benen på bänken.
- Dra åt bultarna ordentligt så att maskinen står säkert.
- Installera vattenbehållaren i bänken och fäst den med de två hållarna (13, fig. 1).
- Placera maskinen i vattenbehållaren.

9.2 *Installation av pumpen (Fig. B)*



Låt aldrig pumpen gå torr. Se alltid till att sugöppningen är helt under vatten.

10 BRUKSANVISNING

- Avlägsna spärrknappen som låser maskinhuvudet före bruk.
- Gör erforderliga inställningar och dra sedan åt alla justerskruvar och låsskruvarna till anhäng och geringsanslag.
- Innan maskinen kopplas på skall du se till att vattenpumpen är helt under vatten.
- Starta maskinen och låt den komma upp i maximalt varvtal innan skärningen påbörjas.
- Placera arbetsstycket mot anhänglet eller geringsanslaget.
- Håll arbetsstycket i läge och styr sakta skärskivan genom det.
- Utöva inget tryck på skärskivan utan låt maskinen själv skära genom arbetsstycket.
- Skäroperationen tenderar att sänka skärskivans hastighet. Trycket ska därför emellanåt lättas för att låta skärskivan komma upp i fullt varv.
- Kontrollera hela tiden att skärskivan har tillräcklig kylning. Fyll på med kylvatten vid behov.
- Spärra maskinhuvudet efter bruk.



Var mycket försiktig om du håller arbetsstycket för hand så att du inte håller handen för nära skärskivan.

10.1 *Igångsättning och avstängning (fig. A)*

- Starta maskinen genom att sätta strömbrytaren på 'I' (till).
 - Stäng av maskinen genom att sätta strömbrytaren på '0' (från).
- Varning!** Försök inte att avlägsna avskurna bitar eller att ta bort det fasthållna arbetsstycket innan skärskivan stannat helt. Om du håller arbetsstycket med handen var utomordentligt försiktig och se till att handen inte kommer i närheten av skärskivan.

10.2 Byte av skärskiva (fig. 2)



Varning! För att undvika personskador p.g.a. oavsiktlig igångsättning, ställ alltid strömbrytaren på "0" (från) och dra stickkontakten ur eluttaget före byte av skärskiva.

Ta bort skyddskåpan (9, fig. 1).

- Använd en fast nyckel med rätt storlek och lossa muttern (vänstergänga) (1, fig. 2).
- Ta bort den yttre flänsen (2, fig. 2) och sedan skärbladet (3, fig. 2).
- Lägg märke till rotationsriktningen när ett nytt skärblad monteras: pilen på skärbladet och den på skyddskåpan (9, fig. 1) måste ha samma riktning.
- Montera tillbaka den yttre flänsen och dra åt muttern ordentligt (fig. 2).

DIAMANTSKÄRSKIVA

Använd uteslutande 180 mm diamantskärskiva för våtskäring med kontinuerlig kant. ANVÄND INTE större, segmenterade eller 'turbo' skärskivor, eller skärskivor för trä eller några andra skärverktyg.

I annat fall kan allvarliga kroppsskador och skador på verktyget bli resultatet.

Undersök skärskivorna dagligen att de inte har sprickor eller är ojämnt slitna. Kassera spruckna, trasiga eller böjda skärskivor.

Kontrollera att skärskivan är korrekt monterad med pilen i rotationsriktningen och att den är ordentligt åtdragen med en fast nyckel.

Se alltid till att vattnet har kontakt på båda sidor av skärskivan innan skärningen av något material påbörjas.

Kör inte maskinen utan att alla skyddsanordningar är på plats.

Forcera inte matningen av materialet mot skärskivan. Låt skärskivan arbeta med oförändrad hastighet.

11 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Obs! Innan något arbete utförs på utrustningen, ska stickkontakten dras ur eluttaget.

11.1 Rengöring

Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.

Håll ventilationsspringorna fria från damm och smuts.

Vid svår nedsmutsning kan du fukta trasan lätt med tvålvatten.

Använd aldrig lösningsmedel, t.ex. bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa kan skada maskinens plastdelar.

Ta bort vattenbehållaren från maskinen och tappa ur det smutsiga vattnet.

11.2 Underhåll

Våra maskiner är konstruerade att göra tjänst under lång tid med ett minimum av underhåll.

Varsam skötsel av maskinen och regelbunden rengöring bidrar till att maskinen kontinuerligt fungerar tillfredsställande.

11.3 Smörjning

Maskinen kräver ingen särskild smörjning.

12 SERVICEVERKSTAD

Om strömbrytaren skadats ska den repareras av återförsäljarens reparationsverkstad. Om nätsladden (eller nätkontakten) skadats måste den bytas ut mot en speciell nätsladd (nätkontakt) som kan erhållas från återförsäljarens kundtjänst. Byte av nätsladden får endast ske genom återförsäljarens kundtjänst (se sista sidan för adresser) eller av kvalificerat fackfolk.

13 FÖRVARING

Före förvaring, rengör grundligt hela maskinen och alla tillbehör.

Se till att låsa maskinhuvudet med spärrknappen (12, Fig.1) före förvaring.

Maskinen ska förvaras utom räckhåll för barn, i en stadig och säker position, i en torr och tempererad omgivning, vid varken för hög eller för låg temperatur.

14 TEKNISKA DATA

Nätspänning	230-240 V
Nätfrekvens	50 Hz
Strömförbrukning	600 W
Varvtal obelastad	3000 min ⁻¹
Skärskivans dimensioner (yttre diameter x inre diameter x tjocklek)	Ø 180 x 25,4 x 2,2 mm
Max. skärdjup vid 90°: 25 mm	25 mm
Max. skärdjup vid 45°: 15 mm	15 mm
Geringskapacitet	0-45°
Fasvinkel	0-45°
Dimensioner sågbord	500 x 385 mm
Max. snittlängd	400 mm
Vikt	30 kg

15 BULLER

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

Ljudtrycksnivå LpA	71 dB(A)
Ljudeffektnivå LwA	84 dB(A)



OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).

aw (Vibration)	1,3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

16 GARANTI

- Produkten garanteras för en 36 månaders period gällande från den första användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte heller: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknning gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationspringor, kolborstarna regelbundet servade,...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktyget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.

17 MILJÖHÄNSYN



Då produkten tjänat ut får den inte lämnas med det vanliga hushållsavfallet utan ska deponeras på miljömässigt korrekt sätt och enligt gällande lokala bestämmelser.

Elektriska produkter ska om möjligt deponeras till härför speciella återvinningscentraler. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för närmare information.

BATTERIPAKETET

Vissa produkter innehåller batteripaket. För att skydda miljön ska batterier deponeras på godkänt sätt för återvinning. I Sverige finns system för insamling och återvinning av batterier och batterier får inte deponeras i det vanliga avfallet. Lokala myndigheter eller din återförsäljare kan ge närmare upplysningar.

18 KONFORMITETSDEKLARATION



VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, deklarerar härmed att,
Utrustningens beteckning: Kakelsåg 600W
Fabrikat: POWERplus
Artikelnummer: POWX240

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga Europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av Europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklARATION ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet);

2011/65/EU
2006/42/EG
2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet);

EN61029-1 : 2009
• IEC61029-2-7 : 1.0 : 1993
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-11 : 2000

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Hugo Cuypers
Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor
Datum:27/11/2017