



EN FLOOR AND COUNTERTOP REPAIR KIT

Package includes:

- 11x colored hard wax bars
- 1x hot melt wax application tool
- 1x cleaning scraper
- 1x texturing scraper
- 1x fine sanding sponge
- 1x cleaning cloth (white)

Batteries are not included.

Functions and features

Suitable for interior and exterior use, such as home, workplaces, schools, hotels, offices etc.
Easy to use and multiple different colors to choose from.
Floor repair wax can repair any damaged wood floor surface. Just heat the wax with a soldering iron and fill to the damaged area, then smooth it out.

Use and precautions

1. Preparation

Use the spatula to clean the damaged section and remove all the loose pieces. Remove any burrs from the damaged section.

2. Selecting colors

Select the appropriate colors from the color palette. You may need to combine several colors in order to get as close to the original color as possible.

3. Melting and filling

Melt small portions of wax. Gradually fill the damaged section with melted wax until it is slightly overfilled.

4. Removal

Allow the wax to cool off for 5–7 seconds. After it has cooled off, carefully apply a small amount of pressure with the plane to remove the excess.

5. Finishing

Use the high-density sponge to remove any excess wax; this also serves to polish the surface of the damaged section so that it matches the rest of the surface.

6. Cleaning

Heat the wax melter. Remove any residual wax from the tip of the melter. Use the spatula to remove any residual wax from the grooves of the plane.

Matters needing attention

Batteries

- Insert the correct type of battery. Ensure that the polarity matches the markings. Use 2x AA 1,5 V batteries.

Switching the device on:

- Slide the switch towards the tip of the melter. Hold the button down.

Device-specific safety instructions

The tip of the wax melter will get hot. Danger of burns! Do not touch the tip of the wax melter and protect yourself from any dripping wax. The wax melter must always be switched off when it is not in use. Allow the tip of the wax melter to cool down thoroughly before storing it away. Ensure that the device is switched off before changing the battery.

FI LATTIOIDEN JA TASOJEN PAIKKAUSSARJA

Paketti sisältää:

- 11 värillistä kovavahapalaa
- 1 kuumaliimavahan levitystyökalu
- 1 puhdistuskrapa
- 1 teksturointikrapa
- 1 hieno hiomapala
- 1 puhdistusliina (valkoinen)

Paristot eivät sisälly pakkaukseen.

Toiminnot ja ominaisuudet

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön, kuten kotiin, työpaikoille, kouluihin, hotelleihin, toimistoihin jne.
Helppo käyttää ja useita eri värejä valittavana.
Lattiankorjausvaha korjaa kaikki vaurioituneet puulattiat. Kuumenna vaha juotosraudalla ja täytä vaurioitunut alue, sitten tasoita se.

Käyttö ja varotoimet

1. Valmistelu

Puhdista vaurioitunut alue lastalla ja poista kaikki irtonaiset palaset. Poista vaurioituneesta alueesta kaikki purset.

2. Värien valinta

Valitse sopivat värit väripaletista. Saatat joutua yhdistämään useita värejä, jotta saat mahdollisimman lähellä alkuperäistä väriä olevan sävyn.

3. Sulatus ja täyttö

Sulata pieniä määriä vaha. Täytä vaurioitunut alue sulatetulla vahalla vähitellen, kunnes se on hieman ylitetty.

4. Poistaminen

Anna vahan jäähtyä 5–7 sekuntia. Kun vaha on jäähtynyt, poista ylimääräinen vaha varovasti painamalla höylällä.

5. Viimeistely

Poista ylimääräinen vaha tiheällä sienellä. Tämä myös kiillottaa vaurioituneen osan pinnan, jotta se sopii yhteen muun pinnan kanssa.

6. Puhdistus

Kuumenna vahasulatuslaite. Poista sulattimen kärjestä mahdolliset vahajäämät. Poista lastalla mahdolliset vahajäämät höylän urista.

Huomioitavaa

Paristot

- Aseta oikean tyyppiset paristot. Varmista, että napaisuus vastaa merkin-
töjä. Käytä 2 kpl AA 1,5 V -paristoja.

Laitteen käynnistäminen:

- Liuta kytkin sulattimen kärkeen päin. Pidä painiketta painettuna.

Laitekohtaiset turvallisuusohjeet

Vahasulattimen kärki kuumenee. Palovammojen vaara! Älä kosketa vahasulattimen kärkeä ja suojaudu tippuvasta vahasta. Vahasulatin on aina kytkettävä pois päältä, kun sitä ei käytetä. Anna vahasulattimen kärjen jäähtyä kokonaan ennen sen säilyttämistä. Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen paristojen vaihtamista.

SV REPARATIONSSATS FÖR GOLV OCH BÄNKSIVOR

Paketet innehåller:

- 11 färgade hårda vaxstänger
- 1 verktyg för applicering av smält vax
- 1 rengöringsskrapa
- 1 texturskrapa
- 1 fin slipande svamp
- 1 rengöringsduk (vit)

Batterier ingår inte.

Funktioner och egenskaper

Lämplig för användning inomhus och utomhus, t.ex. i hemmet, på arbetsplatser, i skolor, på hotell, på kontor etc.
Lätt att använda och finns i flera olika färger att välja mellan.
Golvreparationsvax kan reparera alla skadade trägolv. Värm bara vaxet med en lödkolv och fyll på det skadade området, jämna sedan ut det.

Användning och försiktighetsåtgärder

1. Förberedelse

Använd spateln för att rengöra det skadade området och ta bort alla lösa bitar. Ta bort eventuella grader från det skadade området.

2. Välj färg

Välj lämplig färg från färgpaletten. Du kan behöva kombinera flera färger för att komma så nära den ursprungliga färgen som möjligt.

3. Smältning och fyllning

Smält små portioner av vaxet. Fyll gradvis det skadade området med smält vax tills det är något överfyllt.

4. Avlägsnande

Låt vaxet svalna i 5–7 sekunder. När det har svalnat, tryck försiktigt med hyveln för att ta bort överskottet.

5. Efterbehandling

Använd svampen med hög densitet för att ta bort eventuellt överskott av vax. Detta tjänar också till att polera ytan på det skadade området så att det matchar resten av ytan.

6. Rengöring

Värm upp vaxsmältaren. Ta bort eventuellt kvarvarande vax från smältarens spets. Använd spateln för att ta bort eventuellt kvarvarande vax från hyvelns spår.

Att tänka på

Batterier

- Sätt i rätt typ av batterier. Se till att polariteten stämmer överens med markeringarna. Använd 2 st AA 1,5 V-batterier.

Slå på enheten:

- Skjut omkopplaren mot smältarens spets. Håll knappen intryckt.

Säkerhetsanvisningar för enheten

Spetsen på vaxsmältaren blir varm. Risk för brännskador! Rör inte spetsen på vaxsmältaren och skydda dig mot droppande vax. Vaxsmältaren måste alltid stängas av när den inte används. Låt spetsen på vaxsmältaren sval-

na ordentligt innan du förvarar den. Se till att enheten är avstängd innan du byter batteri.

DK REPARATIONSSÆT TIL GULVE OG BORDPLADER

Pakken indeholder:

- 11x farvede hårde voksstykker
- 1x værktøj til påføring af smeltet voks
- 1x rengøringskraber
- 1x teksturskraber
- 1x fin slibesvamp
- 1x rengøringsklud (hvid)

Batterier medfølger ikke.

Funktioner og egenskaber

Vegnet til indendørs og udendørs brug, f.eks. i hjemmet, på arbejdspladsen, i skoler, hoteller, kontorer osv.
Let at bruge og flere forskellige farver at vælge imellem.
Gulvreparationsvoks kan reparere enhver beskadiget trægulvoverflade.
Varm blot voksens op med en loddekolbe, fyld den på det beskadigede område og glat den ud.

Brug og forholdsregler

1. Forberedelse

Brug spatlen til at rengøre det beskadigede område og fjerne alle løse stykker. Fjern eventuelle grater fra det beskadigede område.

2. Valg af farver

Vælg de passende farver fra farvepaletten. Det kan være nødvendigt at kombinere flere farver for at komme så tæt på den oprindelige farve som muligt.

3. Smeltning og påføring

Smelt små portioner voks. Fyld gradvist det beskadigede område med smeltet voks, indtil det er let overfyldt.

4. Fjernelse

Lad voks afkøle i 5-7 sekunder. Når det er afkølet, skal du forsigtigt trykke let med høvlen for at fjerne det overskydende voks.

5. Efterbehandling

Brug svampen med høj densitet til at fjerne overskydende voks. Dette tjener også til at polere overfladen på det beskadigede område, så det passer til resten af overfladen.

6. Rengøring

Varm voksmelten op. Fjern eventuelle voksrester fra spidsen af smelteren. Brug spatlen til at fjerne eventuelle voksrester fra rillerne på høvlen.

Vigtige oplysninger

Batterier

- Indsæt den korrekte batteritype. Sørg for, at polariteten stemmer overens med markeringerne. Brug 2x AA 1,5 V-batterier.

Tænd for enheden:

- Skub kontakten mod spidsen af smelteren. Hold knappen nede.

Enhedspecifikke sikkerhedsinstruktioner

Spidsen af voksmelten bliver varm. Fare for forbrændinger! Rør ikke ved spidsen af voksmelten, og beskyt dig mod dryppende voks. Voks-
melten skal altid slukkes, når den ikke er i brug. Lad spidsen af voks-
melten køle helt af, før den opbevares. Sørg for, at enheden er slukket, før bat-
teriet skiftes.

NO REPARASJONSSETT FOR GULV OG BENKEPLATER

Pakken inneholder:

- 11 fargede hardvoksstenger
- 1 smelteverktøy for voks
- 1 rengjøringskrabe
- 1 teksturskrape
- 1 finpusingssvamp
- 1 rengjøringsklut (hvit)

Batterier er ikke inkludert.

Funksjoner og egenskaper

Egnet for innendørs og utendørs bruk, for eksempel i hjemmet, på arbeids-
plasser, skoler, hoteller, kontorer osv.
Enkel å bruke og flere forskjellige farger å velge mellom.
Gulvreparasjonsvoks kan reparere alle skadete tregulvflater. Bare varm
opp voksens med en loddebolt og fyll på det skadete området, og glatt
det ut.

Bruk og forholdsregler

1. Forberedelse

Bruk spatelen til å rengjøre det skadete området og fjerne alle løse deler.

Fjern eventuelle grader fra det skadede området.

2. Valg av farger

Velg passende farger fra fargepaletten. Det kan være nødvendig å kombi- nere flere farger for å komme så nær den opprinnelige fargen som mulig.

3. Smelting og fylling

Smelt små porsjoner voks. Fyll gradvis det skadede området med smeltet voks til det er litt overfylt.

4. Fjerning

La voksen avkjøles i 5–7 sekunder. Etter at den har avkjølt seg, trykk for- siktig med høvelen for å fjerne overskuddet.

5. Etterbehandling

Bruk svampen med høy tetthet til å fjerne overflødig voks. Dette tjener også til å polere overflaten på den skadede delen, slik at den passer til resten av overflaten.

6. Rengjøring

Varm opp vokssmelteren. Fjern eventuell voksrester fra smelterens spiss. Bruk spatelen til å fjerne eventuelle voksrester fra sporene på høvelen.

Viktig informasjon

Batterier

• Sett inn riktig type batteri. Sørg for at polariteten stemmer overens med merkingen. Bruk 2x AA 1,5 V-batterier.

Slå på enheten:

• Skyv bryteren mot smelterens spiss. Hold knappen nede.

Enhetsspesifikke sikkerhetsinstruksjoner

Spissen på voksmelteren blir varm. Fare for brannskader! Ikke berør spisen på voksmelteren og beskytt deg mot dryppende voks. Voksmelteren må alltid være slått av når den ikke er i bruk. La spissen på voksmelte- ren avkjøles grundig før du legger den bort. Sørg for at enheten er slått av før du skifter batteri.

ET PÖRÄNDÄ JA TÖÖPINNADE REMONDIKOMPLEKT

Komplekt sisaldab:

11 värvilist kõva vahapulka
1 kuumvaha pealekandmise tööriista
1 puhastuskraapijat
1 tekstuurikraapijat
1 peenikest lihvimissavvami
1 puhastuslapikest (valge)

Patareid ei kuulu komplekti.

Funktsioonid ja omadused

Sobib kasutamiseks siseruumides ja väljas, näiteks kodus, töökohas, koo- lis, hotellis, kontoris jne. Lihtne kasutada ja mitmeid erinevaid värve valida. Põrandaparandusvaha abil saab parandada mis tahes kahjustatud puitpõ- randapinda. Kuumutage vaha jootekolbiga ja täitke kahjustatud koht, see- järel siluge see siledaks.

Kasutamine ja ettevaatusabinõud

1. Ettevalmistus

Kasutage spaatlit, et puhastada kahjustatud osa ja eemaldada kõik lahti- sed osad. Eemaldage kahjustatud osast kõik ebatsasused.

2. Värvide valimine

Valige värvipalettist sobivad värvid. Võib-olla on vaja kombineerida mitut värvi, et saada võimalikult lähedane algupärasele värvile.

3. Sulatamine ja täitmine

Sulatage väikesed vahakogused. Täitke kahjustatud osa järk-järgult sula- tatud vahaga, kuni see on veidi ületäidetud.

4. Eemaldamine

Laske vahal 5–7 sekundit jahtuda. Pärast jahtumist eemaldage ülemäära- ne vaha ettevaatlikult hõõvliga, avaldades kergelt survet.

5. Viimistlemine

Eemaldage ülemäärane vaha tiheda käsnaga; see aitab ka kahjustatud osa pinda poleerida, et see sobiks ülejäänud pinnaga.

6. Puhastamine

Kuumutage vahasulatusseadet. Eemaldage sulataja otsast kõik vahajää- gid. Kasutage spaatlit, et eemaldada kõik vahajäägid hõvli soonte seest.

Tähelepanu vajavad asjad

Patareid

• Sisestage õige tüüpi patareid. Veenduge, et polaarsus vastab märgistu- sele. Kasutage 2x AA 1,5 V patareid.

Seadme sisselülitamine:

• Lükake lüliti sulataja otsa poole. Hoidke nuppu all.

Seadmespetsifilised ohutusjuhised

Vahakõrveti ots muutub kuumaks. Oht põletuste tekkeks! Ärge puuduta- ge vahakõrveti otsa ja kaitse end tilkuva vaha eest. Vahakõrveti tuleb alati välja lülitada, kui seda ei kasutata. Laske vahakõrveti otsal enne ärapanem- ist täielikult jahtuda. Veenduge, et seade on välja lülitatud, enne kui va- hetate patareid.

LV GRĪDAS UN VIRSMU REMONTA KOMPLEKTS

Komplektā ietilpst:

11 krāsainas cietās vaska stienī
1 karstā vaska uzklāšanas rīks
1 tīršanas skrāpis
1 tekstūras skrāpis
1 smalkas šļipēšanas sūklis
1 tīršanas drāna (balta)

Baterijas nav iekļautas.

Funkcijas un īpašības

Piemērots lietošanai iekšējās un āra apstākļos, piemēram, mājās, darba- vietās, skolās, viesnīcās, birojos utt.

Viegli lietojams un pieejams dažādās krāsās.

Grīdas remonta vasku var atjaunot jebkuru bojātu koka grīdas virsmu.

Vienkārši uzkrāšējiet vasku ar lodēšanas dzelzi un uzklāiet uz bojāto vie- tu, pēc tam izlīdziniet.

Lietošana un piesardzības pasākumi

1. Sagatavošanās

Izmantojiet lāpstīnu, lai notīrītu bojāto vietu un noņemtu visus atdalījušos gabaliņus. Noņemiet visas šķautnes no bojātās vietas.

2. Krāsu izvēle

Izvēlieties atbilstošās krāsas no krāsu paletes. Lai iegūtu pēc iespējas tu- vāku oriģinālajai krāsai, var būt nepieciešams kombinēt vairākas krāsas.

3. Kausēšana un aizpildīšana

Kausējiet nelielas vaska porcijas. Pakāpeniski aizpildiet bojāto vietu ar kausētu vasku, līdz tā ir nedaudz pārpildīta.

4. Noņemšana

Laijiet vasam atdzist 5–7 sekundes. Pēc atdzīšanas uzmanīgi pielieciet nelielu spiedienu ar plāni, lai noņemtu lieko daudzumu.

5. Apdare

Izmantojiet augstas blīvuma sūkli, lai noņemtu lieko vasu; tas arī palīdz pulēt bojātās vietas virsmu, lai tā atbilstu pārējai virsmai.

6. Tīršana

Sildiet vaska kausētāju. Noņemiet atlikušo vasku no kausētāja gala. Iz- mantojiet lāpstīnu, lai noņemtu atlikušo vasku no līdzenuma rievās.

Jāievēro

Baterijas

• Ievietojiet pareiza tipa baterijas. Pārļiecinieties, ka polaritāte atbilst mar- ķējumam. Izmantojiet 2x AA 1,5 V baterijas.

Ierīces ieslēgšana:

• Piespiediet slēdzi uz kausētāja gala pusi. Turiet pogu nospiestu.

Ierīces drošības instrukcijas

Vaska kausētāja gals kļūst karsts. Apdeguma risks! Nepieskarieties vaska kausētāja galam un pasargājiet sevi no vaska pilieniem. Vaska kausē- tāju vienmēr jāizslēdz, ja to nelieto. Pirms vaska kausētāju novietojat gla- bašanai, ļaujiet tā galam pilnībā atdzist. Pirms baterijas nomainās pārļiec- inieties, ka ierīce ir izslēgta.

LT GRINDŲ IR STALVIRŠIŲ REMONTO RINKINYS

Pakuotėje yra:

11 spalvotų kietų vaško juostelių
1 karšto vaško tepimo įrankis
1 valymo grandiklis
1 tekstūravimo grandiklis
1 smulkios šlifavimo kempinė
1 valymo šluostė (balta)

Baterijos nėra įtrauktos.

Funkcijos ir savybės

Tinka naudoti viduje ir lauke, pvz., namuose, darbo vietoje, mokyklose, viešbučiuose, biuruose ir pan. Lengva naudoti, galima rinktis iš įvairių spalvų. Grindų remonto vaškas gali remontuoti bet kokį pažeistą medinių grindų paviršių. Tiesiog pašildykite vašką litavimo lygtintuvu ir užpildykite pažeis- tą vietą, tada išlyginkite.

Naudojimas ir atsargumo priemonės

1. Pasirengimas

Naudokite mentelę, kad nuvalytumėte pažeistą vietą ir pašalintumėte visas laisvas daleles. Pašalinkite visas atplaisas iš pažeistos vietos.

2. Spalvų pasirinkimas

Pasirinkite tinkamas spalvas iš spalvų paletės. Gali prireikti derinti kelias spalvas, kad kuo labiau priartėtų prie originalaus atspalvio.

3. Lydymas ir užpildymas

Uždėkite nedidelius vaško kiekius. Pažeistą vietą palaipsniui užpildykite ly- dytu vašku, kol ji bus šiek tiek perpildyta.

4. Pašalinimas

Leiskite vaškui atvėsti 5–7 sekundes. Kai jis atvės, atsargiai spauskite plokštele, kad pašalintumėte perteklių.

5. Apdaila

Naudokite tankią kempinę, kad pašalintumėte vaško perteklių; tai taip pat padės nupoliruoti pažeistos vietos paviršių, kad jis atitiktų likusį paviršių.

6. Valymas

Įkaitinkite vaško lydytuvą. Nuvalykite likusius vaško likučius nuo lydytuvo galiuko. Naudokite mentelę, kad nuvalytumėte likusius vaško likučius nuo plokščiojo peilio griovelį.

Reikalai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį

Baterijos

• Įdėkite tinkamo tipo baterijas. Įsitikinkite, kad poliškumas atitinka žy- mes. Naudokite 2x AA 1,5 V baterijas.

Jrenginio įjungimas:

• Pastumkite jungiklį link lydytuvo galiuko. Laikykite mygtuką nuspaustą.

Jrenginių būdingos saugos instrukcijos

Vaško lydytuvo galiukas įkaista. Pavojus nudegti! Nelieskite vaško lydytu- vo galiuko ir saugokites lašėjančio vaško. Vaško lydytuvas turi būti išjung- tas, kai jis nenaudojamas. Prieš laikydami vaško lydytuvą, palaukite, kol jo galiukas visiškai atvės. Prieš keisdami baterijas, įsitikinkite, kad įrengi- nys yra išjungtas.

DE REPARATURSET FÜR FUSSBÖDEN UND ARBEITSPLATTEN

Lieferumfang:

11 farbige Hartwachsstifte
1 Heißwachs-Auftragswerkzeug
1 Reinigungsschaber
1 Strukturierungsschaber
1 Feinschleifschwamm
1 Reinigungstuch (weiß)

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Funktionen und Merkmale

Geeignet für den Innen- und Außenbereich, z. B. zu Hause, am Arbeits- platz, in Schulen, Hotels, Büros usw. Einfach zu verwenden und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Mit dem Bodenreparaturwachs können Sie jede beschädigte Holzböden- oberfläche reparieren. Erhitzen Sie das Wachs einfach mit einem Lötkol- ben, füllen Sie es in die beschädigte Stelle und glätten Sie es anschlie- ßend.

Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen

1. Vorbereitung

Reinigen Sie den beschädigten Bereich mit dem Spachtel und entfernen Sie alle losen Teile. Entfernen Sie alle Grate aus dem beschädigten Be- reich.

2. Auswahl der Farben

Wählen Sie die passenden Farben aus der Farbpalette aus. Möglicherwei- se müssen Sie mehrere Farben kombinieren, um eine möglichst original- getreue Farbe zu erhalten.

3. Schmelzen und Füllen

Schmelzen Sie kleine Portionen Wachs. Füllen Sie den beschädigten Be- reich nach und nach mit geschmolzenem Wachs, bis er leicht überfüllt ist.

4. Entfernen

Lassen Sie das Wachs 5–7 Sekunden lang abkühlen. Nachdem es ab- gekühlt ist, üben Sie mit dem Hobel vorsichtig etwas Druck aus, um den Überschuss zu entfernen.

5. Fertigstellung

Entfernen Sie überschüssiges Wachs mit dem hochdichten Schwamm; dies dient auch dazu, die Oberfläche des beschädigten Bereichs zu polie- ren, damit sie zum Rest der Oberfläche passt.

6. Reinigung

Erhitzen Sie den Wachsschmelzer. Entfernen Sie alle Wachsreste von der Spitze des Schmelzers. Entfernen Sie mit dem Spatel alle Wachsreste aus den Rillen des Hobels.

Zu beachtende Punkte

Batterien

• Legen Sie den richtigen Batterietyp ein. Achten Sie darauf, dass die Po- larität mit den Markierungen übereinstimmt. Verwenden Sie 2x AA 1,5 V-Batterien.

Einschalten des Geräts:

• Schieben Sie den Schalter in Richtung der Spitze des Schmelzers. Hal- ten Sie die Taste gedrückt.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Die Spitze des Wachsschmelzers wird heiß. Verbrennungsgefahr! Berüh- ren Sie nicht die Spitze des Wachsschmelzers und schützen Sie sich vor herabstropfendem Wachs. Der Wachsschmelzer muss immer ausgeschal- tet werden, wenn er nicht benutzt wird. Lassen Sie die Spitze des Wachs- schmelzers vollständig abkühlen, bevor Sie ihn weglegen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie wechseln.

PL ZESTAW DO NAPRAWY PODŁÓG I BLATÓW

Zestaw zawiera:

11 kolorowych kostek twardego wosku
1 narzędzie do nakładania wosku na gorąco
1 skrobak do czyszczenia
1 skrobak do nadawania tekstury
1 gąbka do delikatnego szlifowania
1 ściereczka do czyszczenia (biała)

Baterie nie są dołączone.

Funkcje i cechy

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, np. w domu, miejscu pracy, szkole, hotelu, biurze itp. Łatwy w użyciu, dostępny w wielu różnych kolorach. Wosk do naprawy podłóg pozwala naprawić każdą uszkodzoną powierzch- nię drewnianej podłogi. Wystarczy podgrzać wosk lutownicą i wypełnić nim uszkodzone miejsce, a następnie wygładzić.

Sposób użycia i środki ostrożności

1. Przygotowanie

Za pomocą szpachli oczyść uszkodzone miejsce i usuń wszystkie luźne fragmenty. Usuń wszelkie zadziory z uszkodzonego miejsca.

2. Wybór kolorów

Wybierz odpowiednie kolory z palety kolorów. Być może konieczne bę- dzie połączenie kilku kolorów, aby uzyskać kolor jak najbardziej zbliżo- ny do oryginalnego.

3. Topienie i wypełnianie

Stop niewielkie porcje wosku. Stopniowo wypełniaj uszkodzone miejsce stopionym woskiem, a będzie lekko przepelnione.

4. Usuwanie

Pozostaw wosk do ostygnięcia na 5–7 sekund. Po ostygnięciu ostrożnie naciśnij strugarką, aby usunąć nadmiar.

5. Wykańczanie

Użyj gąbki o dużej gęstości, aby usunąć nadmiar wosku; służy to również do wypolerowania powierzchni uszkodzonego obszaru, tak aby pasował do reszty powierzchni.

6. Czyszczenie

Podgrzej topielnik do wosku. Usuń wszelkie pozostałości wosku z koń- cówki topielnika. Użyj szpatułki, aby usunąć wszelkie pozostałości wosku z rowków strugarki.

Kwestie wymagające uwagi

Baterie

• Włóż baterie odpowiedniego typu. Upewnij się, że biegunowość jest zgodna z oznaczeniami. Użyj 2 baterii AA 1,5 V.

Włączanie urządzenia:

• Przesuń przełącznik w kierunku końcówki topielnika. Przytrzymaj przy- cisk.

Instrukcja bezpieczeństwa dotycząca urządzenia

Końcówka topielnika wosku nagrzewa się. Niebezpieczeństwo poparze- nia! Nie dotykaj końcówki topielnika wosku i chroń się przed kapiącym woskiem. Topielnik wosku należy zawsze wyłączyć, gdy nie jest używa- ny. Przed schowaniem topielnika wosku należy poczekać, aż jego końców- ka całkowicie ostygnie. Przed wymianą baterii upewnij się, że urządze- nie jest wyłączone.