

Käyttöohje Tuote 8599

I. Toiminnot:

1. Ilmoittaa sään neljällä eri tavalla: aurinkoinen, puoli aurinkoinen, pilvinen, sateinen
2. Seitsemän toiminto näppäintä: SET, ALARM, CH, MAX/MIN, UP, DOWN/CF, SNOOZE/ LIGHT.
3. Valittavissa seitsemän eri kieltä viikonpäiville: Englanti, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Tanska, Hollanti
4. 6 Numeroinen ajan näyttö: tunnit, minuutit, sekunnit
5. Lämpötilan näyttö valittavissa(°C/°F) , 12/24 Tunnit valittavissa
6. Kalenterin merkintä: 2000—2099
7. Sisälämpötilan mitta-alue: 0°C--50°C, päivittää 15 sekunnin välein
8. Ulkolämpötilan mitta-alue: 20%-----95%, päivittää: 15 sekunnin välein
9. Ulkolämpötila/kosteus RF: jopa kolmelle kanavalle
10. Sisä/ulko lämpötilan/kosteuden suhdannekuvaaja
11. Mukavuus indeksin tieto
12. Hälytys/torkku toiminto
13. Kuun vaihe
14. Taustavalo

II. Virran kytkentä ja resetointi

1. Kun virta on -On ja reset, LCD näyttö on täysi kolmen sekunnin ajan → aseta normaali asema ”Beeb” äänen jälkeen → Tarkista lämpötila ja kosteus
2. Kalenterin oletusarvo on 0:00 January 1, 2007
3. Kellon oletusarvo on 0:00
4. Ajan järjestelmän oletusarvo on 24 tuntia.
4. Sää ikonin oletusarvo on puoli pilvinen
5. Lämpötilan oletusarvo on Celsius aste °C.

III. Käyttöohje päätoimintoihin

3.1 päätoiminnot

Function Operation		SET	Alarm	Up	Down/CF	Snooze /Light	CH	MAX/MIN
Standard mode	Click	-----	Alarm on/off	12hr/24hr switchable	°C/°F switchable	Backlight /Enter into snooze state	Switchable between CH1, 2, 3	Display the max/min temperature and humidity
	Hold	Enter into clock setting	Enter into alarm setting	-----	-----	-----	Clear current registered ch	Delete the max/min temperature and humidity record
Time set	Click	Confirm the setting	-----	One step forward	One step backward	Backlight	-----	-----
	Hold	-----	-----	8steps/second forward	8steps/second backward	-----	-----	-----
Alarm set	Click	-----	Confirm the setting	One step forward	One step backward	Backlight	-----	-----
	Hold	-----	-----	8steps/second forward	8steps/second backward	-----	-----	-----

3.2 Normal states

1. Paina pohjassa “SET” Päästäksesi aika asetuksiin
2. paina “ALARM” Kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois
3. Paina pohjassa “ALARM ” 2 sekunnin ajan päästäksesi hälytys asetuksiin
4. Paina “UP” Asettaaksesi 12hr/24hr välille
5. Paina “DOWN/CF” valitaksesi °C/°F
6. Paina “MAX/MIN” asettaaksesi maksimi ja minimi lämpötilan/kosteuden
7. Hold “MAX/MIN” 2 sekunnin ajan tyhjentääksesi lämpötilan/kosteuden historia tiedot
8. Kun hälytys soi, paina “SNOOZE/LIGHT” kytkeäksesi torkku päälle. torkku hälytin hälyttää 5min välein.
9. Paina “SNOOZE/LIGHT” kytkeäksesi taustavalon päälle. Taustavalo palaa 5 sekuntia kerralla
10. Paina “CH” kytkeäksesi RF kanava, CH1 →CH2→CH3
11. Paina pohjassa “CH” 2 sekunnin ajan tyhjentääksesi kaiken datan olevassa olevalta kanavalta

3.3 Aika asetus

1. Paina pohjassa "SET" 2 sekunnin ajan päästäksesi aika asetuksiin
2. Aika jakson järjestys asetus : Tunti → Minuutti → Vuosi → Kuukausi → Päivä → Kieli → Exit
3. Näyttö vilkkuu 1Hz voimakkuudella asetuksen ajan
4. Paina "SET" vahvistaaksesi asetukset ja siirtyäksesi seuraaviin asetuksiin
5. Paina "UP" yhden kerran, asetus valikko menee yhden vaiheen eteenpäin; paina näppäintä kahden sekunnin ajan ja valikko siirtyy eteenpäin 8vaihetta sekunnissa.
6. Paina "DOWN/CF" Yhden kerran, niin asetukset menee askeleen taaksepäin; paina 2 sekunnin ajan ja valikko siirtyy takaisinpäin 8vaihetta sekunnissa
7. Kuun vaihe muutetaan vastaavasti muuttuvasta kuukaudesta ja päivästä
8. Järjestelmä poistuu valikosta itsestään jos mihinkään näppäimeen ei kosketa 8 sekuntiin

3.4 Hälytys asetukset

1. Paina pohjassa "ALARM" 2 sekunnin ajan päästäksesi hälytys asetuksiin
2. Järjestys hälytys asetuksessa: Tunti → Minuutti → Exit
3. Näyttö vilkkuu 1Hz voimakkuudella asetuksen ajan
4. Paina "ALARM" vahvistaaksesi asetukset ja siirtyäksesi seuraaviin asetuksiin
9. Paina "UP" yhden kerran, asetus valikko menee yhden vaiheen eteenpäin; paina näppäintä kahden sekunnin ajan ja valikko siirtyy eteenpäin 8vaihetta sekunnissa.
10. Paina "DOWN/CF" Yhden kerran, niin asetukset menee askeleen taaksepäin; paina 2 sekunnin ajan ja valikko siirtyy takaisinpäin 8vaihetta sekunnissa
11. Järjestelmä poistuu valikosta itsestään jos mihinkään näppäimeen ei kosketa 8 sekuntiin

IV. Toiminto

4.1 RF vastaanottava toiminto

1. Paristojen asetuksen ja lämpötilan/kosteuden tarkastusten jälkeen järjestelmä aloittaa automaattisesti RF aseman vastaanottamisen
2. Tavallisessa näyttötilassa paina pohjassa 2 sekunnin ajan "CH" näppäintä puhdistaaksesi kanava informaatiot
3. Jos järjestelmä ei löydä samaa id koodia vastaavaa signaalia olevassa olevalla kanavalle 35 minuutissa, lämpötila näyttää "--. -".
4. Lämpötila näyttö palaa normaaliksi kun se vastaanottaa taas oikeaa signaalia

4.2 Hälytyksen toiminta

1. Summeri soi 2 sekunnin ajan alla :
 - a. 0 – 10 sek.: yksi "beep" per sekunti
 - b. 10 – 20 sek.: kaksi "beep" per sekunti
 - c. 20 – 30 sek.: neljä "beep" per sekunti
 - d. After 30 sek.: "beep" continuously
2. Hälytyksen soidessa, paina "SNOOZE/LIGHT" kerran asettaaksesi torkku hälytyksen 5 minuutiksi, sammuttaaksesi hälytyksen paina mitä tahansa painiketta.

4.3 Lämpötilan/kosteuden toiminta

1. Sisälämpötilanäytön toimintasäde: 0°C -- +50°C (32°F-- +122°F)
2. Sisä & Ulko kosteuden toimintasäde: 20% --- 95%
3. Päivitys 15 sekuntin välein

4.4 Sääennustimen toiminta

Sää ikonit: aurinkoinen → puoli aurinkoinen → pilvinen → sateinen

4.5 lämpötilan suunta :

Sisälämpötilan suunta osoitin näkyy LCD näytössä :

1. Jos lämpötilan vaihdos ylittää +1c° laite ilmoittaa LCD näytössä C
2. Jos lämpötilan vaihdos alittaa -1c° laite ilmoittaa LCD näytössä A
3. Kun lämpötila vaihtuu +/-1c° laite ilmoittaa LCD näytössä B



A B C

4.6 Mukavuus– asteen ikonit :

MUKAVUUS ASTE	IKONI NÄYTTÖ	LÄMPÖTILAN TOIMINTASÄDE	KOSTEUDEN TOIMINTASÄDE
KUIVA		-5°C - +50 °C	ALLE 40 %
MUKAVA		+20 °C - +28 °C	40% - 70%
MÄRKÄ		-5°C - +50 °C	YLI 70%
EI AIHETTA	-	ALLE 20 °C TAIKKA YLI 28 °C	ALLE 40% TAIKKA YLI 70%

