

Sähköinen raastin Esperanza KÄYTTÖOHJE

EKM026



Tekniset tiedot:

Nimellisjännitealue: 220 - 240 V

Nimellistaajuus: 50/60 Hz

Virrankulutus: 150 W

Jatkuva käyttöaika normaalilla kuormalla: 2 minuuttia

Jäähdytysaika ennen seuraavaa käyttöä: 3 minuuttia

Kumipohja

5 erilaista rutiläkartiota

Kaapelin pituus: 125cm

Tuotannon koko (max asennus): 25,5 • 15 • 13CM

Nettopaino: 1,4 kg

Hyvä asiakas,

Ennen laitteen käyttämistä lue ohjeet huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin. Säilytä ohjekirja. Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen pakkaus, ostokuitti ja takuutodistus takuuaikana.

TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

- Laite on suunniteltu yksinomaan yksityiseen käyttöön ja suunniteltuun tarkoitukseen. Tätä laitetta ei ole suodatettu kaupalliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta ulkona. Pidä se poissa lämmön, suoran auringonvalon ja kosteuden lähteistä
- (Älä upota sitä mihinkään nesteeseen) ja terävät reunat. Älä käytä laitetta märillä käsillä. Jos laite on kostea tai märkä, irrota se pistorasiasta välittömästi.
- Puhdistaessasi tai asettaessasi sitä pois päältä, katkaise laitteesta virta ja vedä aina pistoke pistorasiasta (vedä itse pistoketta, ei johtoa). Jos laitetta ei käytetä, poista irrotetut lisävarusteet.
- Älä käytä laitetta ilman valvontaa. Kun poistut huoneesta, kytke laite aina pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
- • Laite ja verkkojohto on tarkastettava säännöllisesti, jos merkkejä vaurioista on havaittu. Laitetta ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota aina yhteys valtuutettuun teknikkoon.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Pidä lapsesi poissa pakkausmateriaalin ulottuvilta (muovipussit, laatikot, polystyreeni jne.) tukehtumisvaaran vuoksi.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttämään henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on rajoitettu fyysinen, aisti- tai henkinen kyky käyttää kyseistä laitetta, paitsi henkilön valvonnassa, joka on vastuussa heistä ja jotka ovat saaneet ohjeita siitä, kuinka laitetta käytetään.
- Ennen lisävarusteiden tai lisäosien vaihtamista, jotka liikkuvat käytön aikana, laite on kytkettävä pois päältä ja katkaistava päävirtalähteestä.
- Älä koske liikkuviin osiin.
- Odota että moottori on pysähtynyt, ennen kuin vaihdat lisävarusteita.
- Varmista ennen käynnistämistä, että lisävaruste on asennettu oikein ja että se on kiinnitetty kunnolla.
- Älä koskaan työnnä sormiasi tai työkaluja laitteeseen.
- Tämä laite on tarkoitettu hedelmien, vihannesten, kovan juuston, suklaan, pähkinöiden käsittelyyn sekä leivänmurujen valmistukseen. Yleensä tätä laitetta voidaan käyttää sellaisten ruokien käsittelyyn, mitä voidaan leikata veitsellä. ÄLÄ käytä lihan jauhamiseen, maapähkinäkuorien, kovien siementen, kuten esimerkiksi kahvipapujen, pähkinöiden, tms. Aineksiin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.
- Älä käytä laitetta tauotta yli 2 minuutin ajan. Anna sen jäähtyä ennen seuraavaa käyttöönottoa vähintään 3 minuuttia. Muuten moottori voi ylikuumentua ja rikkoutua.

Laitteen osat:

- (1) Kaksiasentoinen moottoriyksikkö
- (2) Päätäyttökaula
- (3) Kartion kammio
- (4) Pääpainike
- (5) Paksu viipalointikartio
- (6) Ohut viipalointikartio
- (7) Suuri hienontamiskartio
- (8) Pieni silputtava kartio
- (9) Hiomakartio
- (10) Kiertoalusta
- (11) Symboli
- (12) ON / OFF-kytkin
- (13) Varastokontin kansi
- (14) Kartioiden säilytysastia
- (15) Kulhopidike



Raastimen käyttö:

1. Aseta pääyksikkö pystysuunnassa kuivalle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Aseta haluttu kartio kartion kammioon. Työnnä se loppuun, jolloin se napsahtaa paikoilleen.
3. Liitä kammio pyörivään akseliin.
4. Kytke pääyksikkö virtalähteeseen.
5. Valmista tarkoitettu elintarvike sen koon tai muodon mukaan, joka voidaan lisätä täyttökaulaan.
6. Paina painiketta "ON/OFF" käynnistääksesi ja paina päätyöntäjällä aines alaspäin.
7. Kun olet valmis, paina ON/OFF-painiketta ja odota, kunnes moottori on pysähtynyt.
8. Pidä kiinni täyttökaulasta ja käännä vasemmalle poistaaksesi sen pääyksiköstä.
9. Vedä kartio suoraan ulos kammioista. Poista kammioon tai kartioon jäänyt ruoka puulusikalla.
10. Voitele kartiot ruokaöljyllä niiden suojaamiseksi ruostumiselta.

HUOM! Älä lisää kiviä sisältäviä hedelmiä.

Laitteen puhdistaminen:

- Irroita virtalähde pistorasiasta aina ennen puhdistamista ja odota, kunnes laite on jäähtynyt.
- Älä koskaan upota päälaitetta veteen puhdistamista varten. se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä puhdistamiseen kovaa harjaa tai muita hankaavia välineitä.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Pyyhi pääyksikkö vain kostealla liinalla ja kuivaa se myöhemmin kuivalla liinalla.
- Älä puhdista osia astianpesukoneessa, nämä osat voidaan puhdistaa käsin pesualtaassa.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa osat.

Säilyttäminen:

- Puhdista laite ohjeiden mukaisesti. Anna lisävarusteiden kuivua kokonaan.
- Suosittelemme, että säilytät laitetta alkuperäispakkauksessaan, kun sitä ei käytetä pidempään aikaan.
- Säilytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa ja kuivassa paikassa.
- Voitele teräskartioita säännöllisesti kasviöljyllä.

Takuu:

24 kk ostopäivästä. Säilytä ostokuitti. Takuu raukeaa, jos laitetta käytetään vastoin käyttöohjetta tai sitä yritetään korjata itse tai siihen kohdistuu isku pudotessaan.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli tuotteessa tai sen asiapapereissa /pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen.