

Asennusohjeet



Avaa ikkuna ja puhdista kaikki karmipinnat huolellisesti. Avaa tarranauha, ja liimaa se kiinni ulkokarmiin (puoli A).

Älä koskaan kiinnitä tarranauhaa niin ettet saa enää ikkunaa kiinni.



Kiinnitä toinen tarranauha (puoli B) karmin toiseen puoleen, ikkunanpuoleiseen karmiin.

Varmista että ikkunan saa kiinni ennen kuin liität tarranauhat toisiinsa.




Kiinnitä ensin leveä puoli, puoli A (vetoketju on kiinni) ikkunan ollessa avoinna. Aloita nauhan keskeltä ja jatka reunoille päin.



Kiinnitä kapea puoli, puoli B, ikkunanakarmiin (vetoketju on kiinni). Aloita nauhan keskeltä ja jatka reunoille päin.



Avaa ikkuna, työnnä putki ulos ja tiivistä putki vetoketjulla.



B – Kiinnitä aina puoli B, kapea puoli, ikkunanakarmiin puolelle.

A - Kiinnitä aina leveä puoli seinä/ulkokarmin puolelle.

