

6. Huolto

a. Säiliön puhdistus

Tyhjennä säiliö käytön jälkeen tai kun säiliö on täynnä pölyä (jolloin imuteho vähenee huomattavasti).

- 1) Avaa lukitussalpa ja poista kansi.
- 2) Irrota pölypussi ja poista pölyt säiliöstä.
- 3) Aseta pölypussi ja kansi takaisin paikoilleen, sulje lukitussalpa.

b. Suodattimen puhdistus

- 1) Poista suodatin.
- 2) Pese varovasti puhtaalla, lämpimällä vedellä.
- 3) Anna kuivua täysin ennen kuin laitit takaisin paikoilleen.



KUIVA/MÄRKÄIMURI 30 KÄYTTÖOPAS



WL092A-2F

7. Tekniset tiedot

Malli	Teho	Jännite	Taajuus
WL092-1400-2F	1400 W	220V-240 V	50 Hz/60Hz



1. Laitteen ominaisuudet

(1) Kuiva/märkäimuri ja tuhkaimuri


Ylempi säiliö on suunniteltu märkä/kuivakäyttöön

Alempi tankki on suunniteltu tuhkan imuroimista varten

(2) Lisälaitteiden tallennus

(3) Puhallustoiminto

2. Osaluettelo



5. Yleisohjeita


1. Kun säiliö on täynnä, imuri menettää imutehoa ja sen käyttöäni voimistuu, koska moottori on koetuksella. Sammuta imuri välittömästi, vedä pistoke seinästä. Tyhjennä sitten säiliö.

2. Jos imuri kaatuu kyljelleen, sammuta se heti. Nosta imuri pystyyn ja käynnistä uudelleen.


4. Käyttö

① Kokoaminen


Työnnä letku ilmanottoaukkoon kuvan mukaisesti. Varmista, että liitos on pitävä.





Paina letkun liittimen painiketta ja vedä johto ulos, kun haluat irrottaa sen imurista.



Kytke letku puhallusliitokseen kun haluat käyttää puhallustoimintoa.




Kytke osat toisiinsa kuvan mukaisesti.



Lisävarusteet



letkun lisäosa



putket



suodatin



harjapää




suuttimet



lattiaharja

Käytä lisävarusteita eri tarkoituksiin.


Harjapää kirjahyllyihin, ikkunoihin, pöytiin ym




Lattiaharja lattioiden ja mattojen imurointiin





Kapea suutin rakoihin, kulmiin ym



Puhallussuutin pölyn poistoon



Alumiiniputkea ja teräsletkua voi käyttää jäähtyneen tuhkan imurointiin




3. Turvaohjeet

① Tarkista ennen käyttöä, että paikallinen virtalähde on imuria vastaava

② Älä käytä laitetta palavien ja räjähtävien materiaalien läheisyydessä.


③ Älä tuki ilmanottoaukon suuta, se voi aiheuttaa lämpötilan nousemista ja vaurioittaa moottoria



⑥ Varoitus: Jos vettä tulee ilmanpäästöaukosta, älä kallista laitetta jotta vettä ei pääse moottoriin ja aiheuta vaurioita.

⑦ Sammuta imuri ja irrota pistoke seinästä aina käytön jälkeen ja kun suoritat korjaustoimenpiteitä.

⑧ Pidä laite etäällä auringonpaisteesta ja korkeista lämpötiloista, jotta sen muoviosat eivät vahingoitu.




Älä anna lasten tai henkilöiden joiden fyysinen/henkinen toimintakyky on alentunut käyttää laitetta. Pehdytä laitteen käyttäjät aina kunnolla imurin turvalliseen käyttöön.

Lasten ei tule antaa käyttää imuria leikkikaluna.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, anna sen vaihto pätevän huoltoliikkeen tehtäväksi.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.


④ Älä imuroi palavia ja räjähtäviä esineitä, kuten hehkuvia savukkeita, bensiiniä jne.



* Älä imuroi teräviä esineitä.



* Älä imuroi materiaaleja jotka voivat kertyä suodattimeen ja siten tukkivat ilmanvaihdon ja vaurioittavat moottoria.



⑤ Älä kallista imuria jotta vesi ei mene moottoriin ja vahingoita sitä.