

KÄYTTÖOHJE



HÄMÄHÄKKIKEINU 100 CM


Tuotetiedot: musta keinu, halkaisija 100 cm, köysien pituus n. 180 cm, materiaali PE.

Varoitus! Keinu on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Tämä keinu on tarkoitettu ulkokäyttöön. Keinu tulisi asentaa tasaiselle alustalle (ei kovalle alustalle kuten laatta/asfaltti). Keinu tulisi sijoittaa vähintään kahden metrin etäisyydelle esteistä kuten aidat, rakennukset, puut, pyykkinarut ja muut kaapelit. Keinun tulee asentaa 40 cm korkeuteen maasta. Keinun saa asentaa vain aikuinen.

Keinu kestää vuodenajanvaihteluita, mutta suositeltavaa olisi ottaa se talveksi pois käytöstä. Säiden vaihtelut voivat kuluttaa keinun köysiä. Keinun olisikin hyvä tarkistaa aina säännöllisin väliajoin. Tarkistaa tulisi köysien kunto, istuinosa, kiinnitykset ja mahdolliset repeämät ja kulumat. Vaihda vialliset osat uusiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Keinua ei saa käyttää, jos siitä löytyy jotain vikoja.

Ripusta keinu koukuista. Tarkista että köydet eivät kierry. Tämä keinu ei sisällä kiinnityskoukkuja. Varmista keinua ripustaessasi kattokiinnityksen kestävyys, sekä tarkkaile keinun ripustusta ettei kiinnitys pääse löystymään. Keinun istuinten sivureunan ja viereisen rakenteen välisen vaakasuoran minimietäisyyden keinun ollessa lepoasennossa on oltava c , jossa $c > 20 \% l + 200 \text{ mm}$ (ks. kuva alla)



Keinun istuinten ja viereisten rakenteiden välinen minimietäisyys

$$c \geq 20 \% l + 200 \text{ mm}$$
$$s \geq 20 \% l + 300 \text{ mm}$$

Keinu on tarkoitettu lapsille. Se ei kuitenkaan sovellu ihan pienille lapsille (alle 3-vuotiaat), koska siinä ei ole kiinnitysvöitä.

Keinussa tulee joko istua tai maata, ei seistä. Keinuun mahtuu 1-3 lasta kerrallaan. Maksimi painorajoitus on kuitenkin 200 kg kerralla. Lasten tulisi käyttää keinua vain aikuisten valvonnan alaisina.

Alkuperäiseen keinuun tehtävät muutokset (esim. lisävarusteen lisääminen) on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Säilytä nämä käyttöohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS!

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, koska keinussa ei ole kiinnitysvöitä.

Keinussa tulee istua tai maata – ei seistä.

Köydet voivat olla vaarallisia – kuristumisvaara!

Keinun aiheuttama isku saattaa aiheuttaa vakavaa vaaraa lapselle, sillä keinu liikkuu huomattavan kiihtyvyyden ansiosta nopeasti ja isku voi olla voimakas!



BRUKSANVISNING



SPINDEL GUNGA 100 CM

Gunga, svart, diameter: 100 cm, replängd ung. 180 cm, material PE. Denna produkt är endast avsedd för privat bruk/användning i hemmamiljö.

Varning! Använd endast i hemmamiljö.


Gungan är avsedd för utomhusbruk. Den ska monteras på en jämn yta som inte består av betong, stensatt eller asfalterat underlag och minst 2 meter från hinder så som staket, garage, byggnader, utstickande grenar/kvistar, tvättlinor eller elektriska ledningar etc. Gungan ska placeras 40 cm ovanför underlaget.

Placera gungan på minst 2 meters radie från hinder (se ritning).

Gungan ska hängas upp/monteras av en vuxen person.

Gungan klara att hänga utomhus året runt. Men var medveten om att vädret kan utsätta gungan för slitage. Viktigt: i början av varje säsong och regelbundet innan användning, vänligen kontrollera säte, rep, skruvar, bultar, knutar och upphängning för slitage, nötning och defekter. Alla rörliga delar måste smörjas. Vid eventuella tecken på defekter bör gungan kasseras. Alla felaktiga delar måste bytas till nya enligt tillverkarens anvisningar. Om gungan är felaktig, inte använd den!

Häng gungan i ringarna. Försäkra dig om att repen inte har snott sig. Krokar för upphängning ingår inte. Använd krokar liknande som visas på bilden. Försäkra dig om att krokarna är korrekt monterade. Gungans minimumdistans till närliggande strukturer måste vara c , där $c > 20 \% l + 200$ mm (se figure):



Minimumdistans till gungans säten och närliggande strukturer

$$c \geq 20 \% l + 200 \text{ mm}$$
$$s \geq 20 \% l + 300 \text{ mm}$$

Gungan kan användas av små och större barn. Viktigt: barn mellan 0 och 3 år får INTE använda gungan eftersom den saknar säkerhetsbälten/det finns ingen möjlighet att spänna fast barnen.

Gungan kan användas liggande eller sittande – inte när man står upp. 1-3 barn kan använda gungan samtidigt. Gungans maximala belastning är 200 kg. Se aldrig direkt in i solen när du använder gungan.

Alla ändringar till original gungan (till exempel tilläggsutrustningar) måste utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Barn ska alltid hållas under uppsikt av en vuxen när de använder gungan.

Denna information är viktig för ditt barns säkerhet. Av den anledningen, behåll denna bruksanvisning för framtida användning.

WARNING!

Gungan är inte lämplig för barn under 3 år eftersom den saknar möjlighet att spärra fast barnen.

Gungan kan användas liggande eller sittande – inte när man står upp.



Rep kan vara farliga – risk för strypning!

Gungan kan orsaka slag som kan skada barnet allvarligt eftersom gungan accelereras betydande fort och slag kan vara kraftig!

Maahantuoja/Importör:
Scandic Trading House Oy, Kauhajoki
Valmistettu Kiinassa/ Tillverkad i Kina

