


YHDISTETTY SÄHKÖTAKKA/ -LÄMMITIN

Käyttöopas
Tuote 7828

**THERMAL
PLUS**



Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa
Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä
Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

VAROITUS – Laitteen eräät osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja voivat aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun lapset ja herkäät ihmiset ovat läsnä

Tämä tuote on tarkoitettu vain hyvin eristettyihin huoneisiin tai satunnaiseen käyttöön.

Tämän laitteen käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja:

	Lue käyttöopas!		Hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara lapsille!
	Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita		Varoitus! Älä peitä lämmitintä!
	Varo sähköiskua! Hengenvaara!		Käytä suojakäsineitä!
	Räjähdysvaara!		Teho (wattimäärä)
	Tulipalovaara!		Jännite/volttimäärä (vaihtovirta)
	Varo kuumia pintoja!		Hävitä pakkaustarvikkeet ja tuote ympäristöystävällisesti!

Sähkötakka**Esittely**

Tutki kuvia, tutustu laitteen toimintoihin ja lue seuraavat käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa. Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa määrättyihin käyttötarkoituksiin ja siinä kuvatulla tavalla. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa. Anna kaikki asiakirjat laitteen vastaanottajalle, jos/kun luovutat sen eteenpäin.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu tuottamaan kuumaa ilmaa suljetuissa, kuivissa tiloissa. Sähköinen liekkisimulaattori luo takkatulen tunnelmaa. Muu käyttö ja laitteen muuntelu ei ole tarkoituksenmukaista, ja ne aiheuttavat vakavan onnettomuusvaaran. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä tai muusta kuin tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön, eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 230 V~, 50 Hz

Nimellisteho: 1800 W~ 2000 W

- Jos virtajohto vaurioituu, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle.
- VAROITUS: Lämmitintä ei saa käyttää, jos lasipaneeli on vaurioitunut.
- Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmoijan, ajastimen, erillisen kauko-ohjaimen tai muun laitteen kanssa, joka kytkee lämmittimen päälle automaattisesti. Lämmittimen peittäminen tai sijoittaminen väärin aiheuttaa tulipalovaaran.



Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusohjeet.

Jollei varoituksia ja ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai vakava henkilövahinko.



SÄILYTÄ KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN!

- Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä kunnossapitoa, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä, jollei heitä valvota koko ajan.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois päältä edellyttäen, että laite on asetettu tai asennettu sen normaaliin käyttöpaikkaan ja lapsia valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset eivät saa liittää pistoketta pistorasiaan, tehdä säätöjä, puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän kunnossapitotoimia.
- HUOMIO – Jotkin tuotteen osat voivat tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos läsnä on lapsia tai sairaita henkilöitä.



Hengenvaara sähköiskun vuoksi

- Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen välttämiseksi.
- Kannettavia lämmittimiä koskeva ohje: Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.



VAROITUS! Älä peitä!



HUOMIOITAVAA! Älä jätä takkaa valvomatta sen ollessa käytössä; se muodostaa loukkaantumisvaaran

- Varmista, että etäisyys sähkötakan etulevyn ja herkästi syttyvien esineiden, kuten huonekalujen, verhojen ja muiden vastaavien, välillä on vähintään 1 metri.



HUOMIOITAVAA! PALOVAMMOJEN VAARA!

- Huomaa, että laitteen lämpöä säteilevät pinnat voivat saavuttaa yli 50 °C lämpötilan. Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja jäähtynyt ennen kuin kosketat sitä.
- Varo, ettei virtajohto muodosta kompastumisvaaraa – vedä se aina laitteen takaa.



- Käytä suojakäsineitä kaikissa kunnossapitotoissa. Sähkötakan reunat ovat erittäin terävät!
- Varmista, että lapset ja lemmikit eivät joudu vaaraan laitetta käytettäessä.
- HUOMIOITAVAA! Älä käytä laitetta ulkoisella järjestelmällä, kuten kellokytkimellä. Älä kytke laitetta sähköpiiriin, joka voi kytkeä sen päälle ja pois jonkin mekanismin avulla. Seurauksena voi olla henkilövahinkoja ja tuotevaurioita.

- Irrota laite virtalähteestä vetämällä pistoke pois pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Aseta laite aina tasaiselle, kuivalle alustalle.
- Älä asenna tai käytä laitetta ajoneuvoissa.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä toiseen paikkaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Säilytä laitetta kuivassa, pölyttömässä ja värinättömässä paikassa. Varo vaurioittamasta laitetta.



Hengenvaaran välttäminen laitteen käyttöympäristössä

VAROITUS! Huolehdi siitä, että laitetta ei peitetä pyyhkeillä, verhoilla tai muilla vastaavilla, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen – pidä ilmanvaihtaukot aina esteettöminä.

- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa voi muodostua kosteutta tai joissa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Älä asenna laitetta suoraan pistorasian alle.
- Älä asenna laitetta hyllyn alle.

Ennen käyttöä

HUOMIOITAVAA! Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian alle, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja vaurioittaa laitetta.


HUOMIOITAVAA! Varo, ettei virtajohto jää puristuksiin ja suojaa se teräviltä reunoilta. Vaurioituneet virtajohdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

Lämmittimet, joissa ei ole sisäänrakennettua termostaattia: **VAROITUS:** Tätä lämmitintä ei ole varustettu laitteella, joka säätäisi huonelämpötilaa. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä tiloissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät itse pääse pois huoneesta, ellei huoneessa ole jatkuvaa valvontaa.

VAROITUS! Tätä lämmitintä ei ole varustettu laitteella, joka säätäisi huonelämpötilaa. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä tiloissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät itse pääse pois huoneesta, ellei huoneessa ole jatkuvaa valvontaa.

ASENNUSOHJEET

Aseta takka (A) ylösalaisin pehmustetulle alustalle siten, että pääset käsiksi sen pohjaan. Kiinnitä jalka (B) takkaan työntämällä jalan (B) yläosassa oleva kieleke vastaavaan aukkoon takan (A) pohjassa. Aseta kaksi ruuvia (AA) valmiiksi porattuihin reikiin ja kiristä tiukasti. Kiinnitä samoin loput kolme jalkaa.



Käytettävät kiinnitysosat



Ruuvi



x8

Huomautus: Varmista, että virtapistoketta on helppo käsitellä sähkötakan asentamisen jälkeenkin.

Huomautus: Varmista, että sähkötakka on oikein asennettu. Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattilaiseen.

Sähkötakka on nyt käyttövalmis.

KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä

Tarkista, ettei lämmittimen poistoritilää ole peitetty tai tukittu millään tavoin, ja varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.

HUOMAUTUS: Kun lämmitystoimintoa käytetään ensimmäisen kerran, pientä hajua voi tuntua. Se on normaalia eikä niin tulisi käydä uudelleen, ellei lämmitintä olla käyttämättä pitkiä aikoja.

Käyttö

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä

Tarkista, ettei lämmittimen poistoritilää ole peitetty tai tukittu millään tavoin, ja varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.



HUOMAUTUS: Kun lämmitystoimintoa käytetään ensimmäisen kerran, pientä hajua voi tuntua. Se on normaalia eikä niin tulisi käydä uudelleen, ellei lämmitintä olla käyttämättä pitkiä aikoja.

1 Ohjauspaneelin käyttäminen



Ohjauspaneeli sijaitsee takan luukun takana.

Päävirtakytkin: Teho (!) Kun virtakytkin kytketään päälle, takan kaikki toiminnot saavat virtaa. Virtakytkimen tulee olla kytkettynä päälle, jotta toiminnot toimisivat.

Liekkitehoste: Kytke virtakytkin päälle. Virran merkkivalo syttyy. Liekkitehoste näkyy etulasin läpi.

Lämpötilan säätönuppi: Käännä lämpötilan säätönuppi A päälle. Lämpötilan säätönuppi ° säätelee huoneen lämpötilaa. Mitä enemmän nuppia säädetään myötapäivään, sitä suurempi on lämpötila-asetus. Nupin kääntäminen vastapäivään laskee lämpötila-asetusta. Lämpötila-asetuksia on neljä (20 °C / 68 °F – 25 °C / 77 °F – 30 °C / 86 °F – 35 °C / 95 °F). Käytä tätä toimintoa ympäristön lämpötilan säätelyyn.

Lämpötilanrajoitin: Tässä lämmittimessä on lämpötilanrajoitin. Jos lämmittimen lämpötila kohoaa vaaralliseksi, lämmitin kytkettyä automaattisesti pois päältä. Palautus: Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota 5 minuuttia. Käännä virtakytkin pois päältä ja kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.



Huolto ja puhdistus

VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI! Ennen puhdistus- tai kunnossapitotöitä irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähtyä kokonaan.

HUOMIOITAVAA! PALOVAMMOJEN VAARA! Laitteen on annettava jäähtyä kokonaan ennen kuin sille tehdään mitään töitä.

HUOMIOITAVAA! Vain sähkötekniikko saa korjata tuotetta, muutoin seurauksena voi olla henkilövahingon ja/tai laitevaurion vaara.

HUOMIOITAVAA! HENKILÖVAHINGON VAARA! Sähkötakan reunat ovat erittäin terävät – käytä suojakäsineitä kaikissa kunnossapitotöissä.

Lämmittimen puhdistaminen

- Voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita ei saa käyttää, ne voivat aiheuttaa laitevaurioita.
- Käytä kevyesti kostutettua liinaa kotelon puhdistamiseen.
- Puhdista ilmanvaihtoaukot säännöllisesti ja huolellisesti (esimerkiksi pölynimurilla) niin, ettei pölyä pääse kertymään.
- Puhdista lasilevy kostealla liinalla ja käytä tarvittaessa lasinpuhdistusainetta.

Hävittäminen



Kaikki pakkaustarvikkeet koostuvat ympäristöystävällisistä materiaaleista. Ne voidaan hävittää lajitellun kotitalousjätteen mukana.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

■ Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöön lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuoteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuoteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

Mallitunniste(et): 7828					
Tuote	Symboli	Arvo	Yksikkö	Tuote	Yksikkö
Lämpöteho			Lämmönsyötön tyyppi, ainoastaan sähkökäyttöiset varaavat paikalliset tilalämmittimet (valitaan yksi)		
Nimellislämpöteho	Pnom	2.0	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö integroitudulla termostaatilla	NA
Minimilämpöteho (viitteellinen)	Pmin	NA	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensoinnilla	NA
Suurin jatkuva lämpöteho	Pmax, c	2.0	kW	sähköinen lämmönvarauksen säätö huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensoinnilla	NA
Lisäsähkönkulutus				puhallinlämmitys	NA
Nimellislämpöteholla	elmax	NA	kW	Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)	
Vähimmäislämpöteholla	elmin	NA	kW	yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä	Ei
Valmiustilassa	elSB	NA	KW	kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä	Ei
				mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä	Kyllä
				sähköisellä huonelämpötilan säädöllä	Ei
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin	Ei
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Ei
				Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)	
				huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa	Ei
				huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa	Ei
				etäohjausmahdollisuuden kanssa	Ei
				mukautuvan käynnistuksen ohjauksen kanssa	Ei
				käyntiajan rajoituksen kanssa	Ei
				lämpösäteilyanturin kanssa	Ei
Yhteystiedot	Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland				