




Turvallisuus ohjeet



Huomioi että tuotteen katkoterä on erittäin kuuma.



Varoitus!

Älä koskaan käytä tuotetta märissä olosuhteissa



Varoitus!

Älä käytä rikkoutunutta tuotetta.



Varoitus!

Tarkista tuotteen virtajohto aina ennen käyttöönotto. Jos virtajohto on vahingoittunut hävitä tuote välittömästi



Varoitus! Huolehdi että tuote ei ole lasten ulottuvilla



Älä koskaan jätä laitteeseen virtaa päälle ilman valvontaa

Tekniset tiedot


Jännite

220-240V, 50Hz,

Teho


220W

Tuotekuvaus



Toiminta

1. Aseta haluamasi leikkaus pituus



2. Aseta virtajoto pistorasiaan

3. Aseta haluamasi leikkauslämpötila

1-Taso = 120°C

2- Taso = 220°C

3- Taso = 330°C

4-Taso = 400°C

5-I = 450°C

Terän lämpeneminen saattaa kestää muutamia minuutteja riippuen vallitsevan lämpötilan tasosta

Tuotteen puhdistus

Puhdista jäähtynyt tuote kuivalla tekstiilillä.

Maahantuoja: Toolnet Oy, Sahaajankatu 14, 00880 Helsinki, finbullet.fi