

6. Huolto

a. Säiliön puhdistus

Tyhjennä säiliö käytön jälkeen tai kun säiliö on täynnä pölyä (jolloin imuteho vähenee huomattavasti).

- 1) Avaa lukitussalpa ja poista kansi.
- 2) Irrota pölypussi ja poista pölyt säiliöstä.
- 3) Aseta pölypussi ja kansi takaisin paikoilleen, sulje lukitussalpa.

b. Suodattimen puhdistus


- 1) Poista suodatin.
- 2) Pese varovasti puhtaalla, lämpimällä vedellä.
- 3) Anna kuivua täysin ennen kuin laitat takaisin paikoilleen.



7. Tekniset tiedot

Malli	Teho	Jännite	Taajuus
WL092-1400-30	1400 W	220V-240 V	50 Hz/60Hz
WL092-15LPS	1200W	220V-240 V	50 Hz/60Hz

KUIVA-/MÄRKÄIMURI KÄYTTÖOPAS




WL092





1. Laitteen ominaisuudet

- (1) Kuiva-/märkäimuri
- (2) Pohjassa paikka lisävarusteille
- (3) Puhallustoiminto

2. Osaluettelo



1. Laita imurin pistoke pistorasiaan.
2. Paina virtakytkintä, jolloin laite käynnistyy.
3. Voit säätää voimakkuutta työntämällä varren säätönappia ylös/alas.



5. Yleisohjeita


Imuri on varustettu useilla suojalaitteilla.

1. Kun säiliö on täynnä, imuri menettää imutehoa ja sen käyttöäni voimistuu, koska moottori on koetuksella. Sammuta imuri välittömästi, vedä pistoke seinästä. Tyhjennä sitten säiliö ja aseta se uudelleen paikoilleen.
2. Jos imuri kaatuu kyljelleen, sammuta se heti. Nosta imuri pystyyn ja käynnistä uudelleen.
3. Jos imuri menettää imutehoa tai kuulostaa oudolta, katkaise virta ja tyhjennä säiliö ennen kuin jatkat käyttöä.


4. Käyttö

□ Kokoaminen


Työnnä letku ilmanottoaukkoon kuvan mukaisesti. Varmista, että liitos on pitävä.





Paina letkun liittimen painiketta ja vedä johto ulos, kun haluat irrottaa sen imurista.



Kytke letku puhallusliitokseen kun haluat käyttää puhallustoimintoa.




Kytke osat toisiinsa kuvan mukaisesti.



Käytä lisävarusteita eri tarkoituksiin.

Harjapää kirjahyllyille, ikkunoille pöydille ym




Kapea suutin rakoihin, kulmiin ym



Lattiaharja lattioiden ja mattojen imurointiin



Puhallussuutin pölyn poistoon




3. Turvaohjeet


□ Tarkista ennen käyttöä, että paikallinen virtalähde on imuria vastaava

□ Älä käytä laitetta palavien ja räjähtävien materiaalien läheisyydessä.


□ Älä tuki ilmanottoaukon suuta, se voi aiheuttaa lämpötilan nousemista ja vaurioittaa moottoria




□ Älä imuroi palavia ja räjähtäviä esineitä, kuten hehkuvia savukkeita, bensiiniä jne.




* Älä imuroi materiaaleja jotka voivat kertyä suodattimeen (esim. erilaisia jauheita) ja siten tukkivat ilmanvaihdon ja vaurioittavat moottoria.



*Älä imuroi teräviä esineitä.




□ Älä kallista imuria jotta vesi ei mene moottoriin ja vahingoita sitä.



□ Varoitus: Jos vettä tulee ilmanpäästöaukosta, älä kallista laitetta jotta vettä ei pääse moottoriin ja aiheuta vaurioita.

□ Sammuta imuri ja irrota pistoke seinästä aina käytön jälkeen ja kun suoritat korjaustoimenpiteitä.

□ Pidä laite etäällä auringonpaisteesta ja korkeista lämpötiloista, jotta sen muoviosat eivät vahingoitu.



Älä anna lasten tai henkilöiden joiden fyysinen/henkinen toimintakyky on alentunut käyttää laitetta. Perehdytä laitteen käyttäjät aina kunnolla imurin turvalliseen käyttöön.

Lasten ei tule antaa käyttää imuria leikkikaluna.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, anna sen vaihto pätevän huoltoliikkeen tehtäväksi.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina