



BTM-610

[Denver.eu](https://denver.eu)

10/2023



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat

vaikuttaa elektronisten lääkinneiden laitteiden toimintaan.

10.Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

11.Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.

12.Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Pakkauksen sisältö

Kaiutin x 1

Karaoke-mikrofoni x 1

Type-C-latausjohto x 1

Aux-in-johto x 1

Käyttöopas x 1

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio: V5.3

Nimellistulovirta: 5V-500mA

Kaiutin: 10W x 1


Kaiuttimen akku: 1200mAh (ladattava)

Mikrofonin akku: 500mAh (ladattava)

Taajuusalue: 100 Hz – 18 KHz

Bluetoothin toimintaetäisyys: enintään 10 metriä

Tuotteen yleiskatsaus



Kaiuttimen painikkeet:

1. ÄÄN.VOIM.+ -painike/seuraava kappale
2. ÄÄN.VOIM.- -painike/edellinen kappale
3. Virta PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ / toisto ja tauko
4. Valaisutila
5. Tilat Bluetooth, Aux-in, USB, TF
6. USB äänen toistoa varten
7. AUX in -portti
8. Micro SD-/TF-korttipaikka
9. USB-C-latausportti

Mikrofonin painikkeet:

1. Virta PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ
2. ÄÄN.VOIM.+ -painike
3. ÄÄN.VOIM.- -painike
4. Peruuta säestys / muuta ääntä
5. USB-C-latausportti

Kytkeminen päälle/pois päältä

Laite kytetään päälle ja pois päältä pitämällä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painiketta painettuna.

Akun lataaminen

Käytä lataamiseen mukana toimitettavaa Type-C-johtoa. Kytke Type-C-pää laitteen Type-C-porttiin ja toinen pää PC:n, seinälaturin tai muun 5 V laturin porttiin.

mp3-tiedostojen toistaminen microSD- tai USB-laitteelta

1. Aseta USB-tikku USB-porttiin tai Micro SD -tikku TF-korttipaikkaan.

2.Toista, tauota tai ohita valittu kappale käyttämällä kaiuttimen ohjaimia.

Bluetooth-toiminnot

Jos olet käyttänyt Bluetooth-yhteyttä aikaisemmin, järjestelmä etsii viimeksi yhdistettyä laitetta. Kun laite löytyy, järjestelmä luo yhteyden automaattisesti uudelleen.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen ensimmäistä kertaa

- 1.Kytke laite päälle. Kuulet äänimerkin.
- 2.Kytke ulkoinen laite päälle. Katso sen käyttöoppaasta ohjeet laiteparin muodostamisesta ja yhteyden luomisesta Bluetooth-laitteisiin.
- 3.Käytä Bluetooth-laitteesi ohjaimia ja valitse laiteparin muodostamista varten ”Denver BTM-610” Bluetooth-asetuksissa.
- 4.Kun laitepari ja yhteys on muodostettu, laite antaa äänimerkin. Laiteparin ensimmäisen muodostamisen jälkeen laite säilyttää laiteparin, kunnes käyttäjä purkaa sen manuaalisesti.

Huomio

- 1.Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen.
- 2.Pidä tämä tuote pois lämmönlähteiden, kuten keittolevyjen, luota.
- 3.Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonvalolle.
- 4.Räjähdyksen välttämiseksi älä heitä tätä tuotetta avotuleen.

5.Älä koskaan yritä purkaa tai muuttaa tätä tuotetta, sillä se sisältää osia, jotka eivät ole jälkihuollettavia.

6.Älä käytä tätä tuotetta sateessa.

7.Jos et aio käyttää tätä tuotetta pitkään aikaan, laita se säilytykseen kuivaan ympäristöön ja lataa kaiutinta ainakin kerran kuussa sen käyttöiän pidentämiseksi ja vältä ääriämpötiloja ja pölyä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty

roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Denver BTM-610 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: Denver BTM-610. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. Käyttötaajuusalue: 2.402-2.480 GHz
Maks. lähtöteho: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu