

ElectroGEAR

Käyttöohje

40532 LED VALAISIN LIIKETUNNISTIMELLA JA AURINKOKENNOLLA

Maahantuoja:
Kauppahuone Harju Oy
Myllypuronkatu 30
33330 Tampere



Tekniset tiedot:

Valaisimen teho: 4W

Valoteho: 400 lumen

Akku: 3.7V, 2200mAH Lithium

Väriämpötila: 4000 K

Värintoisto: >70

Valaisukulma: 120 astetta

Käyttöikä: noin 25000 tuntia

Kaapeli: 3 m

Kotelointiluokka: IP44


Täyteen lataantunut akku antaa noin 6 tuntia valoa.

Mitat: 265mm x 140mm x 150mm

LED: COB 5630 6kpl

Käyttö:

Suuntaa aurinkokenno kohti etelää siten, että päivän aikana aurinko paistaisi kennolle mahdollisimman kohtisuoraan.



Kiinnitä valaisin haluamaasi paikkaan ja kytke kennon kaapeli valaisimeen. Valaisimen saa päälle valaisimen virtakytkimestä. Huom! Akku saattaa olla tyhjentynyt jos se on ollut varastoituna yli kolme kuukautta joten anna sen rauhassa latautua. Pyyhi säännöllisesti pöly ja lika aurinkokennon pinnalta latauskyvyn ylläpitämiseksi.

Liiketunnistimen (PIR):

Tunnistimessa voidaan säätää tunnistusherkkyyttä, valaisuaikaa (9sek – 10 min) ja LUX tasoa.



Jätä vähintään 0.5m tilaa valaisimen etupuolelle.

Lasi on vaihdettava uuteen sen rikkouduttua.

