



KÄYTTÖOHJE • BRUKSANVISNING



KUUMAILMAPUHALLIN

Varmluftspistol

DBB0116

Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä.

Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta varten

Läs handhavande- och säkerhetsanvisningarna före användning av denna produkt.

Var god spara denna bruksanvisning för framtida konsultation.

Käännös alkuperäisohjeista

Översättning av originalanvisningarna

Tekniset tiedot

Toiminnot:

Nimellisjännite: 230 V~ 50 Hz

Nimellisteho: 1000 W ja 2000 W

Lämpötila-asetukset: 350°C / 600°C

Ilmantuotto: 300/500 litraa/min.

Sähkölaitteen luokitus: II

Käyttöohjeet:

- 1.Maalin poisto: Tämä tarkka lämpötyökalu voi pehmentää kaikenlaisia orgaanisia maaleja, mikä tekee näin maalinpoistamisesta helppoa vaurioittamatta kuitenkaan alustaa.
- 2.Muoviputkien taivutus: Lämmitä taivutettavaa putkea joka puolelta, kunnes vastusta tai erittäin pieni vastus tuntuu ja muoviputken taivutus on helppoa.
- 3.Paketointi: Käytä lämpökutistemuovia (kelmu) tavaroiden pakkaukseen ja lämmitä kalvoa sopivalta etäisyydeltä, kunnes se kutistuu ja kiristyy.
4. Lämpökutisteputken lämmitys: Lämpökutisteputkea käytetään sähkötuotteiden asennukseen ja sitä voidaan lämmittää ja kutistaa nopeasti.
- 5.Juuttuneiden ruuvien, hihnojen ja laitteiden irrotus.



ERITYISTURVAOJEEET

ÄLÄ käytä tätä laitetta muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.

Älä koskaan suuntaa suutinta ihmisiä, eläimiä, kalliita, herkkiä tai herkästi syttyviä kohteita kohti.

Laitteen suutin ja kärki kuumenevat erittäin kuumaksi laitteen käytön aikana. Älä koskettele niitä, ennenkuin ne ovat täysin jäähtyneet, äläkä koskaan aseta kuumentilapuhallinta herkästi syttyvien kohteiden läheisyyteen välittömästi sen käytön jälkeen.

Pidä suuttimen reuna aina vähintään 50 mm etäisyydellä työkappaleesta.

Pidä suutin ja ilmanvaihtoaukot puhtaana pölystä ja maalijäämistä tulipalovaaran välttämiseksi.

Huomautukset:

1. Jos laitetta ei käytetä varovaisesti, voi seurauksena olla tulipalo. Varmista aina, että työalueella on hyvä ilmanvaihto.

2. Käytä laitetta varovaisesti tiloissa, joissa on syttyviä materiaaleja. Älä käytä samassa kohdassa pitkiä aikoja. Älä koskaan käytä laitetta herkästi syttyvien kaasujen tai materiaalien läheisyydessä.

3. Laite ei saa olla kostea eikä sitä saa käyttää kosteissa olosuhteissa.

4. Älä koskaan käytä laitetta hiustenkuivaajana.

5. Älä koske kuumaan suuttimeen. Anna työkalun jäähtyä ennen sen varastointia.

6. Älä käytä laitetta ilman valvontaa.

7. Säilytä laitetta ja sen varusteita lasten ulottumattomissa.

8. Älä suuntaa ilmavirtausta ihmisiä tai eläimiä kohti.


9. Tarkasta virtajohto ja virtapistoke ennen jokaista käyttöä. Jos vaurioita havaitaan, sitä ei saa käyttää.

Vain valtuutettu taho saa huoltaa laitteen. Älä koskaan avaa laitetta itse.

Jos virtajohto on vioittunut, laite on vaaran välttämiseksi annettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai pätevän henkilön vaihdettavaksi.

Pienet lapset tai rajoitteiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.

Pieniä lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.



PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista kuumailmapuhallin kevyesti kostutetulla liinalla käytön jälkeen, ja pidä sen pinnat ja ilmanvaihtoaukot (3) aina puhtaana.

Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, koska nämä voivat vahingoittaa muoviosia.

Poista kaikki jäänteet kärjestä käyttämällä teräsvillaa. Käytön jälkeen ja kun kärki on täysin jäähtynyt, levitä siihen ohut kerros hapotonta öljyä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.



Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi

TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien.

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä.

Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu.

Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia.

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja: **Pohjolan Sinivaliko Oy**
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND
Tel. +358 10 770 7000

Varmluftspistolens specifikation

Funktioner:

Märkspänning: 230 V~ 50 Hz

Tillförd effekt: 1000 W ja 2000 W

Temp. vid munstyckets utlopp: 350°C / 600°C

Luftvolym: 300/500 liter/minut

Isolationsklass för elmateriel: II



Handhavandeanvisningar:

1. Färgborttagning: Detta värmealstrande precisionsverktyg kan mjuka upp alla sorters organiska färger vilket gör det lätt att avlägsna färgen utan att skada det organiska basträet.
2. Böjning av plaströr: Värm runt hela det område på plaströret som ska böjas tills du känner inget eller endast litet motstånd varvid plaströret enkelt kan böjas.
3. Krympning av krympplast: Använd krympplastband (folie) för att förpacka föremål och värm blastbandet från avstånd tills det krymper och spänns.
4. Krypning av krympslang: Krympslangarna som används vid montering av elektrisk produkter kan snabbt värmas och krympas.
5. Lossa fastdragna skruvar, remmar och tillbehör.



SPECIELLA SÄKERHETSANVISNINGAR

Använd **INTE** som hårtork eller för något annat än dess avsedda ändamål.

Rikta aldrig mot människor och djur samt dyra, bräckliga eller brännbara föremål.

Värmepistolens munstycke och spets blir mycket heta under användning. Undvik att vidröra dem innan de har svalnat och placera aldrig pistolen nära brännbara föremål omedelbart efter användning.

Håll alltid kanten på munstycket eller spetsen åtminstone 50 mm från arbetsstycket. Byt munstycke först när varmluftspistolen har svalnat helt.

Använd inte nära brandfarliga vätskor eller gaser eller på platser med dålig ventilation.

Om du använder pistolen för att avlägsna färg som innehåller bly eller andra skadliga ämnen måste du alltid använda en skyddande mask.

Håll munstycket och ventilationsöppningarna rena från damm och färgrester för att undvika brandfara.


Anmärkningar:

- 1. Brand kan uppstå om apparaten inte används försiktigt. Säkerställ att arbetsplatsen alltid är väl ventilerad.**
- 2. Var försiktig när apparaten används på platser där brännbara material är närvarande.
Anbringa inte värmen på ett område alltför länge.
Använd inte verktyget i närheten av lättantändliga gaser och material.**
- 3. Maskinen får inte vara fuktig och får heller inte användas i fuktiga omgivningar.**
- 4. Använd aldrig verktyget som hårtork.**
- 5. Vidrör inte det heta munstycket. Låt verktyget kallna helt innan det läggs undan till förvaring.**
- 6. Lämna inte den arbetande maskinen utan uppsikt.**
- 7. Håll verktyget och tillbehören utom räckhåll för barn.**
- 4. Rikta aldrig luftströmmen mot personer eller djur.**
- 5. Kontrollera laddaren, nätsladden och stickkontakten före varje användning. Använd inte maskinen om skada påträffas. Låt endast en kvalificerad tekniker utföra reparationer. Demontera inte själv maskinen.**

Apparaten är inte avsedd för användning av unga barn eller handikappade personer utan övervakning.

Unga barn skall hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om nätsladden skadas måste den, för att undvika fara, bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller en på liknande sätt kvalificerad person.



- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Tapping Screw | 12. Tapping Screw | 23. Capacitor |
| 2. Clamp Bracket | 13. Hold-down Bars | 24. Sheet Mica |
| 3. Left Enclosure | 14. Washer | 25. Vent Nozzle |
| 4. PCB | 15. Heating Wire | 26. Ring Cover |
| 5. Motor | 16. Ceramics Ring | 27. Ac Cord Plug |
| 6. Motor stand | 17. Thermal Protector | 28. Anti-Rink |
| 7. Crossing Head Screw | 18. Earthen-ware Pipe | 29. Right Enclosure |
| 8. Air Dam | 19. Washer | |
| 9. Fan Blades | 20. Switch Button | |
| 10. Hot Air Collector | 21. Switch | |
| 11. Nozzle Holder | 22. Wiring Terminal | |

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör varmluftspistolen med en lätt fuktad trasa efter användning och håll alltid dess ytor och ventilationshål (3) rena.

Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel eftersom dessa kan påverka plastdelar.

Ta bort eventuella skräp från spetsen med stålull och applicera ett tunt lager syrafri olja efter användning när den har svalnat helt.

MILJÖVÅRD

Följ lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning.



Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. Tilläggsuppgifter: www.serty.fi

GARANTI

Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen.

Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel.

Importör ansvarar för korrigerig av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga.

Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk.

Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet.

Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerats eller förändrats.

Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad.

Rätten till ändringar förbehålles.

Importör:

Pohjolan Sinivalko Oy
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND
Tel. +358 10 770 7000

EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU - DECLARATION OF CONFORMITY

Tuotemalli/tuote: / Produktmodell/produkt: / Product model/product:

HEAT GUN ZKXL-HAG-2 / DBB0116

Valmistajan nimi ja osoite: / Namn på och adress till tillverkaren: / Name and address of the manufacturer:

**Changzhou Zhongkexinglong Wire&Cable Co., Ltd.
Dahongqi West Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.China**



Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Vakuutuksen kohde: / Föremål för försäkran: / Object of the declaration: **Heat Gun**

Tyypikoodi / Typkod / Type Code: **Gern Pro ZKXL-HAG-2 / DBB0116**

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen. / Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty: / Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts: / References to the relevant harmonised standards used:

LVD: EN 60335-45:2002+A1:2008+A2:2012; EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014; EN 62233:2008

EMC: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013

ja viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: / och hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: / and to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: -

Lisätietoja: / Ytterligare information: / Additional information:

220-240V, 50/60HZ, IPX0, Class II, 2000W

Puolesta allekirjoittanut: / Undertecknat för / Signed for and on behalf of company name:

Changzhou Zhongkexinglong Wire&Cable Co., Ltd.

(antamispaikka ja -päivämäärä): / (ort och datum): / (place and date of issue):

常州, 2017.12.18

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus): / (namn, befattning) (namnteckning): / (name, function) (signature):

meizy

