

## Frequently Asked Questions

### Unsuccessful pairing and connection repeatedly?

1. Check the speaker and make sure it is in the searching state or reboot the speaker.
2. Connection is difficult when there are too many Bluetooth devices nearby. Turn off other Bluetooth devices.
3. Turn off the Bluetooth device that was connected with the Bluetooth speaker last time, and reconnect the speaker .

### Muted or distorted sound?

1. Check the volume of your phone or the speaker, and adjust the volume.
2. The battery is low. Please charge it.


### Choppy music play?

1. Check if the device is beyond the effective connection distance.
2. Check if there is any obstacle between the speaker and your device.

### The indicator not shining in Bluetooth mode?

1. The battery is low. Please charge it.
2. Please reboot the speaker.

## HYGGE SOUND LIGHT Nro 8710496



Material	ABS + Metal
Lamp Power	1.6W
Lumen	160LM
Color	Warm white
LED Size	2835
Battery Li-ion	3.7V
Speaker output power	3W
Driver Unit	∅ 52mm, 4Ω, 3W
Frequency Response	50HZ--20KHZ
Transmission Range	10 meter
Product dimension	∅ 95mm * 122mm
Audio input	3.5mm jack cable
frequency	2.402GHZ--2.48GHZ
Input power	Input DC5V/500mA

# AIRAM

## HYGGE

### SOUND LIGHT



MANUAL

ENGLISH

### Playing time after fully charged:

10 hours music playing for normal 70% volume, 10 hours lighting lamp on highest brightness.

### Power switch:

Long press the Key to turn it on or off. The speaker will first enter Bluetooth Mode; Press Mode switch to turn Lighting Mode when the speaker is on, light will be on by soft touch .Bluetooth Mode will instantly switch when click the Mode button icon (TF Card Music Playing will automatically switch when inserted TF card).Voice Prompts will sound before bluetooth pairing and TF card music playing

### Button icon:

#### 1. Mode icon:

Achieve bluetooth mode and TF card music playing mode changing freely.

#### 2. Bluetooth speaker mode:

Short press + to play the next song and long press to volume up.

Short press - to play the previous song and long press to volume down.

#### 3. Hands free -puhelut:

Answer and hang up the phone:

There will be an alert sound from the speaker when there is a phone call. Click to answer the call, and click again to hang up .

#### 4. TF card music playing:

Enter TF card music playing mode automatically when TF card inserted

Short press + to play the next song and long press to volume up.

Short press - to play the previous song and long press to volume down.

Music playing or pause by click

Bluetooth mode will switch by click the MODE button when on TF card music playing mode

### 5. AUX IN audio input mode:

Inserting the 3.5 mm aux in cable, the speaker can be a external audio when connected with mobile phone, PC, tablet, mp3.

In Aux in audio input mode, + to volume up, - to volume down, other buttons are out of use.

In any mode, when inserted 3.5 mm audio in cable, the speaker self identified and automatically switch to audio in input mode.

### Indicator light:

#### 1. Bluetooth indicator:

The Bluetooth indicate light will flash rapidly when in impairing state, the blue light flash slowly means bluetooth connected, the speaker enter bluetooth music playing.

#### 2. TF card music playing indicator:

The speaker enter TF card music playing when blue indicate light flash in TF card playing mode

#### 3. Charging:

1. Please make sure the speaker is fully charged in first use. Charge the speaker with the provided USB cable which is compatible with any computer or cell phone 5 V output charger. The charge indicator light will be red while charging, then when the battery is fully charged it will turn off.

2. Charge time :about 4 hours

### Bluetooth mode:

#### 1. Bluetooth connection:

This speaker supports the bluetooth device with A2DP function. Slide the power switch first, then enter bluetooth mode, bluetooth indicate blue flicker alternately, together with voice prompts, the speaker is in impairing state at this moment, and only in the state bluetooth can be impaired and connected successfully.

#### 2. Mobile phone connection:

Step 1: Open the Bluetooth setting on your phone or tablet and click "search device". Iphones will search for Bluetooth devices automatically.

Step 2: You have found the Bluetooth speaker when the screen displays the character

"LV2016", click on it in your device to pair the connection.

Step 3: Enter "0000" and click OK if there's a prompt that requires you to enter a password.

Step 4: The phone or tablet will indicate when the pairing is successful. The character on the display of the speaker will stop flickering.

### 3. Computer connection:

Activate the bluetooth function first if the computer has bluetooth device. It's necessary to install the bluetooth driver and plug in the bluetooth adapter when there is no bluetooth available

Step 1: Click the bluetooth icon at the lower right the computer by mouse right

button, choose "device adding"

Step 2: Bluetooth adapter will search for the speaker automatically, and the screen displays the character "LV2016".

Step 3: The computer will install the driver automatically after double click the character

"LV2016", and display driver install successfully.

Step 4: Double click the bluetooth icon, the speaker connects the computer successfully and be in use. Please check the computer audio device has switched to bluetooth mode or connected well

if the speaker still can not play music successfully.

### Bluetooth pairing and connection

1. If the speaker has been connected with Bluetooth devices before, it will connect with the last Bluetooth device automatically once it is turned on.

2. If the speaker has not been connected with Bluetooth devices before, it will enter impairing mode, click connecting is achievable

3. Other phones or tablets can not be connected with the Bluetooth speaker when the speaker is being connected with a phone or tablet.

4. The phone or tablet can not be connected with the Bluetooth speaker if it is connected with other Bluetooth devices. You should turn off your Bluetooth connection and connect your phone with the Bluetooth speaker again.

### Lamp function

Long Press the switch of the speaker on the bottom. Turn on the light by tap the mesh on the top, and the lamp will light on in the dimmest grade one. The brightness can be adjusted by tap the top mesh, and there are 3 brightness grades: low brightness, intermediate brightness, and high brightness. Tapping the top mesh when in high brightness, the light will be off.

AIRAM

Valmistaja/Tillverkare/Tootja/Manufacturer:  
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

### Usein kysyttyä

#### Paritus ja yhteyden muodostaminen epäonnistuu useaan kertaan?

1. Varmista että kaiutin on paritustilassa tai käynnistä kaiutin uudelleen.
2. Yhteyden muodostaminen vaikeutuu, jos lähettyvillä on useita Bluetooth-laitteita. Sulje muut Bluetooth-laitteet.
3. Sulje Bluetooth-laite, joka viimeksi oli yhteydessä kaiuttimeen ja suorita paritus uudelleen.

#### Vaimea tai vääristetty äänentoisto

1. Tarkista älypuhelimesi ja kaiuttimen äänenvoimakkuus.
2. Akku on tyhjä. Lataa akku.

#### Äänentoisto katkeilee?

1. Tarkista, onko laite yhteyden kantaman ulkopuolella.
2. Tarkista, onko laitteen ja kaiuttimen välillä esteitä.


#### Merkkivalo ei pala kaiuttimen ollessa Bluetooth-tilassa?

1. Akku on tyhjä. Lataa akku.
2. Käynnistä kaiutin uudelleen.

# AIRAM

Valmistaja/Tillverkare/Tootja/Manufacturer:  
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

### HYGGE SOUND LIGHT Nro 8710496



Material	ABS + Metal
Lamp Power	1.6W
Lumen	160LM
Color	Warm white
LED Size	2835
Battery Li-ion	3.7V
Speaker output power	3W
Driver Unit	∅ 52mm, 4Ohm,3w
Frequency Response	50HZ--20KHZ
Transmission Range	10 meter
Product dimension	∅ 95mm * 122mm
Audio input	3.5mm jack cable
frequency	2.402GHZ--2.48GHZ
Input power	Input DC5V/500mA

# AIRAM

## HYGGE

### SOUND LIGHT



## KÄYTTÖOHJE

SUOMI

#### Toistoaika täyteen ladattuna:

Kaiutin toistaa musiikkia 10 tunnin ajan 70 % äänenvoimakkuudella. Valo palaa 10 tuntia täydellä valoteholla.

#### On/off-näppäin:

Paina näppäintä hetken aikaa käynnistääksesi tai sulkeaksesi kaiuttimen. Kaiutin siirtyy ensin Bluetooth-tilaan. MODE-näppäimellä voit aktivoida valaisimen kaiuttimen ollessa päällä. Valo syttyy näpsäyttämällä ritilää kevyesti. Voit aina halutessasi palauttaa kaiuttimen Bluetooth-tilaan painamalla MODE-näppäintä (äänentoisto TF-muistikortilta aktivoituu automaattisesti kun TF-muistikortti liitetään laitteeseen). Ääniviesti ilmoittaa kaiuttimen parituksesta Bluetooth-laitteeseen tai TF-muistikortin liittämistä kaiuttimeen.

#### Näppäimet:

##### 1. Mode-näppäin:

Siirtyminen Bluetooth-tilan ja muistikortti-tilan välillä.

##### 2. Äänentoisto Bluetooth-yhteyden kautta:

Näpsäytä + -näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä näppäintä alas painettuna korottaaksesi äänenvoimakkuutta.

Näpsäytä - -näppäintä siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Pidä näppäintä alas painettuna alentaaksesi äänenvoimakkuutta.

##### 3. Hands free -puhelut:

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen:

Kaiutin ilmoittaa äänimerkillä kun saat puhelun. Vastataksesi puheluun, paina .

Lopeta puhelu painamalla uudelleen.

##### 4. Musiikin toisto TF-muistikortilta:

Muistikorttita aktivoituu automaattisesti kun TF-muistikortti liitetään kaiuttimeen.

Näpsäytä + -näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä näppäintä alas painettuna korottaaksesi äänenvoimakkuutta.

Näpsäytä - -näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä näppäintä alas painettuna alentaaksesi äänenvoimakkuutta.

Siirtyminen Bluetooth-tilaan:

MODE-näppäintä painamalla voit helposti siirtyä Bluetooth-tilaan.

#### 5. AUX IN ulkopuolisen laitteen liittäminen:

Minijack 3,5 mm äänikaapelin avulla kaiuttimeen voidaan liittää ulkopuolinen äänentoistolaite, kuten älypuhelin, tabletti, tietokone tai mp3-soitin.

Ulkopuolisen laitteen ollessa kytkettynä kaiuttimeen, äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu

+ ja -näppäimillä. Muut näppäimet on poistettu käytöstä.

Riippumatta siitä, mikä toistotoiminto on kaiuttimella aktivoitu, toisto ulkopuoliselta laitteelta aktivoituu automaattisesti, kun kaiuttimeen liitetään ulkopuolinen toistolähde 3,5 mm äänikaapelilla.

#### Merkkivalot:

##### 1. Bluetooth-merkkivalo:

Bluetooth-merkkivalon vilkkuessa nopeasti kaiuttimen paritustila on aktiivinen. Kun valo alkaa vilkkua hitaammin, kaiutin on muodostanut yhteyden Bluetooth-laitteeseen. Kaiutin alkaa toistaa musiikkia Bluetooth-yhteyden kautta.

##### 2. Muistikortin merkkivalo:

Kun sininen merkkivalo vilkkuu kaiuttimen ollessa TF-muistikorttita, kaiutin toistaa musiikkia TF-muistikortilta.

##### 3. Lataus:

1. Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Lataus tapahtuu pakkauksessa olevan USB-kaapelin avulla. Kaapeli toimii kaikkien 5 V tietokone- ja älypuhelinlatureiden kanssa. Latauksen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu kun akku on täynnä.

2. Latausaika: n. 4 tuntia

#### Bluetooth-tila:

1. Bluetooth-yhteyden muodostaminen:

Kaiutin tukee A2DP-protokollan Bluetooth-laitteita. Aseta kaiutin päälle, aktivoi Bluetooth (Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kaiuttimesta kuuluu ääniviesti). Kaiutin on nyt valmis paritukseen ja voit muodostaa siihen yhteyden Bluetooth-laitteestasi.

2. Älypuhelin-yhteyden muodostaminen:

Kohta 1: Avaa älypuhelimesi tai tablettisi Bluetooth-asetukset ja näpsäytä vaihtoehtoa "laitteiden haku". Iphone hakee automaattisesti uusia Bluetooth-laitteita.

Kohta 2: Kun laitteesi on löytänyt kaiuttimen, näytöllesi ilmestyy "LV2016". Näpsäytä tätä vaihtoehtoa parituksen suorittamiseksi.

Kohta 3: Mikäli laite kysyy salasanaa, syötä koodi "0000" ja näpsäytä OK.

Kohta 4: Älypuhelimesi tai tablettisi ilmoittaa, kun paritus on tehty. Kaiuttimen näytöllä oleva symboli lakkaa vilkkumasta.

#### 3. Tietokoneen yhdistäminen:

Mikäli koneellasi on Bluetooth, aktivoi ensin Bluetooth-toiminto. Ellei koneellasi ole Bluetooth-toimintoa, sinun on ensin asennettava Bluetooth-ajuri, jonka jälkeen voit liittää Bluetooth-sovitimen koneeseesi. Vasta sen jälkeen voit kytkeä kaiuttimen tietokoneeseesi.

Kohta 1: Näpsäytä Bluetooth-kuvaketta näytön oikeassa ala-laidassa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä. Valitse vaihtoehto "Lisää laite".

Kohta 2: Bluetooth-sovitin hakee automaattisesti kaiutinta. Kun kaiutin on löytynyt, näytöllä näkyy "LV2016".

Kohta 3: Tietokone asentaa ajurin automaattisesti, kun kaksoisnapsautat vaihtoehtoa "LV2016". Ohjelma ilmoittaa, kun asennus on saatettu loppuun.

Kohta 4: Kaksoisnapsauta Bluetooth-kuvaketta yhteyden muodostamiseksi kaiuttimen ja tietokoneen välille. Kaiutin on valmis käytettäväksi. Ellei kaiuttimesta kuulu ääntä, tarkista että tietokoneen äänentoisto on aktivoitu Bluetooth:n kautta ja että kaiutin on kytketty kunnolla tietokoneeseen.

#### Paritus ja Bluetooth-yhteyden muodostaminen

1. Kun kaiutin laitetaan uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden siihen Bluetooth-laitteeseen, johon se on ollut viimeksi yhteydessä.
2. Mikäli kaiutin ei ole ollut aikaisemmin yhteydessä Bluetooth-laitteeseen, kaiutin siirtyy paritustilaan.
3. Kaiutin voi muodostaa yhteyden vain yhteen älypuhelimeseen tai tablettiin kerrallaan.
4. Älypuhelimesta tai tablettista ei voida muodostaa yhteyttä kaiuttimeen sen ollessa samanaikaisesti yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise ensin olemassa oleva Bluetooth-yhteys, ennen kuin yrität muodostaa laitteestasi Bluetooth-yhteyden kaiuttimeen.

#### Valaisintoiminnot

Paina kaiuttimen pohjassa olevaa näppäintä hetken aikaa. Sytytä valo näpsäyttämällä sormella kevyesti kaiuttimen ritilää. Valaisin syttyy matalalla teholla. Valon tehoa säädetään ritilää näpsäyttämällä. Kaiuttimessa on kolme eri valotehoa - matala, puoli ja täysi. Valo voidaan sammuttaa näpsäyttämällä ritilää valon palaessa täydellä teholla.

### Usein kysyttyä

#### Paritus ja yhteyden muodostaminen epäonnistuu useaan kertaan?

1. Varmista että kaiutin on paritustilassa tai käynnistä kaiutin uudelleen.
2. Yhteyden muodostaminen vaikeutuu, jos lähetyvillä on useita Bluetooth-laitteita. Sulje muut Bluetooth-laitteet.
3. Sulje Bluetooth-laite, joka viimeksi oli yhteydessä kaiuttimeen ja suorita paritus uudelleen.

#### Vaimea tai vääristetty äänentoisto?

1. Tarkista älypuhelimesi ja kaiuttimen äänenvoimakkuus.
2. Akku on tyhjä. Lataa akku.

#### Äänentoisto katkeilee?

1. Tarkista, onko laite yhteyden kantaman ulkopuolella.
2. Tarkista, onko laitteen ja kaiuttimen välillä esteitä.


#### Merkkivalo ei pala kaiuttimen ollessa Bluetooth-tilassa?

1. Akku on tyhjä. Lataa akku.
2. Käynnistä kaiutin uudelleen.

# AIRAM

Valmistaja/Tillverkare/Tootja/Manufacturer:  
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

### HYGGE SOUND LIGHT Nro 8710496



Material	ABS + Metal
Lamp Power	1.6W
Lumen	160LM
Color	Warm white
LED Size	2835
Battery Li-ion	3.7V
Speaker output power	3W
Driver Unit	∅ 52mm, 4Ohm,3w
Frequency Response	50HZ--20KHZ
Transmission Range	10 meter
Product dimension	∅ 95mm * 122mm
Audio input	3.5mm jack cable
frequency	2.402GHZ--2.48GHZ
Input power	Input DC5V/500mA

# AIRAM

## HYGGE

### SOUND LIGHT



## MANUAL

SVENSKA

#### Speltid fulladdad:

Spelar musik i 10 timmar på 70 % volym, lampan brinner i 10 timmar på sin högsta ljusstyrka.

#### On/off-knappen:

Tryck länge på knappen för att slå på eller av. Högtalaren går först in i Bluetoothläge. Tryck på MODE-knappen för att aktivera belysningsläge med högtalaren på. En lätt knapptryckning tänds ljuset. Bluetoothläget aktiveras omedelbart då du trycker på MODE-knappen (uppspelning från TF-minneskortet aktiveras automatiskt då du sätter i ett TF-minneskort). Ett röstmeddelande spelas upp innan du parkopplar en Bluetooth-apparat eller spelar upp musik från ett TF-minneskort. kaiuttimeen.

#### Knapparna:

##### 1. Mode-knappen:

Växlar mellan Bluetoothläget och uppspelningsläget för minneskort

##### 2. Uppspelning med Bluetooth:

Tryck kort på för att spela nästa låt. Tryck längre för att höja uppspelningsvolymen. Tryck kort på för att spela föregående låt. Tryck längre för att sänka uppspelningsvolymen.

##### 3. Hands free-samtal:

För att svara och avsluta samtal:

En signal spelas upp från högtalaren vid inkommande samtal. Tryck på för att svara. Tryck sedan på när du vill lägga på.

##### 4. Spela upp musik från ett TF-minneskort:

Uppspelningsläget för minneskort aktiveras automatiskt då du sätter i ett TF-minneskort. Tryck kort på för att spela nästa låt. Tryck längre för att höja uppspelningsvolymen. Tryck kort på för att spela föregående låt. Tryck längre för att sänka uppspelningsvolymen.

##### Byta källa för uppspelningen:

Du kan växla till Bluetoohläge från minneskortsläget med en enkel tryckning på MODE-knappen

#### 5. AUX IN externt uppspelningsläge:

Med en 3,5 mm ljudkabel kan högtalaren anslutas till en extern ljudkälla, såsom en mobiltelefon, PC, surfplatta eller mp3-spelare.

I externt uppspelningsläge använder du för att höja och för att sänka volymen. Övriga knappar är försatta ur funktion.

Oavsett vilket uppspelningsläge högtalaren befinner sig i, aktiveras det externa uppspelningsläget automatiskt då du ansluter den till en extern ljudkälla med en 3,5 mm ljudkabel.

#### Indikatorlamporna:

##### 1. Bluetoothindikator:

Indikatorlampan för Bluetooth blinkar snabbt när högtalaren befinner sig i parkopplingsläge. När den blå lampan blinkar långsamt, betyder det att högtalaren är ansluten till en Bluetoothkälla. Musik börjar spelas upp via Bluetooth.

##### 2. Indikator för minneskortsuppspelning:

När den blå indikatorlampan blinkar samtidigt som uppspelningsläge från TF-minneskort är aktiverat, spelas musik från TF-minneskortet upp.

##### 3. Laddning:

1. Se till att ladda högtalaren helt innan du använder den för första gången. Laddning sker med hjälp av den medföljande USB-kabeln, som är kompatibel med alla 5 V dator- eller mobilladdare. Laddningsindikatorlampan lyser röd under laddningen och släcks när batteriet är fulladdat.
2. Laddningstid: ca 4 timmar

#### Bluetoothläget:

##### 1. Bluetoothanslutning:

Högtalaren stöder Bluetoothapparater med A2DP. Slå på högtalaren, aktivera Bluetoothläget (indikatorlampan för Bluetooth blinkar snabbt samtidigt som ett röstmeddelande spelas upp). Högtalaren är nu i parkopplingsläge och du kan ansluta till den från din Bluetoothenhet.

##### 2. Ansluta till en mobiltelefon:

- Steg 1: Öppna Bluetoothinställningarna på din telefon eller surfplatta och klicka på "sök efter enhet". Iphone söker automatiskt efter nya Bluetoothenheter.
- Steg 2: När din enhet hittat högtalaren, visas "LV2016" på skärmen. Klicka på namnet på din enhet för att genomföra parkopplingen.
- Steg 3: Om enheten frågar efter ett lösenord, anger du koden "0000" och klickar på OK.
- Steg 4: Mobilen eller surfplattan meddelar dig när parkopplingen lyckats. Symbolen på högtalarens display slutar blinka.

#### 3. Ansluta till en dator:

Om datorn har Bluetooth, måste du först aktivera Bluetoothfunktionen. Om datorn inte har Bluetooth, måste du först installera en Bluetoothdrivrutin och därefter ansluta en Bluetoothadapter.

Steg 1: Klicka på Bluetoothikonen i skärmens nedre högra hörn med höger musknapp. Välj alternativet "Lägg till enhet".

Steg 2: Bluetoothadaptern letar automatiskt efter högtalaren. När denna hittats visas "LV2016" på skärmen.

Steg 3: Datorn installerar automatiskt drivrutinen när du dubbelklickar på alternativet "LV2016". Ett meddelande visas när installationen är klar.

Steg 4: Dubbelklicka på Bluetoothikonen för att ansluta högtalaren till datorn. Nu kan du använda högtalaren. Om inget ljud hörs, kontrollera att datorns ljuduppspelare är inställd på uppspelning via Bluetooth och att högtalaren är ordentligt inkopplad.

#### Parkoppling och anslutning via Bluetooth

1. Om högtalaren anslutits till en Bluetoothenhet tidigare, kommer den att återansluta till den senaste enheten automatiskt när den slås på igen.
2. Om högtalaren inte anslutits till en Bluetoothenhet tidigare, kommer parkopplingsläget att aktiveras.
3. Endast en mobil eller surfplatta kan anslutas till högtalaren åt gången.
4. En mobil eller surfplatta kan inte anslutas till högtalaren om den samtidigt är ansluten till en annan Bluetoothenhet. Du måste avsluta den andra Bluetoothanslutningen för att kunna återansluta till högtalaren via Bluetooth.

#### Lampans funktion

Tryck länge på knappen i högtalarens botten. Tänd ljuset genom att slå till lätt med fingret på gallret upptill. Lampan tänds med den lägsta ljusstyrkan. Styr ljusstyrkan genom att knacka på gallret. Det finns tre olika ljusstyrkor – låg, mellan och hög. En knackning på gallret när ljuset brinner med den högsta ljusstyrkan släcker ljuset.