



INDOOR
USE

Indoor use. LED-plant light (fixed) 10W 290lm. CCT 3500K. Lightning angle 120 degrees. Timer: 8h/12h/16h. Brightness adjustable: 5 stage. LED life time 25000h. USB connection. Voltage DC, 5 V nominal. IP Rate: IP20. Packing does not include transformer.


Features




8/12/16 HOURS
AUTOMATIC TIMER




BRIGHTNESS
ADJUSTABLE



HEIGHT
ADJUSTABLE



ANGLE
ADJUSTABLE



CLIP
DESIGN FOR MOST
PLANTERS


Recommended potted plants

1. Herbs: Basil, parsley, Thyme, Mint, Dill etc.
2. Flowers: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox etc.
3. Succulents: Cotyledon, Sedum, Echeveria etc.

Gardening tips

1. Ideal temperature: 16–24°C.
2. Keep the lighting panel above the plants to make sure they get the right amount of light.
3. 16 hours on and 8 hours off with strongest brightness is the best setting for plants grow better and faster as only when plants get enough DLI (Daily Light Integral), will they grow faster and stronger.
4. The indoor garden only offers the necessary light for the growth of plant. Reasonable moisture, nutrients, temperature and timely maintenance and other essential factors are also necessary to maintain the health of plants.

EN




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Read all instructions before using this Planter mate Grow Light.

1. **WARNING- to reduce risk of burns, fire, electric shock, or injury to people.** Unplug from outlet before assembling, taking off or cleaning parts.
2. Please take proper precautions when operating the indoor garden near or by people requiring close supervision, children included.
3. This device's safety is guaranteed only if these instructions are followed properly, therefore they should be kept for any future maintenance.
4. Never operate indoor garden if it has a damaged cord or plug. If the cord or plug has been dropped, damaged or in water before, it may not working. If this happens, please contact customer service for assistance.
5. The cord or electrical components should not be exposed to any liquid or detergent.
6. Clean the indoor garden by using a damp, soft and clean cloth.
7. Do not use outdoors.
8. Do not allow water to touch hot LED lighting module.
9. Keep indoor garden away from any direct sources of heat (stove, furnace vents etc.).
10. Do not place or submerge cord, plug, LED lighting panel in water or other liquid to clean it.
11. Electrical wiring must be in accordance with local regulations by qualified technicians.
12. **This product is for household and residential use only.** It is not approved for commercial applications.
13. If the cord you received is damaged, it must be replaced by manufacturer in order to avoid hazard.
14. Do not use indoor garden for other intended use.
15. Any changed or modifications to this product are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Included In Package




Assembly Guide



Parameter

Product Series	Power	Beam angle	CCT	Operating voltage
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Life time	Operation temperature	IP Rate	CRI(Ra)	Installed size (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308-793)mm

Dimension



Controller

Signal Lights

Show current timer setting mode.
All signal lights Will be off if no timer setting mode is selected.

- 8H
- 12H
- 16H

Brightness

5-level dimmable, the initial setting is brightest mode (100%). The brightness will keep below cycle when the button is pressed.

ON/OFF Switch

Press to turn on / off the light.

Built-in Automatic Timer

8H: 8 hours on and 16 hours off cycle
(Press the button, 8H signal light will turn on)

12H: 12 hours on and 12 hours off cycle
(Press the button again, 12H signal light will turn on)

16H: 16 hours on and 8 hours off cycle
(Press the button for the 3rd time, 16H signal light will turn on)

NO Timer Mode: The light Will keep on unless it is turned Off
(press the button for the 4th time, the light will keep on)

Note:

- The initial setting of this light is 100% brightness and no timer setting mode is selected. The light will keep on for 24 hours if you don't choose any timer mode after you turn on the light.
- If you turn off the light and then turn on the light again, the brightness and timer setting mode will remain the same. However, the timer's cycle will start over again.



INDOOR
USE

Sisäkäyttöön. LED-kasvilamppu (kiinteä) 10 W 290 lm. CCT 3500 K. Valaisukulma 120 astetta. Ajastin: 8h/12h/16h. Himmennin: 5 portainen. LED käyttöikä n. 25 000 h. USB- liitäntä. Jännite DC, nimellisjännite 5 V. IP-luokitus: IP20. Pakkaus ei sisällä muuntajaa.


Ominaisuudet




8/12/16 TUNNIN
AUTOMAATTINEN
AJASTIN



KIRKKAUS
SÄÄDETTÄVISSÄ



KORKEUS
SÄÄDETTÄVISSÄ



KULMA
SÄÄDETTÄVISSÄ




KIINNITYSRAKENNE
USEIMPIIN
ISTUTUSASTIOIHIN

Suosittelut ruukkukasvit

1. Yrtit: basilika, persilja, timjami, minttu, tilli jne.
2. Kukat: neilikat, kaunisilmät, timanttikukat, leimut jne.
3. Mehikasvit: mehilehdet, maksaruohot, mehiruusukkeet jne.

Puutarhavinkkejä

1. Ihanteellinen lämpötila: 16–24°C.
2. Pidä valaistuspaneeli kasvien yläpuolella, jotta ne saavat oikean määrän valoa.
3. 16 tuntia päällä ja 8 tuntia pois päältä voimakkaimmalla kirkkaudella on paras asetus, jotta kasvit kasvavat paremmin ja nopeammin, sillä vain silloin, kun kasvit saavat tarpeeksi DLI:tä (Daily Light Integral), ne kasvavat nopeammin ja voimakkaammin.
4. Sisäpuutarha tarjoaa vain tarvittavan valon kasvien kasvuun. Kohtuullinen kosteus, ravinteet, lämpötila ja oikea-aikainen ylläpito sekä muut olennaiset tekijät ovat myös välttämättömiä kasvien terveyden ylläpitämiseksi.




FI

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


Lue kaikki ohjeet ennen tämän Planter mate Grow Light -kasvatusvalon käyttöä.

1. **VAROITUS- vähentääksesi palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen riskiä.** Irrota pistoke pistorasiasta ennen osien kokoamista, irrottamista tai puhdistamista.
2. Noudata asianmukaisia varotoimia käyttäessäsi sisäpuutarhaa tilassa jossa henkilöitä, jotka vaativat läheistä valvontaa, mukaan lukien lapset.
3. Tämän laitteen turvallisuus on taattu vain, jos näitä ohjeita noudatetaan oikein, joten ne on säilytettävä tulevaa huoltoa varten.
4. Älä koskaan käytä sisäpuutarhaa, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Jos johto tai pistoke on aiemmin pudonnut, vahingoittunut tai joutunut veteen, se ei välttämättä toimi. Jos näin käy, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
5. Johto tai sähköosat eivät saa altistua nesteille tai pesuaineille.
6. Puhdista sisäpuutarha käyttämällä kosteaa, pehmeää ja puhdasta liinaa.
7. Älä käytä ulkona.
8. Älä anna veden koskettaa kuumaa LED-valaisinmoduulia.
9. Pidä sisäpuutarha kaukana suorista lämmönlähteistä (liesi, uunin tuuletusaukot jne.).
10. Älä aseta tai upota johtoa, pistoketta tai LED-valaisinpaneelia veteen tai muuhun nesteeseen sen puhdistamiseksi.
11. Sähköjohtojen on oltava paikallisten määräysten mukaisia ja niiden on oltava pätevien teknikkojen tekemiä.
12. **Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalous- ja asuinkäyttöön.** Sitä ei ole hyväksytty kaupallisiin sovelluksiin.
13. Jos saamasi johto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan toimesta vaaran välttämiseksi.
14. Älä käytä sisäpuutarhaa muuhun käyttötarkoitukseen.
15. Kaikki tähän tuotteeseen tehdyt muutokset tai modifikaatiot, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Sisältöyypakettiin




Koontiohje



Parametrit

Tuotesarja	Teho	Sädekulma	CCT	Käyttöjännite
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Elinikä	Käyttölämpötila	IP-luokka	CRI(Ra)	Asennuskoko (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm

Mitat



Ohjain

Merkkivalot

Näyttää ajastimen nykyisen asetustilan. Kaikki merkkivalot sammuvat, jos ajastimen asetustilaa ei ole valittu.

- 8H
- 12H
- 16H

Kirkkaus

5-tasoinen himmennettävä, alkua-asetus on kirkkain tila (100 %). Valittu kirkkaus pysyy koko jakson ajan.

ON/OFF-kytkin

Paina kytkeäksesi valon päälle/pois päältä.

Sisäänrakennettu automaattinen ajastin

8H: 8 tuntia päällä ja 16 tuntia pois päältä.

(Paina painiketta, 8H merkkivalo syttyy)

12H: 12 tuntia päällä ja 12 tuntia pois päältä.

(Paina painiketta uudelleen, 12H merkkivalo syttyy)

16H: 16 tuntia päällä ja 8 tuntia pois päältä.

(Paina painiketta kolmannen kerran, 16H-merkkivalo syttyy).

El ajastinta -tila: Valo pysyy päällä, ellei sitä kytketä pois päältä.

(Paina painiketta 4. kerran, valo pysyy päällä)

Huom:

- Tämän valon alkuasetus on 100 % kirkkaus eikä ajastimen asetustilaa ole valittu. Valo pysyy päällä 24 tuntia, jos et valitse mitään ajastintilaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt valon päälle.
- Jos sammutat valon ja kytket sen sitten uudelleen päälle, kirkkaus ja ajastimen asetustila pysyvät samoina. Ajastimen jakso alkaa kuitenkin uudelleen.



För inomhusbruk. LED-växtlampa (fast) 10W 290lm. CCT 3500K. Blixtvinkel 120 grader. Timer: 8h/12h/16h. Justerbar ljusstyrka: 5 steg. LED livslängd 25000h. USB-anslutning. Spänning DC, 5 V nominell. IP-klassning: IP20. Förpackningen inkluderar inte transformator.


Funktioner




8/12/16 TIMMARS
AUTOMATISK TIMER




JUSTERBAR
LJUSSTYRKA



JUSTERBAR HÖJD



JUSTERBAR
VINKEL



CLIPDESIGN
FÖR DE FLESTA
PLANTERINGSKÄRL


Rekommenderade krukväxter

1. Örter: Basilika, persilja, timjan, mynta, dill etc.
2. Blommor: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox etc.
3. Sukkulenter: Cotyledon, Sedum, Echeveria etc.

Tips för trädgårdsskötsel

1. Idealisk temperatur: 16–24°C.
2. Håll belysningspanelen ovanför växterna för att se till att de får rätt mängd ljus.
3. 16 timmar på och 8 timmar av med starkast ljusstyrka är den bästa inställningen för att växterna ska växa bättre och snabbare, eftersom det bara är när växterna får tillräckligt med DLI (Daily Light Integral) som de växer snabbare och starkare.
4. Inomhusträdgården erbjuder endast det nödvändiga ljuset för växternas tillväxt. Rimlig fukt, näringsämnen, temperatur och underhåll i rätt tid och andra viktiga faktorer är också nödvändiga för att bibehålla växternas hälsa.

SV




VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR


Läs alla anvisningar innan du använder denna Planter mate Grow Light.

1. **WARNING - för att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador.** Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller rengör delar.
2. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder inomhusträdgården nära eller av personer som kräver noggrann övervakning, inklusive barn.
3. Denna enhets säkerhet garanteras endast om dessa instruktioner följs korrekt, och de bör därför sparas för framtida underhåll.
4. Använd aldrig Indoor Garden om sladden eller kontakten är skadad. Om sladden eller kontakten har tappats, skadats eller legat i vatten tidigare kan det hända att den inte fungerar. Om detta inträffar, kontakta kundtjänst för att få hjälp.
5. Sladden eller de elektriska komponenterna får inte utsättas för vätska eller rengöringsmedel.
6. Rengör inomhusträdgården med en fuktig, mjuk och ren trasa.
7. Får inte användas utomhus.
8. Låt inte vatten komma i kontakt med den heta LED-belysningsmodulen.
9. Håll trädgården inomhus borta från direkta värmekällor (spis, ventilationsöppningar etc.).
10. Placera inte eller sänk inte ner sladden, kontakten eller LED-belysningspanelen i vatten eller annan vätska för att rengöra den.
11. Elektriska ledningar måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter av kvalificerade tekniker.
12. **Denna produkt är endast avsedd för hushålls- och bostadsbruk.** Den är inte godkänd för kommersiella tillämpningar.
13. Om den sladd du har fått är skadad måste den bytas ut av tillverkaren för att undvika fara.
14. Använd inte inomhusträdgården för annan avsedd användning.
15. Alla ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Ingår i paketet




Guide för montering



Parametrar

Produktserie	Effekt	Strålvinkel	CCT	Driftspänning
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Livslängd	Drifttemperatur	IP-värde	CRI(Ra)	Installerad storlek (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm

Dimension



Styrenhet

Signallampor

Visar aktuellt läge för timerinställning. Alla signallampor är släckta om inget timerinställningsläge har valts.

- 8H
- 12H
- 16H

Ljusstyrka

Dimbar i 5 nivåer, den ursprungliga inställningen är det ljusaste läget (100%). Ljusstyrkan kommer att ligga kvar under cykeln när knappen trycks in.

ON/OFF-strömbrytare

Tryck för att tända/släcka lampan.

Inbyggd automatisk timer

8H: 8 timmar på och 16 timmar av cykeln

(Tryck på knappen så tänds 8H-signallampan)

12H: 12 timmar på och 12 timmar av cykeln

(Tryck på knappen igen så tänds signallampan 12H)

16H: 16 timmars på- och 8 timmars avstängningscykel

(Tryck på knappen för 3:e gången, 16H-signallampan tänds)

NO Timer-läge: Lampan fortsätter att lysa om den inte stängs av (tryck på knappen för 4:e gången, lampan fortsätter att lysa)

Obs!

- Den här lampan är initialt inställd på 100% ljusstyrka och inget timerläge är valt. Lampan fortsätter att lysa i 24 timmar om du inte väljer något timerläge efter att du har tänd lampan.
- Om du släcker lampan och sedan tänder den igen förblir ljusstyrkan och timerinställningsläget detsamma. Timerns cykel börjar dock om igen.



Indendørs brug. LED-plantelys (fast) 10W 290lm. CCT 3500K. Lynvinkel 120 grader. Timer: 8h/12h/16h. Justerbar lysstyrke: 5 trin. LED-levetid 25000 timer. USB-tilslutning. Spænding DC, 5 V nominel. IP-klasse: IP20. Pakning inkluderer ikke transformer.


Funktioner




8/12/16 TIMERS
AUTOMATISK TIMER




JUSTERBAR
LYSSTYRKE



JUSTERBAR HØJDE



JUSTERBAR
VINKEL



CLIP-DESIGN
TIL DE FLESTE
PLANTEKASSER


Anbefalede potteplanter

1. Krydderurter: Basilikum, persille, timian, mynte, dild osv.
2. Blomster: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Floks osv.
3. Sukkulenter: Cotyledon, Sedum, Echeveria osv.

Tips til havearbejde

1. Ideel temperatur: 16–24°C.
2. Hold lyspanelet over planterne for at sikre, at de får den rette mængde lys.
3. 16 timer tændt og 8 timer slukket med stærkeste lysstyrke er den bedste indstilling til at få planterne til at vokse bedre og hurtigere, for kun når planterne får nok DLI (Daily Light Integral), vil de vokse hurtigere og stærkere.
4. Den indendørs have tilbyder kun det nødvendige lys til planternes vækst. Rimelig fugt, næringsstoffer, temperatur og rettidig vedligeholdelse og andre vigtige faktorer er også nødvendige for at opretholde planternes sundhed.

DK




VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


Læs alle instruktioner, før du bruger denne Planter mate Grow Light.

1. **ADVARSEL - for at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskaade.** Tag stikket ud af stikkontakten, før du samler, afmonterer eller rengør dele.
2. Tag passende forholdsregler, når den indendørs have betjenes i nærheden af eller af personer, der kræver tæt opsyn, herunder børn.
3. Denne enheds sikkerhed er kun garanteret, hvis disse instruktioner følges korrekt, og de skal derfor opbevares til eventuel fremtidig vedligeholdelse.
4. Brug aldrig indoor garden, hvis den har en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis ledningen eller stikket er blevet tabt, beskadiget eller har ligget i vand før, virker det muligvis ikke. Hvis dette sker, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.
5. Ledningen eller de elektriske komponenter må ikke udsættes for væske eller rengøringsmidler.
6. Rengør den indendørs have med en fugtig, blød og ren klud.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke vand komme i kontakt med det varme LED-belysningsmodul.
9. Hold den indendørs have væk fra direkte varmekilder (brændeovn, ventilationsåbninger osv.).
10. Placer eller nedsenk ikke ledningen, stikket eller LED-belysningspanelet i vand eller anden væske for at rengøre det.
11. Elektriske ledninger skal være i overensstemmelse med lokale regler og udføres af kvalificerede teknikere.
12. **Dette produkt er kun beregnet til husholdnings- og boligbrug.** Det er ikke godkendt til kommerciel brug.
13. Hvis den ledning, du har modtaget, er beskadiget, skal den udskiftes af producenten for at undgå fare.
14. Brug ikke indendørshaven til andre formål.
15. Enhver ændring eller modifikation af dette produkt, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Inkluderet i pakken




Dimension



Controller

Guide til montering



Signallys

Viser den aktuelle timerindstillingstilstand. Alle signallamper vil være slukket, hvis der ikke er valgt en timerindstilling.

- 8H
- 12H
- 16H

Lysstyrke

Dæmpbar på 5 niveauer, den oprindelige indstilling er den lyseste tilstand (100 %). Lysstyrken vil holde sig under cyklus, når der trykkes på knappen.

ON/OFF-kontakt

Tryk for at tænde/slukke for lyset.

Indbygget automatisk timer

8H: 8 timers tændt og 16 timers slukket cyklus

(Tryk på knappen, 8H-signallyset tændes)

12H: 12 timer tændt og 12 timer slukket cyklus

(Tryk på knappen igen, 12H-signallyset tændes)

16H: 16 timer tændt og 8 timer slukket cyklus

(Tryk på knappen for 3. gang, 16H-signallyset tændes)

Ingen timer-tilstand: Lyset bliver ved med at være tændt, medmindre det slukkes

(tryk på knappen for 4. gang, så bliver lyset ved med at være tændt)

Bemærk:

- Den oprindelige indstilling af dette lys er 100 % lysstyrke, og der er ikke valgt nogen timerindstilling. Lyset bliver ved med at lyse i 24 timer, hvis du ikke vælger nogen timerindstilling, når du har tændt lyset.
- Hvis du slukker lyset og derefter tænder det igen, forbliver lysstyrken og timerindstillingen den samme. Men timerens cyklus starter forfra igen.

Parametre

Produktsérie	Effekt	Strålevinkel	CCT	Driftsspænding
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Levetid	Driftstemperatur	IP Rate	CRI(Ra)	Installeret størrelse (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm



Innendørs bruk. LED-plantelys (fast) 10W 290lm. CCT 3500K. Lynvinkel 120 grader. Timer: 8h/12h/16h. Justerbar lysstyrke: 5 trinn. LED-levetid 25000 timer. USB-tilkobling. Spenning DC, 5 V nominell. IP-grad: IP20. Emballasje inkluderer ikke transformator.


Funksjoner




8/12/16 TIMER
AUTOMATISK TIMER




JUSTERBAR
LYSSTYRKE



JUSTERBAR HØYDE



JUSTERBAR
VINKEL



KLIPSDESIGN
FOR DE FLESTE
PLANTEKASSER


Anbefalte potteplanter

1. Urter: Basilikum, persille, timian, mynte, dill osv.
2. Blomster: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Floks osv.
3. Sukkulenter: Cotyledon, Sedum, Echeveria etc.

Tips til hagearbeid

1. Ideell temperatur: 16–24°C.
2. Hold lyspanelet over plantene for å sikre at de får riktig mengde lys.
3. 16 timer på og 8 timer av med sterkest lysstyrke er den beste innstillingen for at plantene skal vokse bedre og raskere, for bare når plantene får nok DLI (Daily Light Integral), vil de vokse raskere og sterkere.
4. Innendørshagen tilbyr bare det nødvendige lyset for plantens vekst. Rimelig fuktighet, næringsstoffer, temperatur og rettidig vedlikehold og andre viktige faktorer er også nødvendig for å opprettholde plantenes helse.

NO




VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


Les alle instruksjonene før du bruker denne Planter mate Grow Light.

1. **ADVARSEL - for å redusere risikoen for forbrenning, brann, elektrisk støt eller personskade.** Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du monterer, tar av eller rengjør deler.
2. Ta de nødvendige forholdsregler når du bruker innendørsanlegget i nærheten av eller sammen med personer som krever nøye tilsyn, inkludert barn.
3. Sikkerheten til denne enheten er kun garantert hvis disse instruksjonene følges nøye, og de bør derfor oppbevares for fremtidig vedlikehold.
4. Bruk aldri innendørshagen hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis ledningen eller støpselet har falt i gulvet, blitt skadet eller ligget i vann tidligere, kan det hende at det ikke fungerer. Hvis dette skjer, må du kontakte kundeservice for å få hjelp.
5. Ledningen eller de elektriske komponentene må ikke utsettes for væske eller vaskemiddel.
6. Rengjør innendørshagen med en fuktig, myk og ren klut.
7. Må ikke brukes utendørs.
8. Ikke la vann komme i kontakt med den varme LED-belysningsmodulen.
9. Hold innendørshagen borte fra direkte varmekilder (komfyr, ovnsventiler osv.).
10. Ikke plasser eller senk ledningen, støpselet eller LED-belysningspanelet ned i vann eller annen væske for å rengjøre det.
11. Elektriske ledninger må være i samsvar med lokale forskrifter og utføres av kvalifiserte teknikere.
12. **Dette produktet er kun beregnet for bruk i husholdninger og boliger.** Det er ikke godkjent for kommersiell bruk.
13. Hvis ledningen du har mottatt er skadet, må den skiftes ut av produsenten for å unngå fare.
14. Ikke bruk innendørs hage til annen tiltenkt bruk.
15. Enhver endring eller modifikasjon av dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Inkludert i pakken




Monteringsveiledning



Parameter

Produktserie	Effekt	Strålevinkel	CCT	Driftsspenning
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Levetid	Driftstemperatur	IP Rate	CRI(Ra)	Installert størrelse (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308-793)mm

Dimensjon



Kontrollenhet

Signallys

Viser gjeldende modus for timerinnstilling. Alle signallysene vil være av hvis ingen timerinnstillingsmodus er valgt.

- 8H
- 12H
- 16H

Lysstyrke

5-nivå dimbar, den opprinnelige innstillingen er den lyseste modusen (100 %). Lysstyrken vil holde seg under syklus når knappen trykkes inn.

PÅ/AV-bryter

Trykk for å slå lyset på/av.

Innebygd automatisk timer

8H: 8 timer på og 16 timer av syklus
(Trykk på knappen, 8H-signallyset tennes)

12H: 12 timer på og 12 timer av syklus
(Trykk på knappen igjen, 12H-signallyset tennes)

16H: 16 timer på og 8 timer av-syklus
(Trykk på knappen for tredje gang, signallyset for 16 timer tennes)

Ingen timermodus: Lyset vil fortsette å lyse med mindre det slås av
(trykk på knappen for fjerde gang, lyset vil fortsette å lyse)

Merk følgende

- Lyset er i utgangspunktet innstilt på 100 % lysstyrke og ingen timermodus er valgt. Lyset vil fortsette å lyse i 24 timer hvis du ikke velger noen timermodus etter at du har slått på lyset.
- Hvis du slår av lyset og deretter slår på lyset igjen, forblir lysstyrken og tidsinnstillingsmodusen den samme. Tidsurets syklus vil imidlertid starte på nytt.



INDOOR
USE

Siseruumides kasutamiseks. LED taimelamp (fikseeritud) 10 W 290 lm. CCT 3500 K. Valgusnurk 120 kraadi. Taimer: 8h/12h/16h. Dimmer: 5 astet. LED-i eluiga u. 25 000 h. USB-liides. Pinge DC, nimipinge 5 V. IP-klassifikatsioon: IP20. Pakend ei sisalda trafot.


Omadused




8/12/16-TUNNINE
AUTOMAATNE
TAIMERI




HELEDUS
REGULEERITAV



REGULEERITAV
KÕRGUS



NURK
REGULEERITAV



KLAMBRILINE
DISAIN ENAMIKULE
ISTUTUSANUMATELE


Soovitavad potitaimed

1. Maitsetaimed: Basiilik, petersell, tüümian, piparmünt, till jne.
2. Lilled: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox jne.
3. Sukkulendid: Cotyledon, Sedum, Echeveria jne.

Aiapidamisnippid

1. Ideaalne temperatuur: 16–24°C.
2. Hoidke valgustuspaneel taimede kohal, et nad saaksid õige koguse valgust.
3. 16 tundi sisse ja 8 tundi välja kõige tugevama heledusega on parim seadistus, et taimed kasvaksid paremini ja kiiremini, sest ainult siis, kui taimed saavad piisavalt DLI (Daily Light Integral), kasvavad nad kiiremini ja tugevamalt.
4. Siseaed pakub ainult taimede kasvuks vajalikku valgust. Mõistlik niiskus, toitained, temperatuur ja õigeaegne hooldus ning muud olulised tegurid on samuti vajalikud taimede tervise säilitamiseks.

ET




OLULISED OHUTUSJUHISED


Lugege enne selle istutusmati kasvatamist kõik juhised läbi.

1. **HOIATUS- vähendamaks põletuste, tulekahju, elektrilöögi või inimeste vigastamise ohtu.** Enne osade kokkupanekut, mahavõtmist või puhastamist tõmmake pistikupesast välja.
2. Palun võtke nõuetekohased ettevaatusabinõud, kui kasutate siseaeda tihedat järelevalvet vajavate inimeste, sealhulgas laste läheduses või nende poolt.
3. Selle seadme ohutus on tagatud ainult siis, kui neid juhiseid järgitakse nõuetekohaselt, seetõttu tuleb need säilitada edaspidiseks hoolduseks.
4. Ärge kunagi kasutage siseaeda, kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Kui juhe või pistik on varem maha kukkunud, kahjustatud või vette sattunud, ei pruugi see töötada. Kui see juhtub, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
5. Nööri või elektrilisi komponente ei tohi puutuda kokku vedelikega või pesuvahenditega.
6. Puhastage siseaeda kasutadesniiske, pehme ja puhas lapp.
7. Ärge kasutage välitingimustes.
8. Ärge laske veel puudutada kuuma LED-valgustusmoodulit.
9. Hoidke siseaed eemal otsestest soojusallikatest (pliit, ahju ventilatsiooniavad jne).
10. Ärge asetage ega kastke juhtmeid, pistikut, LED-valgustuspaneeli vees või muus vedelikusse, et seda puhastada.
11. Elektrijuhtmete paigaldamine peab olema kooskõlas kohalike eeskirjadega, mida teostavad kvalifitseeritud tehnikud.
12. **See toode on mõeldud ainult kodumajapidamises ja elamutes kasutamiseks.** See ei ole heaks kiidetud kaubanduslikuks kasutamiseks.
13. Kui saadud juhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt välja vahetada, et vältida ohtu.
14. Ärge kasutage siseruumides aeda muuks otstarbeks.
15. Kõik selle toote muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt heaks kiidetud vastavusse viimise eest vastutava osapoole poolt, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

Komplektis sisaldub




Paigaldusjuhend



Parameeter

Toode	Seeria	Võimsus	Kiirgusnurk	CCT Tööpinge
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Eluaeg	Tööt temperatuur	IP määr CRI(Ra)	Paigaldatud suurus (MIN.)	Installed size (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm

Mõõtmed



Kontroller

Signaaltuled

Näitab praegust taimeri seadistusrežiimi. Kõik signaaltuled on välja lülitatud, kui taimeri seadistusrežiimi ei ole valitud.

- 8H
- 12H
- 16H

Heledus

5-tasemeline timmitav, algseadistus on kõige heledam režiim (100%). Heledus jääb alla tsükli, kui nuppu vajutatakse.

Lüliti ON/OFF

Vajutage valgustuse sisse/välja lülitamiseks.

Sisseehitatud automaatne taimer

8H: 8 tundi sisse- ja 16 tundi välja lülitatud tsükkel.

(Vajutage nuppu, 8H signaaltuli lülitub sisse)

12H: 12 tunni sisse- ja 12 tunni väljalülitamistsükkel.

(Vajutage nuppu uuesti, 12H signaaltuli lülitub sisse)

16H: 16 tunni sisse- ja 8 tunni väljalülitamistsükkel.

(Vajutage nuppu kolmandat korda, 16H signaaltuli süttib)

NO Timeri režiim: Valgus jääb põlema, kui seda ei lülitata välja. (vajutage nuppu 4. korda, valgus jääb põlema)

Märkus:

- Selle valguse algseadistus on 100% heledus ja taimeri seadistusrežiimi ei ole valitud. Valgus jääb põlema 24 tunniks, kui te ei vali pärast valguse sisselülitamist ühtegi taimeri režiimi.
- Kui lülitate valguse välja ja seejärel uuesti sisse, jäävad heledus ja taimeri seadistusrežiim samaks. Taimer tsükkel algab aga uuesti.



INDOOR
USE

Lietošanai iekštelpās. LED augu lampa (fiksēta) 10 W 290 lm. CCT 3500 K. Apgaismojuma leņķis 120 grādi. Taimeris: 8h/12h/16h. Reostats: 5 pakāpieni. LED kalpošanas laiks aptuveni 25 000 h. USB interfeiss. Spriegums DC, nominālais spriegums 5 V. IP kategorija: IP20. Komplektācijā nav iekļauts transformators.


Funkcijas




8/12/16 STUNDU
AUTOMĀTISKAIS
TAIMERIS



REGULĒJAMS
SPILGTUMS



REGULĒJAMS
AUGSTUMS



REGULĒJAMS
LEŅĶIS



KLIPSA
KONSTRUKCIJA
LIELĀKAJAI DAĻAI
STĀDU KASTU


Ieteicamie augi podos

1. Garšaugi: Baziliks, pētersīļi, timiāns, piparmētra, dilles u. c.
2. Ziedi: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox u. c.
3. Sukulenti: Cotyledon, Sedum, Echeveria u. c.

Dārzkopības padomi

1. Ideālā temperatūra: 16–24°C.
2. Apgaismes paneli turiet virs augiem, lai nodrošinātu, ka tie saņem vajadzīgo gaismas daudzumu.
3. 16 ieslēgtas un 8 izslēgtas stundas ar vispēcīgāko spilgtumu ir labākais iestatījums, lai augi augtu labāk un ātrāk, jo tikai tad, ja augi saņem pietiekamu DLI (dienas gaismas integrāli), tie aug ātrāk un spēcīgāk.
4. Iekštelpu dārzā ir pieejama tikai tāda gaisma, kas nepieciešama auga augšanai. Saprātīgs mitrums, barības vielas, temperatūra un savlaicīga uzturēšana, kā arī citi būtiski faktori, arī ir nepieciešami, lai uzturētu augu veselību.

LV




SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI


Pirms šī stādaudzētājmājas audzēšanas gaismas lietojuma izlasiet visus norādījumus.

1. Brīdinājums - lai samazinātu apdegumu, ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cilvēku ievainojumu risku. Pirms montāžas, detaļu noņemšanas vai tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus, ja iekštelpu dārza ierīci lietojat tuvumā vai pie cilvēkiem, kuriem nepieciešama cieša uzraudzība, tostarp bērniem.
3. Šīs ierīces drošība ir garantēta tikai tad, ja tiek pareizi ievērotas šīs instrukcijas, tāpēc tās ir jā saglabā jebkurai turpmākai apkopei.
4. Nekad nelietojiet iekštelpu dārzu, ja tam ir bojāts vads vai kontaktdakša. Ja vads vai kontaktdakša iepriekš ir nokritusi, bojāta vai nonākusi ūdenī, tā var nedarboties. Ja tā notiek, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
5. Kabeli vai elektriskās sastāvdaļas nedrīkst pakļaut jebkādam šķidruma vai mazgāšanas līdzekļa iedarbībai.
6. Tīriet iekštelpu dārzu, izmantojot mitru, mikstu un tīru drānu.
7. Nelietojiet ārā.
8. Neļaujiet ūdenim pieskarties karstam LED apgaismojuma moduļim.
9. Uzglabājiet dārzu telpās tālu no tiešiem siltuma avotiem (krāsns, krāsns ventilācijas atveres utt.).
10. Lai notīrītu vadu, kontaktdakšu, LED apgaismojuma paneli, neielieciet un nepiemērciet to ūdenī vai citā šķidrumā.
11. Elektroinstalācija jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem, to veic kvalificēti tehniķi.
12. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā un dzīvojamās mājās. Tas nav apstiprināts komerciāliem lietojumiem.
13. Ja saņemtais vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, lai izvairītos no apdraudējuma.
14. Neizmantojiet iekštelpu dārzu citam paredzētajam lietojumam.
15. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas šajā izstrādājumā, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Iekļauts iepakojumā



Izmērs



Kontrolieris

Signāllukturi

Rāda pašreizējo taimera iestatīšanas režīmu. Visas signālgaismas ir izslēgtas, ja nav izvēlēts taimera iestatīšanas režīms.

- 8H
- 12H
- 16H

Spilgtums

5 līmeņu dimmēšana, sākotnējais iestatījums ir spilgtākais režīms (100%). Spilgtums saglabāsies zemāks par ciklu, kad ir nospiesta poga.

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu gaismu.

Iebūvēts automātiskais taimeris

8H: 8 stundu ieslēgšanas un 16 stundu izslēgšanas cikls

(Nospiediet pogu, ieslēgsies 8H signāllampiņa)

12H: 12 stundu ieslēgšanas un 12 stundu izslēgšanas cikls

(Nospiediet pogu vēlreiz, ieslēgsies 12H signāllampiņa)

16H: 16 stundu ieslēgšanas un 8 stundu izslēgšanas cikls

(Nospiediet pogu trešo reizi, ieslēgsies 16H signāllampiņa)


NO taimera režīms: Gaisma ieslēgsies, ja vien tā netiks izslēgta.

(nospiediet pogu 4. reizi, un gaisma ieslēgsies)

Piezīme:

- Šis gaismas sākotnējais iestatījums ir 100% spilgtums un nav izvēlēts taimera iestatīšanas režīms. Ja pēc gaismas ieslēgšanas neizvēlaties taimera iestatīšanas režīmu, gaisma degs 24 stundas.
- Ja gaismu izslēgsiet un pēc tam atkal ieslēgsiet, spilgtums un taimera iestatīšanas režīms paliks nemainīgs. Tomēr taimera cikls sāksies no jauna.

Montāžas rokasgrāmata



Parametri

Produkta sērija	Jauda	Gaismas leņķis	CCT	Darbības spriegums
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Kalpošanas laiks	Darbības temperatūra	IP rādītājs	CRI(Ra)	Instalējamais izmērs (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308-793)mm



INDOOR
USE

Skirta naudoti patalpose. LED augalų lempa (stacionari) 10 W 290 lm. CCT 3500 K. Apšvietimo kampas 120 laipsnių. Laikmatis: 8h/12h/16h. Regulatorius: 5 pakopos. Šviesos diodų tarnavimo laikas apie 25 000 h. USB sąsaja. Įtampa DC, vardinė įtampa 5 V. IP klasė: IP20. Į pakuotę neįeina transformatorius.


Funkcijos




8/12/16 VALANDŲ
AUTOMATINIS
LAIKMATIS




REGULIUOJAMAS
RYŠKUMAS



REGULIUOJAMAS
AUKŠTIS



REGULIUOJAMAS
KAMPAS



SPAUSTUKO
KONSTRUKCIJA,
TINKANTI
DAUGUMAI
SODINUKŲ


Rekomenduojami vazoniniai augalai

1. Vaistažolės: Bazilikai, petražolės, čiobreliai, mėtos, krapai ir kt.
2. Gėlės: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox ir kt.
3. Sukulentai: Cotyledon, Sedum, Echeveria ir kt.

Sodininkystės patarimai

1. Ideali temperatūra: 16–24°C.
2. Apšvietimo skydelį laikykite virš augalų, kad jie gautų reikiamą šviesos kiekį.
3. 16 val. įjungtas ir 8 val. išjungtas stipriausias ryškumas yra geriausias nustatymas, kad augalai augtų geriau ir greičiau, nes tik tada, kai augalai gaus pakankamai DLI (dienos šviesos integralas), jie augs greičiau ir stipriau.
4. Kambariniame sode augalui augti suteikiama tik būtina šviesa. Protingas drėgmė, maistinės medžiagos, temperatūra ir laiku atliekama priežiūra bei kiti esminiai veiksniai taip pat būtini augalų sveikatai palaikyti.

LT




SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI


Prieš pradėdami naudoti šią „Planter mate Grow Light“ perskaitykite visas instrukcijas.

1. **ĮSPĖJIMAS - siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo riziką.** Prieš montuodami, nuimdami ar valydami dalis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Laikykitės tinkamų atsargumo priemonių, kai kambarinį sodą naudojate šalia žmonių, kuriuos reikia atidžiai prižiūrėti, įskaitant vaikus, arba šalia jų.
3. Šio prietaiso saugumas garantuojamas tik tinkamai laikantis šių instrukcijų, todėl jas reikia saugoti bet kokiais būsimais priežiūrai.
4. Niekada nenaudokite kambarinio sodo, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas. Jei laidas ar kištukas anksčiau buvo nukritęs, pažeistas arba pateko į vandenį, jis gali neveikti. Jei taip atsitiko, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.
5. Laidas ar elektriniai komponentai neturi būti veikiami jokių skysčių ar ploviklių.
6. Valykite vidaus sodą naudodami drėgną, minkštą ir švarią šluostę.
7. Nenaudokite lauke.
8. Neleiskite vandeniui liesti įkaiusio LED apšvietimo modulio.
9. Laikykitės patalpų sodą atokiau nuo bet kokių tiesioginių šilumos šaltinių (viryklės, krosnies ventiliacijos angų ir pan.).
10. Norėdami išvalyti laidą, kištuką, LED apšvietimo modulį nedėkite ir nemerkite jo į vandenį ar kitą skystį.
11. Elektros instaliaciją pagal vietos taisykles turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
12. **Šis gaminys skirtas tik namų ūkiui ir gyvenamajam naudojimui.** Jis nėra patvirtintas komerciniam naudojimui.
13. Jei gautas laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, kad būtų išvengta pavojaus.
14. Nenaudokite vidaus sodo kitai paskirčiai.
15. Bet kokie šio gaminio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Įeina į paketą




Montavimo vadovas



Parametrai

Gaminio serija	Galia	Spindulio kampas	CCT	Darbinė įtampa
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Eksplotavimo trukmė	Eksplotavimo temperatūra	IP rodiklis	CRI(Ra)	Įrengiamas dydis (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm

Matmenys



Valdiklis

Signaliniai žibintai

Rodo esamą laikmačio nustatymo režimą. Visos signalinės lemputės bus išjungtos, jei nepasirinktas laikmačio nustatymo režimas.

- 8H
- 12H
- 16H

Ryškumas

Galimas 5 lygių ryškumo reguliavimas, pradinis nustatymas yra ryškiausias režimas (100 %). Ryškumas išliks mažesnis nei ciklo, kai paspaudžiamas mygtukas.

Įjungimo / išjungimo jungiklis

Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte šviesą.

Įmontuotas automatinis laikmatis

8H: 8 valandų įjungimo ir 16 valandų išjungimo ciklas (Paspauskite mygtuką, įsijungs 8H signalinė lemputė)

12H: 12 valandų įjungimo ir 12 valandų išjungimo ciklas

(Paspauskite mygtuką dar kartą, įsijungs 12H signalinė lemputė)

16H: 16 valandų įjungimo ir 8 valandų išjungimo ciklas

(Paspauskite mygtuką trečią kartą, užsidegs 16H signalinė lemputė)

NE laikmačio režimas: Šviesa bus įjungta, kol nebus išjungta.

(paspauskite mygtuką 4-ą kartą, šviesa bus įjungta)

Pastaba:

- Pradinis šios lemputės nustatymas yra 100 % ryškumo ir nėra pasirinktas laikmačio nustatymo režimas. Jei įjungus šviesą nepasirinksite jokio laikmačio režimo, šviesa bus įjungta 24 valandas.
- Jei šviesa išjungs site ir vėl įjungs site, ryškumas ir laikmačio nustatymo režimas išliks toks pat. Tačiau laikmačio ciklas prasidės iš naujo.



Für den Innenbereich. LED-Pflanzenleuchte (fest) 10W 290lm. CCT 3500K. Beleuchtungswinkel 120 Grad. Zeitschaltuhr: 8h/12h/16h. Helligkeit einstellbar: 5 Stufe. LED-Lebensdauer 25000h. USB-Anschluss. Spannung DC, 5 V nominal. Schutzart: IP20. Verpackung enthält keinen Transformator.


Merkmale




8/12/16 STUNDEN
AUTOMATISCHE
ZEITSCHALTUHR




HELLIGKEIT
EINSTELLBAR



HÖHE EINSTELLBAR



WINKEL
EINSTELLBAR




CLIP-DESIGN
FÜR DIE MEISTEN
PFLANZGEFÄSSE

Empfohlene Topfpflanzen

1. Kräuter: Basilikum, Petersilie, Thymian, Minze, Dill usw.
2. Blumen: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox usw.
3. Sukkulente: Cotyledon, Sedum, Echeveria usw.

Tipps für die Gartenarbeit

1. Ideale Temperatur: 16–24°C.
2. Halten Sie das Beleuchtungspaneel über den Pflanzen, um sicherzustellen, dass sie die richtige Lichtmenge erhalten.
3. 16 Stunden an und 8 Stunden aus bei höchster Helligkeit ist die beste Einstellung für ein besseres und schnelleres Wachstum der Pflanzen, denn nur wenn die Pflanzen genügend DLI (Daily Light Integral) erhalten, wachsen sie schneller und stärker.
4. Der Indoor-Garten bietet nur das notwendige Licht für das Wachstum der Pflanzen. Angemessene Feuchtigkeit, Nährstoffe, Temperatur und rechtzeitige Pflege und andere wesentliche Faktoren sind ebenfalls notwendig, um die Gesundheit der Pflanzen zu erhalten.




DE

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN


Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Planter Mate Grow Light verwenden.

1. **WARNUNG - um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile zusammenbauen, abnehmen oder reinigen.
2. Bitte treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie den Indoor-Garten in der Nähe von Personen betreiben, die beaufsichtigt werden müssen, einschließlich Kindern.
3. Die Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn diese Anweisungen ordnungsgemäß befolgt werden. Daher sollten sie für zukünftige Wartungsarbeiten aufbewahrt werden.
4. Nehmen Sie den Indoor-Garten niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Kabel oder der Stecker heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist, funktioniert es möglicherweise nicht mehr. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
5. Das Kabel oder die elektrischen Komponenten sollten nicht mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln in Berührung kommen.
6. Reinigen Sie den Innengarten mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch.
7. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.
8. Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit dem heißen LED-Beleuchtungsmodul in Berührung kommt.
9. Halten Sie den Innengarten von direkten Wärmequellen (Herd, Ofenschächte usw.) fern.
10. Legen Sie das Kabel, den Stecker und das LED-Beleuchtungsmodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um es zu reinigen.
11. Die elektrische Verdrahtung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
12. **Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Haushalten und Wohngebieten geeignet.** Es ist nicht für gewerbliche Anwendungen zugelassen.
13. Wenn das Kabel, das Sie erhalten haben, beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
14. Verwenden Sie den Innengarten nicht für andere Zwecke.
15. Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Im Paket enthalten




Montageanleitung




Parameter

Produkt Serie	Leistung	Abstrahlwinkel	CCT	Betriebsspannung
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Lebensdauer	Betriebs-temperatur	IP-Wert	CRI(Ra)	Einbaugröße (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308-793)mm

Abmessungen



Steuergerät



Anmerkung:

- Die anfängliche Einstellung dieser Leuchte ist 100% Helligkeit und es ist kein Timer-Einstellungsmodus ausgewählt. Das Licht bleibt 24 Stunden lang an, wenn Sie nach dem Einschalten keinen Timer-Modus wählen.
- Wenn Sie die Leuchte ausschalten und dann wieder einschalten, bleiben die Helligkeit und der Timer-Modus unverändert. Der Zyklus der Zeitschaltuhr beginnt jedoch von neuem.



INDOOR
USE

Do użytku w pomieszczeniach. Światło LED do roślin (stałe) 10W 290lm. CCT 3500K. Kąt świecenia 120 stopni. Timer: 8h/12h/16h. Regulowana jasność: 5 stopni. Żywotność diod LED 25000 godzin. Złącze USB. Napięcie DC, nominalnie 5 V. Stopień ochrony IP: IP20. Opakowanie nie zawiera transformatora.


Cechy




AUTOMATYCZNY
TIMER 8/12/16
GODZIN




REGULOWANA
JASNOŚĆ



REGULOWANA
WYSOKOŚĆ



REGULOWANY
KĄT



KONSTRUKCJA
KLIPSA DLA
WIEKSZOŚCI DONIC


Zalecane rośliny doniczkowe

1. Zioła: Bazylia, pietruszka, tymianek, mięta, koper itp.
2. Kwiaty: Dianthus, Coreopsis, Gazania, Phlox itp.
3. Sukulenty: Cotyledon, Sedum, Echeveria itp.

Porady ogrodnicze

1. Idealna temperatura: 16–24°C.
2. Utrzymuj panel oświetleniowy nad roślinami, aby zapewnić im odpowiednią ilość światła.
3. 16 godzin włączone i 8 godzin wyłączone z największą jasnością to najlepsze ustawienie dla roślin, które rosną lepiej i szybciej, ponieważ tylko wtedy, gdy rośliny otrzymają wystarczającą ilość DLI (Daily Light Integral), będą rosły szybciej i silniej.
4. Ogród wewnętrzny oferuje tylko niezbędne światło do wzrostu roślin. Rozsądna wilgoć, składniki odżywcze, temperaturę i terminową konserwację oraz inne istotne czynniki. są również niezbędne do utrzymania zdrowia roślin

PL




WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tej lampy do uprawy roślin.

1. **OSTRZEŻENIE - aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.** Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia części należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas korzystania z wewnętrznego ogrodu w pobliżu lub przez osoby wymagające ścisłego nadzoru, w tym dzieci.
3. Bezpieczeństwo tego urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy niniejsze instrukcje są właściwie przestrzegane, dlatego należy je zachować na wypadek przyszłych prac konserwacyjnych.
4. Nigdy nie używaj ogrodu wewnętrznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka zostały wcześniej upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, mogą nie działać. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
5. Przewód lub elementy elektryczne nie powinny być narażone na działanie płynów lub detergentów.
6. Ogród wewnętrzny należy czyścić wilgotną, miękką i czystą szmatką.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie dopuszczać do kontaktu wody z gorącym modulem oświetlenia LED.
9. Ogród wewnętrzny należy trzymać z dala od wszelkich bezpośrednich źródeł ciepła (piec, otwory wentylacyjne pieca itp.).
10. Nie umieszczaj ani nie zanurzaj przewodu, wtyczki, panelu oświetleniowego LED w wodzie lub innym płynie w celu ich wyczyszczenia.
11. Okablowanie elektryczne musi być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami przez wykwalifikowanych techników.
12. **Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.** Nie jest zatwierdzony do zastosowań komercyjnych.
13. Jeśli otrzymany przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie używaj wewnętrznego ogrodu do innych celów.
15. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

W zestawie




Instrukcja montażu




Parametr

Seria produktów	Moc	Kąt wiązki	CCT	Napięcie robocze
TG301E10	10W	120°	3500K	5V DC
Żywotność	Temperatura pracy	Współczynnik IP	CRI(Ra)	Rozmiar montażowy (MIN.)
25000h	0...+40°C	IP20	>80	100 x 100 x (308–793)mm

Wymiar



Kontroler



Uwaga:

- Początkowe ustawienie tego światła to 100% jasności i nie wybrano trybu ustawienia timera. Światło będzie włączone przez 24 godziny, jeśli po włączeniu światła nie zostanie wybrany żaden tryb timera.
- Jeśli wyłączysz lampkę, a następnie włączysz ją ponownie, jasność i tryb timera pozostaną takie same. Cykl timera rozpocznie się jednak od nowa.